

Philips  
Station d'accueil pour iPod/  
iPhone/iPad

avec connecteur Lightning  
pour iPod/iPhone/iPad  
Port USB pour charge  
8 W, FM, double alarme

AJ7050D



## Réveil en musique

avec cette station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad

Écoutez et rechargez vos iPod/iPhone/iPad via le connecteur Lightning, tout en profitant d'un son clair et puissant. Cet élégant radio-réveil est en outre doté d'un port USB supplémentaire vous permettant de charger un appareil tout en vous donnant la certitude de vous réveiller à l'heure.

### Améliorez votre expérience musicale

- Charge rapide et diffusion de musique grâce au connecteur Lightning
- Enceintes en néodyme pour un son riche et clair
- Puissance de sortie totale de 8 W RMS
- Tuner FM numérique avec présélections

### Facile à utiliser

- Synchronisation automatique de l'horloge avec votre iPod/iPhone/iPad connecté
- Port USB supplémentaire pour charger un smartphone ou une tablette supplémentaire
- Sauvegarde de l'heure et de l'alarme pour être certain de se réveiller, même en cas de panne de courant
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

### Commencez la journée à votre manière

- Réveillez-vous au son de votre iPod/iPhone/iPad ou de vos stations radio préférées
- Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite
- Réglages semaine/week-end de l'alarme pour s'adapter à votre mode de vie

# PHILIPS

Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad  
avec connecteur Lightning pour iPod/iPhone/iPad, Port USB pour charge, 8 W, FM, double alarme

AJ7050D/12

## Points forts

### Lecture et charge via Lightning



Écoutez votre musique préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone/iPad via le nouveau connecteur Lightning ! Placez-le simplement sur la station d'accueil pour diffuser les chansons de votre choix en profitant d'un son magnifique. Comme l'appareil est rechargé rapidement pendant la lecture, vous ne craignez plus d'épuiser votre batterie.

### Enceintes en néodyme

Enceintes en néodyme pour un son riche et clair

### 8 W RMS



Ce système a une puissance de sortie totale de 8 W RMS. RMS signifie Root Mean Square, ou valeur efficace en français. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le watt, et qui détermine la puissance audio, ou plus précisément la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus le nombre de watts est élevé, plus la puissance sera importante.

### Tuner FM numérique avec présélections



La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

### Réveillez-vous avec votre iPod/iPhone/iPad ou la radio FM

Réveillez-vous au son de votre musique préférée. Sélectionnez votre station de radio favorite ou des chansons que vous aimez sur votre iPod/iPhone/iPad pour vous lever du bon pied. L'horloge commence à lire la musique choisie à faible volume, puis de plus en plus fort jusqu'à un niveau prédéfini. Vous avez désormais les moyens de commencer chaque journée en beauté.

### Synchronisation automatique de l'horloge



Lorsque vous connectez votre iPod/iPhone/iPad à la station d'accueil, l'horloge se synchronise automatiquement en quelques secondes. Grâce à cette fonctionnalité pratique, il n'est plus nécessaire de régler l'heure manuellement.

### Port USB supplémentaire

Port USB supplémentaire pour charger un smartphone ou une tablette supplémentaire

### Alarme semaine/week-end



Parfaitement adapté au mode de vie moderne, ce radio-réveil est doté d'une fonction double alarme permettant de régler sur des heures différentes. Par exemple : une heure pour la semaine et une autre pour le week-end ou encore des heures différentes le même jour, pour les couples ne se réveillant pas en même temps. Les réglages de l'alarme peuvent être conservés du lundi au dimanche. Vous pouvez également régler l'alarme sur une heure matinale en semaine et sur une heure tardive pour les grasses matinées du samedi et du dimanche. Quel que soit votre choix, ces fonctions pratiques vous épargnent les réglages fastidieux à effectuer tous les soirs.

### Entrée AUDIO-IN (3,5 mm)



Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils portables et d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre enceinte Philips. Vous pouvez par exemple connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale. Philips offre simplement le meilleur du son.



# Caractéristiques

## Compatible iPad

- Compatible avec: iPad avec écran Retina, iPad mini

## Compatibilité iPhone

- Compatible avec: iPhone 5

## Compatibilité iPod

- Compatible avec: iPod touch 5e génération, iPod nano 7e génération

## Lecture audio

- Mode de lecture de la station d'accueil: Chargement de l'iPhone, Charge de l'iPod, Avance et retour rapides, Lecture et pause, Piste suivante et précédente

## Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM
- Réponse en fréquences: 87,5-108 MHz
- Réglage numérique auto
- Présélections: 20
- Antenne: Antenne FM

## Horloge

- Type: Numérique
- Format de l'heure: 12 h, 24 h

## Alarme

- Nombre d'alarmes: 2
- Source d'alarme: Station d'accueil, Radio FM, Buzzer
- Réinitialisation d'alarme 24 heures
- Fonction de répétition de l'alarme (snooze): Oui, 9 min
- Mise en veille programmable: 15/30/60/90/120 min

## Pratique

- Type d'affichage: LCD
- Couleur du rétroéclairage: Blanc
- Affichage - améliorations: Contrôle de la

luminosité

## Son

- Amélioration du son: Contrôle numérique du son, Amplification dynamique des basses
- Système audio: Stéréo
- Puissance de sortie (RMS): 8 W
- Réglage du volume: Haut/bas

## Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2
- Enceinte principale: Système d'enceintes Bass Reflex

## Connectivité

- Entrée audio (3,5 mm)
- USB: 1 port USB 2.0

## Charge via USB

- Oui
- 5 V, 2,1 A

## Alimentation

- Puissance électrique: 100-240 V, 50-60 Hz
- Type d'alimentation: Entrée CA
- Piles de secours: AA (non fournie)
- Nombre de piles: 2

## Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 263 x 163 x 135 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 319 x 227 x 185 mm
- Poids: 1,13 kg
- Poids (emballage compris): 2.1 kg

## Accessoires

- Guide de démarrage rapide
- Livret de garantie internationale



Date de publication  
2016-10-04

Version: 2.3.10

12 NC: 8670 000 71506  
EAN: 87 12581 57961 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)