

Philips Pronto
Panel sterowania kina
domowego

Pronto

SBCRU1000



Całkowity podgląd wszystkiego, czym chcesz sterować

Najlepsze rozwiązanie, aby pozostać na czasie i móc sterować domem i wszystkimi urządzeniami kina domowego, w pełni konfigurowalny do potrzeb użytkownika i jego rodziny.

Pełna kontrola

- Obszerna baza danych kodów podczerwieni (IR) różnych urządzeń i firm
- Pilot uczy się kodu IR dowolnego innego pilota przez wycelowanie ich do siebie
- Centralny punkt sterowania systemami automatyzacji mieszkań
- Wbudowany interfejs WiFi do komunikacji z sieciami bezprzewodowymi

Pełne dopasowanie interfejsu użytkownika

- Atrakcyjny i czytelny kolorowy ekran dotykowy LCD
- Efekt przezroczystości — przezroczyste przyciski i tła
- W dużej pamięci mieszczą się wszystkie ustawienia

Duża wygoda

- Automatyczna aktualizacja listy ulubionych programów TV z Internetu
- Dostęp do Internetu zwiększa komfort i funkcjonalność
- Wiele poleceń dostępnych za pomocą jednego przycisku
- Podczas wymiany baterii ustawienia i kody są zachowywane
- Czujnik włącza pilota po jego podniesieniu

PHILIPS

Specyfikacje techniczne

Obraz/Wyświetlacz

- Kolory wyświetlacza: 65 536
- Rozdzielczość: 640 x 480 pikseli
- Panel dotykowy
- Podświetlenie
- Długość przekątnej ekranu (cale): 6.4 cale

Możliwości połączenia

- Bezprzewodowa sieć LAN: 802.11b
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 128-bitowy klucz WEP
- Tryb sieciowy: DHCP, Stały adres IP
- USB: USB 1.1
- Mikrofon: Wbudowany mikrofon

Możliwość wykorzystania podczerwieni

- Zasięg działania: 10 m
- Funkcja uczenia się kodów IR
- Zakres częstotliwości uczenia: Do 78 kHz i 455 kHz
- Nadawcze diody LED: 5 linii
- Uniwersalna baza kodów IR
- Ilość marek w bazie danych: Ponad 1300

Dostosowywanie

- Edytor w komputerze PC: iProntoEdit
- Konfigurowalny tryb pełnoekranowy
- Makra: Do 250 czynności
- Łączenie alfa (Alpha-blending)
- Przezroczystość
- Dostosowywanie na ekranie: Nie

Wygoda

- Elektroniczny przewodnik po programach: Przewodnik TV wyświetlany na ekranie
- Przyciski mechaniczne
- Czujnik wykrywający podniesienie
- Rolka przewijająca
- Automatyczne wyłączanie zasilania

- Kosz/stacja dokująca: nie
- Zegary możliwe do zaprogramowania: Nie
- Wielojęzyczne: Nie

Zastosowania multimedialne

- Typy kart pamięci: Karta pamięci MultiMedia Card (MMC)

Moc

- Czas ładowania: około 1 godz. godz.
- Zasilanie sieciowe: 100–240 V AC, 50–60 Hz, 1500 mA

Wymiary

- Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym: 2
- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 240 x 178 x 23 mm
- Waga produktu: 0,9 kg
- Zakres temperatur (eksploatacja): 5°C do 45°C

Specyfikacja zestawu

- Procesor: Intel Xscale 32-bitowy
- Prędkość procesora: 400 MHz
- Wielkość pamięci flash: 64 MB
- Wielkość pamięci RAM: 64 MB

Wymagania systemowe

- Napęd CD-ROM
- Miejsce na twarde dysku: 75 MB
- PC OS: Windows 98 SE, 2000, ME, XP
- Pamięć RAM: 64 MB

Akcesoria

- Zasilacz sieciowy: 12 V, 4,16 A (maks. 50 W)
- Baterie: Litowo-jonowe 2700 mAh
- Ładowarka: Międzynarodowa (110–240 V AC)
- Skrócona instrukcja obsługi
- Instrukcja użytkow. na płycie CD-ROM
- Karta gwarancyjna
- Stacja dokująca: nie

Zalety produktu

Uniwersalna baza kodów IR

Uniwersalna baza danych kodów podczerwieni (IR) to biblioteka kodów wykorzystywanych przez różne piloty. Właściwość ta umożliwia sterowanie sprzętem za pomocą pilota bez konieczności uczenia się poszczególnych sygnałów. Wystarczy wybrać z bazy danych zestaw kodów podczerwieni odpowiedni dla urządzenia, które ma być obsługiwane, aby móc sterować praktycznie każdym dostępnym dzisiaj urządzeniem audio/wideo – niezależnie od marki i modelu.

Funkcjonalność uczenia

Funkcjonalność uczenia oznacza proces, w którym pilot rozpoznaje i zapamiętuje sygnały podczerwieni innych pilotów, aby umożliwić ich wykorzystanie. Jeśli kodów danego urządzenia nie ma w bazie danych, można je dodać przez odczytanie ich z oryginalnego pilota.

Automatyczne domowe sterowanie

Sterowanie nie tylko urządzeniami audio i wideo, ale także innymi instalacjami domowymi jak oświetlenie, klimatyzacja, zasłony itp.

Wbudowana karta Wi-Fi

Interfejs sieciowy Wi-Fi, znany także jako IEEE 802.11, wykorzystuje częstotliwości radiowe do komunikowania się w podobny sposób jak przewodowe sieci komputerowe. Do podstawowej komunikacji używa protokołów sieciowych TCP/IP.

Kolorowy ekran dotykowy LCD

Kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny z ekranem dotykowym zapewni wyraźniejszy obraz i możliwość wyświetlania kolorowych przycisków i tła. Wybór przycisków i poleceń jest łatwy dzięki użyciu ekranu dotykowego.

Efekt przezroczystości

Dzięki tej funkcji uzyskuje się efekt przezroczystości. W tym celu łączy się półprzezroczysty pierwszy plan z kolorem tła, aby uzyskać efekt pośredni.

Duża pamięć

Miejsce w pilocie, w którym są przechowywane wszystkie ustawienia. Charakteryzuje się praktycznie nieograniczoną obsługą funkcji makro, liczbą urządzeń i układów.

Elektron. przewodnik po programach

Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) to aplikacja służąca do wyświetlania programów, które są lub będą dostępne na poszczególnych kanałach, wraz z krótkim opisem. Jest ona automatycznie aktualizowana w przypadku zmian w programie i umożliwia wybranie typu ulubionych programów, aby nie stracić żadnego z nich.

Dostęp do Internetu

Funkcja umożliwiająca podłączenie produktu do Internetu w celu zwiększenia jego funkcjonalności. Produkt może się łączyć z siecią, wykorzystując istniejące łącze szerokopasmowe. Używając bezprzewodowego interfejsu Wi-Fi bądź przewodowej sieci domowej produkt łączy się poprzez router z modemem dostępu szerokopasmowego.



Data wydania 2006-10-06

Wersja: 8.0

12 NC: 9082 100 02299
EAN: 87 10895 79508 1

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.philips.com

