

Philips  
Zvezdišče USB C

USB 3.1 Type-C

USB 3.0  
PD3.0

DLK5528C



## USB-C 3.1, razširitev zvezdišča, 5 vhodov, mini zvezdišče

Izhodna moč USB-C 100 W

Vsestranska razširitev USB-C 3.1 na 5 vhodov: USB-C PD3.0, HDMI 4K, 3 x vtičnica USB-A 3.0 s hitrostjo prenosa 5 Gb/s. Izhodna moč Type-C do 100 W. Izhodna moč USB-A do 17 W.

### Vse v enem za vaše poslovne potrebe

- Več vhodov USB-C in USB-A
- Podpira prenos podatkov prek USB 3.0
- Izhod HDMI za visokoločljivi digitalni video in avdio
- Podpira 4K pri 30 Hz
- Podpira USB 3.0 in starejše različice
- Podpira prenos podatkov prek USB 2.0
- Vhod USB-C s podporo Power Delivery

**PHILIPS**

## Specifikacije

### Zunanja škatla

- Številka GTIN: 1 48 95229 12620 3
- Število komercialnih pakiranj: 60
- Bruto teža: 15,653 lb
- Bruto teža: 7,1 kg
- Outer carton (L x Š x V): 15,6 x 14,6 x 7,5 palec
- Outer carton (L x Š x V): 39,5 x 37 x 19 cm
- Neto teža: 4,02 kg
- Neto teža: 8,862 lb
- Teža embalaže: 6,790 lb
- Teža embalaže: 3,08 kg

### Dimenzije embalaže

- EAN: 48 95229 12620 6
- Število priloženih izdelkov: 1
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 3,7 x 6,1 x 0,9 palec
- Dimenzije embalaže (Š x V x G):

- 9,5 x 15,5 x 2,3 cm
- Bruto teža: 0,243 lb
- Bruto teža: 0,11 kg
- Neto teža: 0,067 kg
- Neto teža: 0,148 lb
- Teža embalaže: 0,095 lb
- Teža embalaže: 0,043 kg

### Združljivost

- Združljivo z: Univerzalni, Mobilni telefoni, Osební in prenosni računalniki

### Dimenzije izdelka

- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 4,48 x 9,6 x 1,45 cm
- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 1,8 x 3,8 x 0,6 palec
- Teža: 0,156 lb
- Teža: 0,0708 kg

## Značilnosti

### Več vhodov USB-C in USB-A

Z več vhodi USB-C in USB-A lahko razširite svoj MacBook/MacBook Pro in druge naprave, ki podirajo USB-C, in jih povežete z vsemi napravami USB, ki jih potrebujete med polnjenjem s polnilnikom USB-C.

### Podpira USB 3.0.

Podpira prenos prek USB 3.0 pri visoki hitrosti 5 Gb/s.

### Podpira 4K pri 30 Hz

Podpira hitri kabel HDMI z ločljivostjo 4K pri 30 sličicah na sekundo

### Podpira USB 3.0 in starejše različice

Podpora za izjemno hiter prenos podatkov USB 3.0 5 Gb/s, združljiv s starejšimi različicami s hitrostjo prenosa USB 2.0 480 Mb/s.

### Vhod USB-C s podporo PD

USB-C je najsodobnejši priključek za polnjenje, ki je sedaj prilagojen mobilnim napravam, kot so mobiteli, zunanje kamere in tablični računalniki. PD (Power Delivery) je standard USB za dobavo električne energije, ki določa standard za dobavo električne energije od 15 W, 27 W, 45 W in vse do 100 W.



Datum izdaje 2022-11-12

Različica: 2.3.2

12 NC: 8670 001 82031  
EAN: 48 95229 12620 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)