

Lásson, halljon, tapasztaljon!

Ez az elegáns kivitelű, digitális házi szórakoztatórendszer gyakorlatilag minden lemezt kiváló minőségű Dolby, DTS többcsatormós hangzásban játszik le. Dőljön hátra és adja át magát a filmeknek és a zenének - mindezt otthonában.

Páratlan audio- és videoteljesítmény

- 4x videomintavételezés a jobb képminőség érdekében
- DTS, Dolby Digital és Pro Logic II háttérhangzás
- Széles spektrumú hangszórórendszer

Minden lejátszható

- Filmek: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Zene: CD, MP3-CD, CD-R/RW és Windows Media™ audió
- Kép-CD (JPEG) zenelejátszással (MP3)

Gyors és könnyű beállítás

- Egyszerű beállítás az otthoni szórakozás megkezdéséhez
- Színkódolt Easy-fit™ csatlakozók – egyszerű üzembe helyezés
- Padlón álló hangszórók az elhelyezés szabadságáért



PHILIPS

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- **Képméretarány:** 04:03, 16:9
- **D/A átalakító:** 12 bit, 108 MHz
- **Kép javítása:** 4x-es videomintavételezés

Hang

- **D/A átalakító:** 24 bit, 192 kHz
- **Frekvenciaátvitel:** 30-20000 Hz Hz
- **Jel-zaj arány:** >65 dB
- **Hangrendszer:** Dolby Prologic II, DTS, Dolby Digital, Sztereó
- **Kiegyenlítő beállításai:** Működés, Klasszikus, Koncert, Digitális, Dráma, Jazz, Rock, Sci-Fi
- **Kimeneti teljesítmény (RMS):** 4x40 W (első+surround), 2x70 W (közép+mélynyomó)
- **Teljes hangteljesítmény (RMS - eff.):** 300 W
- **Hang javítása:** „D” osztályú digitális erősítő

Video lejátszás

- **Adathordozók lejátszása:** DVD Video, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (videoüzemmód), DVD-R, Video CD/SVCD
- **Tömörítési formátumok:** MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx 3.1, DivX 4.x, DivX 5.x
- **Videolemez lejátszási rendszer:** NTSC, PAL

Hanglejátszás

- **Adathordozók lejátszása:** CD, MP3-CD, CD-R/RW, WMA
- **Tömörítési formátum:** Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media (TM) Audio
- **MP3 bitáviteli sebességek:** 32-256 kb/s és VBR

Állókép lejátszás

- **Adathordozók lejátszása:** Képi CD
- **Képtömörítési formátum:** JPEG
- **Diavetítés:** zenével (MP3)

Tuner/Vétel/Adás

- **Hangolási sávok:** FM sztereó, MW
- Automatikus digitális hangolás
- Automatikus tárolás
- **Előre beállított csatornák száma:** 20

Csatlakoztathatóság

- **Egyéb csatlakozások:** SCART I (CVBS, S-video/RGB ki), AUX be, FM antenna, MW antenna, Easy-Fit hangszórócsatlakozó

Kényelem

- **Távvezérlés:** Többfunkciós

Áram

- **Áramellátás:** 200-240 V, 50 Hz
- **Készenléti áramfelvétel:** < 0,5 W

Hangszórók

- **Szatellit hangszóró:** Mágnesesen árnyékolt elülső
- **Szatellit hangszórók frekvenciatart.:** 120-20000 Hz Hz
- **Szatellit hangszóró impedancia:** 12 ohm
- **Szatellit hangszóró meghajtók:** 3"-es teljes hangterjedelmű mélynyomó
- **Középsugárzó:** Mágneses árnyékolás
- **Középfrekvenciás tartomány:** 120-20000 Hz Hz
- **Középsugárzó impedancia:** 6 ohm
- **Középsugárzó meghajtók:** 3"-es teljes hangterjedelmű mélynyomó
- **Mélynyomó frekvenciatartománya:** 30-120 Hz
- **Mélynyomó impedancia:** 6 ohm
- **Mélynyomó meghajtó:** 6,5" teljes hangterjedelmű mélynyomó

Tartozékok

- **Mellékelt tartozékok:** Váltakozó áramú hálózati kábel, FM/MW antenna, Távvezérlés, Felhasználói kézikönyv, Gyors felhasználói útmutató, Garancialevél, Elemek a távirányítóhoz, Scart kábel

Méreték

- **Egység méretei (Sz x Ma x Mé):** 360 x 54 x 324 mm
- **Készülék tömege:** 2,7 kg
- **Térhatású hangszóró méretei (Sz x Ma x Mé):** 94 (alap 260 átmérő) mm x 1080 mm x 67 mm mm
- **Surround hangsugárzó tömege:** 0,4 kg
- **Középső hangszóró mérete (Sz x Ma x Mé):** 225 x 94 x 75 mm
- **Középsugárzó súlya:** 0,68 kg
- **Mélynyomó méretei (Sz x Ma x Mé):** 360 x 340 x 130 mm
- **Mélynyomó súlya:** 3,92 kg
- **Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):** tbc x tbc x tbc mm
- **Súly csomagolással együtt:** tbc kg

Termékkijelölések

Video-mintavételezés

A video-mintavételezés olyan technológia, amely a torzítás csökkentésével drámai módon javítja a képminőséget. A videofeldolgozás 54 MHz-re vagy akár 108 MHz-re növelése a képet tulajdonképpen 08:08:8* (54 MHz) vagy 16:16:16 (108 MHz) formátumra alakítja, amelynek megközelítőleg 4-8-szor olyan nagy a vízszintes felbontási sávzélessége, mint a szabvány DVD-formátumnak. Ez a feldolgozás rendkívüli mértékben csökkenti az MPEG „szűnyogháló” torzítást, és így tiszta és torzításmentes képminőséget eredményez.

DTS, Dolby Digital, Pro Logic II

A beépített DTS és Dolby Digital dekóder miatt nem szükséges külső dekóder, mivel az feldolgozza mind a 6 csatorna audió információit és meghökkenően valószerű élményt tesz lehetővé. A Dolby Pro Logic II bármely sztereoforrásból 5 csatornás térhangzást állít elő.

Padlón álló hangszórók

Széles spektrumú hangszórórendszer

A széles sávú hangszóró a valószerűbb hangzás érdekében a teljes hallható frekvenciatartományt átfogja. Mivel a teljes hangtartományt egyetlen hangszóró állítja elő, ezért minimális a hangminőséget befolyásoló fázis- vagy időtorzítás.

Multi-format filmek DivX-szel, MP4

A multi-format lejátszás segítségével a legtöbb lemezformátum lejátszható. Ez maximális kényelmet és képélményt biztosít.

Zene: Windows Media™ audió

A multi-format lejátszás segítségével le tudja játszani a legtöbb lemezformátumot és VHS kazettát, ami maximális kényelmet és szórakozást tesz lehetővé.

Kép-CD MP3-lejátszással

A kép-CD egy olyan CD-R vagy CD-RW lemez, amelyen MP3 fájlok és digitális képek tárolhatók. Amikor a kép-CD-t a DVD-lejátszóba helyezi, egy menü jelenik meg a képernyőn, amely a lemezen található JPEG és/vagy MP3 fájlokat mutatja. Egyszerűen válassza ki a lejátszani kívánt zenét és képeket, majd nyomja meg a lejátszás vagy az OK gombot. A képeket a TV-készüléken nézheti, miközben a lejátszott zene szól.



Kiadás dátuma 2006-01-17

Verzió: 3.0

12 NC: 9073 100 12891
EAN: 87 10895 90524 4

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Minden jog fenntartva.

www.philips.com