



Philips  
Mikro mūzikas sistēma

• iPod/iPhone/iPad dokstacija



DCM2060

## Skaņas sistēma, kas iederas jūsu mājās

Pārņemti ar skaņu

Atskaņojiet savu portatīvo mūziku mājās. Šī Philips DCM2060/12 mikro mūzikas sistēma tiek piegādāta ar iPod/iPhone/iPad doku un USB Direct portatīvajām ierīcēm. Gan uzstādīta pie sienas, gan uz galda – sistēma vienkārši izskatās lieliski.

### Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi

- Zemās frekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma nodrošina jaudīgu un dziļāku zemās frekvences skaņu
- Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem
- Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam
- 20 W RMS kopējā izejas jauda

### Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem

- Atskaņojiet un uzlādējiet iPod/iPhone/iPad
- Atskaņojiet MP3/WMA-CD, CD un CD-RW
- USB Direct MP3/WMA mūzikas atskaņošanai
- MP3 saite portatīvai mūzikas atskaņošanai
- Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai
- Radio datu sistēma informācijai par staciju un informatīviem pakalpojumiem

### Dizains, kas iederas jūsu interjerā

- Sienas stiprinājuma iespēja parocīgam novietojumam
- Motorizētas slidošās priekšējās durtiņas bagātina stilu un piešķir eleganci

# PHILIPS

## Izceltie produkti

### Zemfrekv. skaņu atstar. skaļruņu sist.



Zemās frekvences skaņu atstarojošā skaļruņu sistēma sniedz dziļu zemās frekvences skaņas skaņējumu no kompaktas skandu sistēmas. Tā atšķiras no tradicionālās skandu sistēmas ar pievienotu zemās frekvences skaņas kanālu, kas akustiski pielāgots zemo frekvenču skaļrunim, tādējādi optimizējot sistēmas zemās frekvences skaņas atbalsošanos. Rezultāts ir dziļāka zemās frekvences skaņa un mazāk izkropļojumu. Sistēma darbojas, rezonējot gaisa masu zemās frekvences skaņas kanālā, lai vibrētu tāpat kā standarta zemo frekvenču skaļrunis. Apvienojumā ar zemo frekvenču skaļruņa reakciju sistēma paplašina visaptverošu zemo frekvenču skaņu diapazonu, radot pilnībā jaunu dziļu zemās frekvences skaņu dimensiju.

### Digitālā skaņas kontrole



Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu džeza, roka, popmūzikas vai klasiskās mūzikas kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu

līdzsvaru atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.

### Dinam. zemfrekv. skaņas pastipr.



Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.

### Atskaņojiet un uzlādējiet iPod/iPhone/iPad



Baudiet savu iemīloto MP3 mūziku iPod/iPhone/iPad uzlādes laikā! Dokstacija dod iespēju pievienot portatīvo ierīci tieši Philips sistēmā, lai jūs varat klausīties savu iemīloto mūziku augstākajā kvalitātē. Atskaņošanas laikā tiek uzlādēts arī iPod/iPhone/iPad, lai jūs varat baudīt mūziku un neraizēties par to, ka portatīvā atskaņotāja baterija izlādējas. Sistēma automātiski uzlādē portatīvo ierīci, kamēr tā ir ievietota dokstacijā.

### USB Direct



Izmantojot USB Direct režīmu, vienkārši pievienojiet savu USB ierīci Philips ierīces USB lasītājam un jūsu digitālā mūzika tiks atskaņota tieši no Philips ierīces.

### MP3 saite



MP3 saites savienojuma iespēja ļauj tieši atskaņot MP3 saturu no portatīviem multivides atskaņotājiem. MP3 saite ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.

### Radio datu sistēma (RDS)

Radio datu sistēma (RDS) sniedz iespēju ieregulēt radio stacijas bez nepieciešamības ielāgot frekvences. Standarta režīmā RDS rāda stacijas nosaukumu, nevis pārraidīšanas frekvenci, kas atvieglo ātru un vienkāršu regulēšanu. RDS atļauj stacijām sūtīt arī teksta ziņojumus, piemēram, ziņas un informāciju par staciju, tieši uz radio displeju. Plaši lietots Eiropā, RDS teksts tiek izsūtīts tajā pašā frekvencē, kurā notiek radio stacijas apraide. Varat izvēlēties vai nu pamata RDS displeju (stacijas nosaukums), vai arī abonēt papildu teksta pakalpojumus.



# Specifikācijas

## Skaņa

- Izejas jauda: 2 x 10 W RMS
- Skaņas pastiprinājums: digitālā skaņas kontrole, Dinam. zemfrekv. skaņas pastipr.
- Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk

## Skaļruņi

- Iebūvēto skaļruņu skaits: 2
- Skaļruņu draiveri: 2,75 collu zemfrekvenču skaļrunis
- Skaļruņu tipi: Zemfrekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma

## Audio atskaņošana

- Disku atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, atkārtot/jauktā secībā/programmu
- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB zibatmiņas disks, WMA-CD
- USB atskaņošanas režīmi: ātri atīt/ātri tīt uz priekšu, atskaņot/pauzēt, iepriekšējais/nākamais, atkārtot, atskaņot jauktā secībā, apturēt
- Dokstacijas atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu un atpakaļ, izvēlne, augšup un lejup, nākamais un iepriekšējais celiņš, atskaņot un pauzēt
- Citi: ID3 tagu atbalsts

## Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM mono, FM stereo
- Iepriekš iestatītas stacijas: 20
- RDS: programmas veids, radio teksts, RDS pulksteņa iestatīšana, stacijas nosaukums
- Antena: FM antena (75 omu)
- Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā regulēšana, automātiska skenēšana, Vienkārša iestatīšana (gatavs lietošanai)

## Savienojamība

- Austiņas: 3,5 mm
- MP3 saite: 3,5 mm stereo līnijas ieeja
- USB: USB resurss

## Lietošanas komforts

- Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, Radio modinātāja signāls, USB modinātāja signāls, iPod modinātāja signāls
- Pulkstenis: Galvenajā displejā, izslēgšanās taimeris
- Uzlādes ierīce: iPad, iPhone, iPod
- Displeja tips: LCD displejs
- Ielādētāja tips: priekšpuse, motorizēts

## Piederumi

- Iekļautie piederumi: 3,5 mm stereo līnijas ieejas kabelis, maiņstrāvas un līdzstrāvas adapteris, FM antena, Ātrā lietotāja pamācība, Skrūves stiprināšanai pie sienas x2
- Tāl vadības pults: Tāl vadības pults ar 31 taustiņu
- Lietotāja rokasgrāmata: 16 valodas

## Izmēri

- Komplekta izmēri (V x D): 400 x 98 mm
- Komplekta augstums (ar statni): 235 mm
- Iesaiņojuma platums: 456 mm
- Iesaiņojuma augstums: 251 mm
- Iesaiņojuma dziļums: 197 mm
- Bruto svars: 4,2 kg
- Neto svars: 3,3 kg

## Strāvas padeve

- Barošanas avots: 110 – 240 V, 50/60 Hz

## iPod saderība

- Saderīgs ar: iPod nano (2. paaudze), iPod nano (3. paaudze), iPod nano (4. paaudze), iPod nano (5. paaudze), iPod nano (6. paaudze), iPod touch, iPod touch (2. paaudze), iPod touch (3. paaudze), iPod touch (4. paaudze)

## iPhone saderība

- Saderīgs ar: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## iPad saderība

- Saderīgs ar: iPad, iPad 2



Izlaides datums  
2013-05-20

Versija: 2.3.6

12 NC: 8670 000 78236  
EAN: 87 12581 60782 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)