



Philips
Μουσικό μικροσύστημα

με υποδοχή Lightning

για iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
Έως 20W



DCM1170

Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας

Πάθος με τον ήχο

Συμβατό με την υποδοχή Lightning του iPhone 5, αυτό το ηχοσύστημα micro της Philips συνδυάζει κορυφαίο ήχο και κομψή σχεδίαση. Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική με ένα απλό χειριστήριο.

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία

- Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων για πανίσχυρο, βαθύτερο ήχο
- Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής
- Μέγιστη ισχύς εξόδου 20W RMS

Απολαύστε τη μουσική σας από πολλαπλές πηγές

- Γρήγορη φόρτιση και αναπαραγωγή μουσικής μέσω της υποδοχής Lightning
- USB Direct για εύκολη αναπαραγωγή μουσικής MP3
- Αναπαραγωγή MP3-CD, CD και CD-R/RW
- Είσοδος ήχου για φορητή αναπαραγωγή μουσικής
- Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλεγμένους σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση

PHILIPS

Μουσικό μικροσύστημα
με υποδοχή Lightning για iPod/iPhone, CD, MP3-CD, USB, FM, Έως 20W

Χαρακτηριστικά

Αναπαραγωγή μουσικής και φόρτιση μέσω της υποδοχής Lightning



Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ενώ φορτίζετε το iPod/iPhone μέσω της νέας υποδοχής Lightning! Συνδέστε τη συσκευή σας απευθείας στο ηχείο και ακούστε τη συλλογή σας με κορυφαίο ήχο. Ταυτόχρονα μπορείτε να φορτίσετε γρήγορα τη συσκευή σας, για να μην ανησυχείτε ποτέ για την μπαταρία σας.

Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων



Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων παράγει πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα σύστημα ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει από τα συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς διαθέτει πρόσθετο αγωγό μπάσων, ακουστικά στοιχισμένο με το γούφερ, για βελτίωση της απόσβεσης των χαμηλών συχνοτήτων του συστήματος. Το

αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια μπάσα και λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την απόκριση του γούφερ, το σύστημα παρατείνει το σύνολο των ήχων χαμηλής συχνότητας για τη δημιουργία μιας νέας διάστασης πλούσιων μπάσων.

Έλεγχος ψηφιακού ήχου



Το Digital Sound Control σας επιτρέπει την επιλογή προρυθμίσεων- Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή Κλασσικό - για τον καλύτερο ήχο στα διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο σημαντικών συχνοτήτων ήχου. Προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της μουσικής που ακούτε.

DCM1170/12

Είσοδος ήχου



Η σύνδεση εισόδου ήχου επιτρέπει αναπαραγωγή αρχείων εισόδου ήχου απευθείας από φορητά media player. Εκτός από το γεγονός ότι απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική στην ανώτερη ποιότητα ήχου που προσφέρει το ηχοσύστημα, η είσοδος ήχου είναι επίσης εξαιρετικά εύχρηστη καθώς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε το φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.

USB Direct για εύκολη αναπαραγωγή μουσικής MP3



Χάρη στην πλήρη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων, μπορείτε να απολαμβάνετε την ευκολία και τη διασκέδαση της πρόσβασης σε περισσότερη ψηφιακή μουσική, μέσω του ενσωματωμένου USB Direct.



Προδιαγραφές

Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού, επανάληψη/τυχαία αναπαραγωγή/πρόγραμμα
- Άλλα: Υποστήριξη ID3-tag
- Λειτουργίες αναπαραγωγής USB Direct: γρήγορη κίνηση πίσω/γρήγορη κίνηση εμπρός, αναπαραγωγή/παύση, προηγούμενο/επόμενο, αναπαραγωγή προγράμματος, επανάληψη, τυχαία αναπαραγωγή, stop
- Λειτουργίες αναπαραγωγής σε σύνδεση: γρήγορη κίνηση εμπρός και πίσω, επόμενο και προηγούμενο κομμάτι, αναπαραγωγή και παύση

Ήχος

- Ενίσχυση ήχου: έλεγχος ψηφιακού ήχου
- Έλεγχος έντασης ήχου: επάνω/κάτω
- Μέγιστη ισχύς εξόδου (RMS): 20W

Ηχεία

- Τύποι ηχείων: σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων
- Οδηγοί ηχείων: Γούφερ 3,5"

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM
- Προρυθμίσεις σταθμών: 20
- Βελτίωση δέκτη: αυτόματος ψηφιακός συντονισμός

Συνδεσιμότητα

- Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)
- USB: Host USB

Ευκολία

- Ξυπνητήρια: Ξυπνητήρι CD, Ξυπνητήρι ραδιοφωνο, Ξυπνητήρι iPod, Ξυπνητήρι USB
- Τύπος μονάδας τοποθέτησης: θήκη δίσκων
- Συσκευή φόρτισης: iPhone, iPod

Αξεσουάρ

- Τηλεχειριστήριο
- Εγχειρίδιο χρήσεως: Πολλές γλώσσες

Διαστάσεις

- Μεικτό βάρος: 3,9 κ.
- Διαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Β): 120 x 160 χιλ.
- Ύψος κύριου ηχείου: 170 χιλ.
- Πλάτος κύριας μονάδας: 180 χιλ.
- Ύψος κύριας μονάδας: 177 χιλ.
- Βάθος κύριας μονάδας: 239 χιλ.
- Πλάτος συσκευασίας: 231 χιλ.
- Ύψος συσκευασίας: 222 χιλ.
- Βάθος συσκευασίας: 556 χιλ.

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 110-240V, 50/60Hz

Συμβατότητα με iPod

- Συμβατότητα με: iPod nano 7ης γενιάς, iPod touch 5ης γενιάς

Συμβατότητα με iPhone

- Συμβατότητα με: iPhone 5



Ημερομηνία έκδοσης
2014-08-09

Έκδοση: 1.0.8

12 NC: 8670 001 01978
EAN: 08 71258 16840 06

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com