

Philips
DVD home cinema-
systeem



HTS3154

Klinkt gewoon geweldig

Met directe aansluiting op USB

De HTS3154A is een stijlvol en compact digitaal systeem dat een hoogwaardig meerkanaals Surround Sound in Dolby en DTS produceert. Met dit systeem kunt u bijna elk type disc afspelen en zowel muziek beluisteren als films bekijken voor een betoverende home entertainment-ervaring.

Aansluitingen voor allerlei bronapparaten

- Directe aansluiting op USB geeft foto's en muziek weer vanaf USB-flashstations
- MP3-lijningang voor het afspelen van muziek vanaf draagbare mediaspelers

Breng audio en video tot leven

- DTS, Dolby Digital en Pro Logic II Surround Sound
- 12-bits/108-MHz videooverwerking voor scherpe en natuurlijke afbeeldingen

Speel al uw films en muziek af

- DivX Ultra-gecertificeerd voor het verbeterd afspelen van DivX-video's
- Geschikt voor CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Geeft DivX, MP3, WMA en foto's (JPEG) gemaakt met een digitale camera weer

Eenvoudig te installeren en te gebruiken

- Gekleurde Easy-fit™-aansluitingen voor eenvoudige installatie

PHILIPS
sense and simplicity

Kenmerken

Directe weergave vanaf USB

U hoeft alleen maar het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van uw DVD-systeem van Philips. Uw digitale muziek en foto's worden rechtstreeks vanaf het apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten delen met familie en vrienden.

MP3-lijningang

MP3-lijningang maakt gebruik van Plug & Play-technologie waarmee u MP3-inhoud rechtstreeks kunt weergeven op uw home cinema-systeem door simpelweg uw draagbare MP3-speler aan te sluiten op de ingebouwde hoofdtelefoonaansluiting. U kunt nu genieten van de uitstekende geluidskwaliteit van uw Philips home cinema-systeem terwijl u uw favoriete muziek afspeelt met uw draagbare MP3-speler.

DivX Ultra Certified

Met DivX-ondersteuning kunt u vanuit uw huiskamer video's in DivX-mediaformaat bekijken. DivX is een MPEG-4-videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's

kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW en opneembare DVD's. DivX Ultra combineert DivX-weergave met fantastische functies, zoals geïntegreerde ondertiteling, meerdere audiotalen en verschillende tracks en menu's, heel handig in één bestandsformaat.

Speelt alles af

Geeft vrijwel elk gewenst discformaat weer: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW of DVD+R DL. Speel al uw discs af op één apparaat en ervaar ongeëvenaarde flexibiliteit en afspeelgemak.

Speelt alles af

Geeft vrijwel elk gewenst mediaformaat weer - ongeacht of het DivX, MP3, WMA of JPEG is. Ervaar het ongeëvenaarde afspeelgemak en de luxe om mediabestanden te kunnen delen op uw TV of home cinema-systeem in uw eigen huiskamer.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

Een ingebouwde DTS- en Dolby Digital-decoder zorgt ervoor dat er geen externe decoder meer nodig is door alle zes kanalen

met audio-informatie te verwerken. Zo kunt u genieten van een Surround Sound-ervaring en een buitengewoon natuurlijk gevoel van sfeer en dynamisch realisme. Dolby ProLogic II biedt u vijf kanalen met Surround-verwerking vanaf elke stereobron.

12-bits/108-MHz videoverwerking

12-bits Video DAC is een superieure digitaal-naar-analoog converter die elk detail van de authentieke beeldkwaliteit behoudt. De converter geeft subtiele schaduwen en vloeiendere kleurgradaties weer, zodat het beeld levendiger en natuurlijker wordt. De beperkingen van de traditionele 10-bits DAC worden met name duidelijk wanneer grote schermen en projectors worden gebruikt.

Easy-fit™-aansluitingen

De gekleurde aansluitingen zorgen voor een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier om de luidsprekers en subwoofer aan te sluiten op het home entertainment-systeem. U hoeft alleen de aansluitingen in de juiste kleur aan de achterkant van de centrale eenheid te steken.



Specificaties

Beeld/scherm

- D/A-converter: 12-bits, 108 MHz
- Beeldverbetering: Progressive Scan

Geluid

- Totaal vermogen (RMS): 300 W
- Uitgangsvermogen (RMS): 4 x 37,5 W + 2 x 75 W
- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Frequentiebereik: 180 - 14.000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 60 dB
- Geluidssysteem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Equalizer-instellingen: Actie, Tekenfilms, Klassiek, Concert, Drama, Games, Jazz, Lounge, MTV, Nieuws, Party, RnB, Rock, Sport
- Geluidsverbetering: Klasse 'D' digitale versterker, Nachtstand

Videoweergave

- Compressie-indelingen: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Media afspelen: DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Afspeelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- Media afspelen: Audio-CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- MP3-bitsnelheden: 32 - 256 kbps en VBR

Stilstaande beelden weergeven

- Compressieformaat van foto: JPEG
- Media afspelen: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Beeldverbetering: Roteren, Zoom, Foto's spiegelen, Diapresentatie met muziek

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: MW, FM
- Aantal voorkeuzenders: 40
- RDS: Zendernaam

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: Component Video-uitgang, AUX-ingang, FM-antenne, AM/MW-

- antenne, Scart, Easy-Fit-luidsprekeraansluitingen
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: MP3-lijningang, USB

Vermogen

- Stroomvoorziening: 230 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W

Luidsprekers

- Satellietluidsprekers: 3 inch full-range woofer
- Satellietluidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 20.000 Hz
- Middenluidspreker: Magnetisch afgeschermd
- Middenluidsprekers: 3 inch full-range woofer
- Middenluidsprekerimpedantie: 8 ohm
- Middenluidsprekerfrequentiebereik: 150 - 20.000 Hz
- Subwoofer: Uiterst efficiënte 6,5 inch woofer
- Subwoofertype: Passief
- Subwooferimpedantie: 8 ohm
- Frequentiebereik subwoofer: 45-150 Hz

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen, Scart-kabel, MP3-lijningangskabel, AM-antenne, FM-antenne, Gebruiksaanwijzing, Snelstartgids, Wereldwijde garantiekaart

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 360 x 55 x 332 mm
- Gewicht van het apparaat: 2,82 kg
- Afmetingen van surround-luidspreker (B x H x D): 95,5 x 198 x 75 mm
- Gewicht van de Surround-luidspreker: 0,62 kg
- Afmetingen van middenluidspreker (B x H x D): 240 x 99,5 x 64 mm
- Gewicht van de middenluidspreker: 0,78 kg
- Afmetingen van subwoofer (B x H x D): 131 x 315 x 386 mm
- Gewicht van de subwoofer: 3,9 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 446 x 417 x 378 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 11,4 kg



Publicatiedatum
2011-04-28

Versie: 3.0.10

12 NC: 8670 000 25598
EAN: 87 12581 30414 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com