

필립스
웹캠

공유



SPC1035NC

Webcam Share

매 순간을 즐기세요

Skype 에서 인증한 고품질의 비디오 및 사운드로 생활 속의 최고의 순간을 공유할 수 있습니다. 최대 실제 1.3 메가픽셀 비디오, 편안한 필립스 멀티미디어 헤드셋, 재미있는 배경 바꾸기 기능이 지원됩니다.

고급 이미지 화질

- 최상의 화질을 위한 실제 1.3 메가픽셀 해상도
- 더 세밀한 8 메가픽셀 (보정 시) 사진
- 초당 60 프레임 비디오로 자연스러운 체험
- 완벽한 클로즈업을 위한 5 배 디지털 줌
- 비디오 프레임에 더 많은 사람을 담을 수 있는 광각 렌즈
- 얼굴을 따라 움직이는 자동 페이스 트래킹
- Skype 인증

깨끗하고 자연스러운 음성

- 내장형 방향성 마이크의 고품질 사운드
- 잡음 차단으로 선명한 음질 제공
- 최고의 음질을 위한 멀티미디어 헤드셋 및 헤드 마이크

재미있는 비디오 기능

- 배경 바꾸기
- 재미있는 프레임 및 효과



PHILIPS

주요 제품

실제 1.3 메가픽셀

1.3 메가픽셀의 비디오 해상도를 놓치지 마십시오. 편안한 웹캠을 위해 최고의 고화질 동영상 제공입니다.

8 메가픽셀 사진 해상도

웹캠은 8 메가픽셀 (보정 시) 사진으로 더 세밀한 화질을 제공합니다. 이것은 포스터 크기의 이미지를 고해상도로 인화할 정도의 품질을 자랑합니다.

초당 60 프레임 비디오

초당 60 프레임에서 자연스러운 풀 모션 비디오를 제작할 수 있습니다. 친구와의 화상 채팅 또는 고화질 홈 모니터링에 적합합니다.

5 배 디지털 줌

줌 기능으로 어떤 이미지든 완벽한 프레임으로 포착합니다. 이미지를 보면서 화면의 인터페이스를 통해 전체적인 줌 조정으로 이미지를 완벽하게 조절할 수 있습니다.

광각 렌즈

광각 고품질 유리 렌즈를 통해 보다 넓은 시야를 확보할 수 있습니다. 광각 렌즈는 광각 사진 렌즈와 같은 방식으로 작동하며 비디오 화질을 저하시키지 않으면서도 비디오 프레임에 더 많은 사람이 들어갈 수 있습니다.

자동 페이스 트래킹

최첨단 카메라 소프트웨어가 사용자의 움직임에 따라 렌즈가 움직이도록 하여 자동으로 얼굴을 감지합니다. 비디오 화상 회의가 진행되는 동안 사용자가 움직이더라도 항상 화면 중앙에 위치합니다. 따라서 자유롭게 자신을 표현하고 자연스럽게 대화할 수 있습니다.

Skype 인증

Skype 인증을 받은 웹캠으로 전 세계 어디서나 고품질의 비디오 및 사운드, 무료 화상 통화 및 인스턴트 메시지 서비스를 이용할 수 있습니다.

내장형 방향성 마이크

내장형 방향성 마이크의 고품질 사운드를 경험해 보세요. 자유롭게 대화하거나 비디오 클립 레코딩에 사운드를 추가할 수 있습니다.

잡음 차단

뛰어난 잡음 차단 기술을 적용하여 주변 소음을 감소시켜 조용하거나 시끄러운 환경에서도 더 선명한 음질을 제공합니다.

멀티미디어 헤드셋 포함

웹캠에는 필립스 멀티미디어 헤드셋이 포함되어 있습니다. 헤드 마이크는 최적의 음질을 보장하며 사용하기에도 편리합니다.

배경 바꾸기

실생활 배경을 바꿔 마치 내가 다른 곳에 있는 것처럼 친구를 속여 보세요! 소프트웨어가 뒷 배경을 자동으로 채우는 동안에도 정상처럼 움직이고 대화할 수 있습니다. 멋진 15 개의 배경 중에서 선택하거나 내가 가장 좋아하는 배경을 업로드하고 투사할 수도 있습니다.

재미있는 프레임 / 효과

놀라움이 있는 즐거운 채팅을 즐기십시오. 10 가지 재미있는 프레임 테마 중 하나를 채팅에 맞게 얼굴 주위에 설정하여 친구를 놀라게 해 보세요. 또는 재미있는 특수 효과가 있는 테마를 사용하여 자신의 이미지를 음각, 양각 또는 뒤틀려 보이게 연출해 보세요.

웹캐스트에 개성있는 로고 추가

나만의 개성있는 로고를 추가하여 웹캐스트 또는 블로그를 개인 맞춤화할 수 있습니다. 이 특수한 소프트웨어를 통해 TV 화면에 보이는 TV 채널 로고와 같은 방식으로 스트리밍 비디오 내 코너 어디든 작은 이미지를 삽입할 수 있습니다.

사양

기계식

- 센서 : 1.3MP CMOS
- 렌즈 최대 구경 : F:2.6
- 렌즈 각도 : 80 도, 광각
- 렌즈 구성 : 4 개 부품
- 화이트 밸런스 : 2600 - 7600 k
- 최소 조도 : 5 렉스 (최대)
- 데이터 형식 : YUY2, MJPEG
- 색상 수 : 24 비트

해상도

- 비디오 해상도 : 1.3MP
- 사진 해상도 : 1.3MP
- 보정된 비디오 해상도 : 2.0 메가픽셀
- 보정된 사진 해상도 : 8.0 메가픽셀
- 최대 프레임 수 : 60fps

오디오

- 마이크 : 내장형 마이크
- 잡음 차단

액세서리

- 기본 제공 액세서리 : 빠른 설치 설명서 , 멀티미디어 헤드셋 SHM6103

추가 기능

- 디지털 줌 : 5 배
- 페이스 트래킹
- 재미있는 비디오 기능 : 배경 바꾸기 , 재미있는 프레임 , 재미있는 로고 , 재미있는 효과
- 사진 버튼
- 켜짐 / 꺼짐 동작 LED

소프트웨어

- 전용 소프트웨어 : 필립스 CamSuite
- WebCam Viewer: WebCam Companion
- 비디오 추가 : Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

시스템 사양

- 운영 체제 : Microsoft Windows XP(SP2), Microsoft Windows Vista
- 프로세서 : Pentium[®] III, 850Mhz 또는 동급
- RAM 메모리 : 256MB RAM
- 하드 디스크 공간 : 200MB
- USB: 자유로운 USB 포트
- CD ROM 또는 DVD-ROM 드라이브

연결성

- 케이블 길이 : 1.5m
- 인터페이스 : USB 1.1, USB 2.0
- USB 비디오 클래스 : UVC
- 소비전력 : USB 케이블을 통해 제공

제품 규격

- 제품 크기 (W x H x D): 4 x 5.6 x 1.2 cm
- 제품 규격 (스탠드 포함) (W x H x D): 4 x 8.8 x 8.8 cm
- 중량 (스탠드 포함): 0.105 kg

포장 크기

- EAN: 87 12581 42344 5
- 포함된 제품 수 : 1
- 포장 유형 : 상자
- 포장 크기 (W x H x D): 19 x 19 x 10 cm
- 순중량 : 0.174 kg
- 총중량 : 0.5 kg
- 용기 중량 : 0.326 kg

외부 상자

- EAN: 87 12581 42352 0
- 소비자 패키지 수 : 6
- 실외용 포장 (L x W x H): 59 x 39.8 x 12.7 cm
- 순중량 : 1.044 kg
- 총중량 : 3.8 kg
- 용기 중량 : 2.756 kg



발행 일자 2017-07-06

버전 : 1.0.10

12 NC: 8670 000 39773
EAN: 87 12581 42344 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com