



Philips
Telecomando universale

5 dispositivi AV su 9



SRU5150



Impostazione guidata tramite display LCD

Compatibile con oltre 1000 marche

Installa i tuoi dispositivi più facilmente e più rapidamente con il nuovo telecomando SRU5150! Il display LCD con istruzioni guidate e la guida di avvio rapido semplice e intuitiva, garantiscono un'impostazione precisa e immediata!

Un solo controllo per quasi tutti i dispositivi o marche

- Telecomando 5 in 1 per i tuoi dispositivi audio e video
- È possibile aggiungere e nominare ulteriori funzioni
- Pronto all'uso con apparecchi Philips

Installazione facile e veloce

- Guida di avvio rapido intuitiva per un'impostazione guidata facile
- Semplice acquisizione IR da altri telecomandi
- Servizio di assistenza URC tramite un sito Web dedicato

Grande praticità

- La forma ergonomica consente un comodo controllo
- Funzioni raggruppate facili da utilizzare
- Schermo LCD con retroilluminazione per l'uso anche in ambienti bui
- Indica quando sostituire le batterie
- Batterie incluse per l'utilizzo immediato



PHILIPS

sense and simplicity

Specifiche

Praticità

- **Database universale IR:** TV, VCR, DVD, SAT, Cavo, CD/MD, RICEVITORE, AMPLI
- **Funzioni TV:** Programma su/giù, Volume su/giù, mute, In funzione/Stand-by, Tasti digitali, Selezione AV, esterna, Controllo menu, Controllo Colore/Luminosità, Tasti Televideo, Tasti Fast Text, Programma precedente, Spegnimento automatico, 16:9, Guida, informazioni
- **Televideo migliorato:** Fast Text
- **Funzioni DVD:** Tasti di trasporto, Controllo menu di sistema, Controllo menu disco, Tasti digitali
- **Funzioni VCR:** Tasti di trasporto (6), Showview, VCR Plus, Controllo menu
- **Funzioni SAT/CBL:** Tasti digitali, Controllo menu, Guida, informazioni, Preferiti, Funzioni testo
- **Facilità di installazione:** Autosearch
- **Procedura di installazione:** 2
- **funzione tasto copia**
- **Supporto lingue:** GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
- **Numero di tasti:** 40
- Preprogrammato per Philips
- **Conformità di legge:** marchio CE
- Impermeabile

Accessori

- **Batteria:** Sì, Batterie 1,5 V R03/AAA

Funzionamento a infrarossi

- **Distanza operativa:** 33 ft (10 m)
- **LED di trasmissione:** 1
- Database universale con codice IR
- **Numero di marche nel database:** Oltre 1100
- **Intervallo frequenza portante:** 24 - 55 kHz
- **Angolo di trasmissione:** 90 grado
- Codici IR aggiornabili
- **Gamma di frequenza personalizzabile:** Da 20 kHz a 70 kHz e 455 kHz

Alimentazione

- **Durata batterie:** 12 mesi
- **Numero di batterie:** 2
- **Tipo di batteria:** AAA

Scatola esterna

- **Quantità:** 6
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93608 8
- **Altezza:** 172 mm
- **Lunghezza:** 312 mm
- **Larghezza:** 151 mm

Dati dell'imballo

- **12NC:** 908210006488
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93607 1
- **Lunghezza:** 304 mm
- **Altezza:** 33 mm
- **Larghezza:** 157 mm

Caratteristiche principali del prodotto

Retroilluminazione su schermo

La retroilluminazione è una funzione che illumina lo schermo LCD o la tastiera per l'uso in ambienti bui. I due tipi più comuni di retroilluminazione includono LED e elettroluminescenza (EL). L'illuminazione del telecomando tramite LED è solitamente di colore giallo o verde acceso, mentre i pannelli EL sono illuminati con tonalità più morbide di blu, bianco o verde.

Indicazione batterie scariche

Per conoscere in tempo quando è necessario effettuare la ricarica o la sostituzione delle batterie.

Guida di avvio semplice e intuitiva

La semplice guida di avvio rapido offre un aiuto importante per l'impostazione di un telecomando universale. Invece di comporre codici a 3 o 4 cifre, l'utente viene guidato nella configurazione da un display LCD integrato nel telecomando. Inoltre, la configurazione è semplificata dalla guida di avvio rapido, che offre ulteriori informazioni non visualizzate dal display LCD.

Personalizzazione delle funzioni

La personalizzazione delle funzioni è un processo tramite il quale un telecomando acquisisce e memorizza i segnali infrarossi di altri telecomandi per utilizzarli successivamente. Quando i codici dei dispositivi non sono compresi nel database integrato, è possibile acquisirli dal telecomando originale, semplicemente tramite puntamento.

Telecomando 5 in 1

Il telecomando universale consente di programmare e azionare fino a 5 dispositivi di qualsiasi marca. Un database universale dei codici IR è integrato per consentire una facile installazione del televisore, del TV Combi, del VCR, del DVD e del DVD recorder, del ricevitore digitale terrestre o satellitare, del decoder via cavo, dell'amplificatore, del ricevitore o del sistema Home Theater.

Funzionalità aggiuntive

Consente di aggiungere e nominare ulteriori funzioni con un sistema facile e veloce, per ottenere tutta la funzionalità che si desidera.



Data di rilascio
2009-02-03

Versione: 3.0.8

12 NC: 8670 000 26737
EAN: 87 12581 31325 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com