



Philips
Hudobný mikrosystém

CD, MP3-CD, USB, FM

USB port na nabíjanie
Max. 30 W

MCM2320

Relaxujte pri skvelej hudbe

Posadnutí zvukom

Prehrávajte svoje obľúbené skladby na tomto všestrannom hudobnom systéme Philips s funkciami USB Direct a MP3 Link, ktoré prehráva aj disky CD a FM rádio. Vychutnajte si silnejšie basy s reproduktormi Bass Reflex a funkciou Digital Sound Controls na dosiahnutie optimálnych zvukových nastavení.

Obohat'te svoj zvukový zážitok

- Maximálny výstupný výkon 30 W
- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
- Digitálne ovládanie zvuku

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov

- Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW
- USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3
- Zvukový vstup na prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Jednoduché používanie

- Motorizovaný CD menič dáva pohodlný prístup
- Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

PHILIPS

Hlavné prvky

Systém repr. Bass Reflex



Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Zvukový vstup



Pripojenie pomocou zvukového vstupu umožňuje priame prehrávanie súborov z prenosného

prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša pripojenie pomocou zvukového vstupu aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3



Vďaka maximálnej prenosnosti súborov si môžete vychutnávať pohodlie a zábavu pri dostupnosti väčšieho množstva digitálnej hudby cez vstavané rozhranie USB Direct.

Digitálne ovládanie zvuku

Funkcia digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených režimov Vyvážený, Čistý, Silný, Prijemný a Jasný, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafickej ekvalizácie, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytáčať z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.



Technické údaje

Zvuk

- Vylepšenie zvuku: digitálne ovládanie zvuku
- Maximálny výstupný výkon (RMS): 30 W

Reproduktory

- Budiče reproduktorov: 3" basový reproduktor
- Typy reproduktorov: systém reproduktorov Bass Reflex

Prehrávanie zvuku

- Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/náhodne/program
- Prehrávané médiá: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB jednotka Flash
- Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle vyhl., dozadu/rýchle vyhl., dopredu, prehrávanie/pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, opakovať, režim náhodného prehrávania, zastavenie

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM Mono, FM Stereo
- Predvolené stanice: 20
- Anténa: FM fixná zvinutá anténa, FM anténa (75 ohmov)
- Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie, automatické vyhľadávanie

Pripojiteľnosť

- USB: USB hostiteľ
- Zvukový vstup (3,5 mm): áno

Vybavenie a vlastnosti

- Budičky: CD budík, Radiobudík, USB alarm
- Hodiny: Na hlavnom displeji, časovač vypnutia
- Typ displeja: LED displej
- Typ vkladania: zásobník

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), FM anténa, Manuál používateľa
- Diaľkové ovládanie: 21-tlačidlové diaľkové ovládanie

Rozmery

- Šírka hlavnej jednotky: 180 mm
- Výška hlavnej jednotky: 121 mm
- Hĺbka hlavnej jednotky: 247 mm
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x H): 150 x 125 mm
- Výška hlavného reproduktora: 238 mm
- Šírka balenia: 577 mm
- Výška balenia: 312 mm
- Hĺbka balenia: 185 mm
- Hmotnosť brutto: 4,5 kg
- Hmotnosť netto: 3,55 kg

Príkon

- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Dátum vydania
2014-10-07

Verzia: 3.1.3

12 NC: 8670 001 12866
EAN: 08 71258 17142 39

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com