



Philips Streamium
Trådløs musikkstasjon

Streamium

WAS7000



My room my music



Music follows me



Music broadcast



Hør på all musikken i alle husets rom

Fullstendig musikalsk glede og frihet

Med Philips WAS7000 kan du spille av all musikken som fyller livet ditt, og den overføres direkte fra musikkserveret til rommet du vil høre på den i. I tillegg kan du også spille av musikk fra GoGear-enheten eller iPoden ved hjelp av den valgfrie 2-i-1-dokkingen.

Ubegrenset lyttefølelse – trådløst

- Trådløs streaming mellom musikkserver og stasjon(er)
- USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format
- Alarm- og tidsinnst.funksjonalitet
- Dokkingstasjon for GoGear og iPod (valgfritt)
- Trådløs streaming fra PC via UPnP

Enkel navigering og kontroll

- Lytt til musikk overalt: ta musikken med deg fra rom til rom
- Musikkending for samtidig avspilling til alle stasjoner

Kvalitetslyd

- Super Sound Panel for en klar og dyp basslyd
- Klasse D digital forsterker for kvalitetslyd

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Lyd

- **Equalizer-innstillinger:** Klassisk, Jazz, Nøytral, Pop, Rock, Techno
- **Musikkeffekt:** (20) W
- **Utgangseffekt:** 10 W + 10 W musikkeffekt
- **Lydforbedringer:** Dynamisk bassforsterking i tre trinn, Equalizer, Incredible Surround, Diskant- og basskontroll, Smart equalizer
- **Type:** Super Sound Panel-høytalere
- **Volumkontroll:** Volumkontroll opp/ned

Høytalere

- **Innebygde høytalere:** 2
- **Høytalertyper:** Integrrert subwoofer, Super Sound Panel, Ikke-avtakbar

Lydavspilling

- **Komprimeringsformat:** MP3, PCM, WMA
- **Avspillingsmodus for harddisk:** Album, Sjanger, Spilleliste, Alle spor, Samme artist, Samme sjanger, Ukomprimerte spor
- **Streaming-modus for harddisk:** Wi-Fi-streaming til fem stasjoner, "Mitt rom, min musikk", "Musikken følger meg", "Musikkringkasting"
- **ID3 Tag-støtte**
- **Samplefrekvenser:** 8–48 kHz (MP3)

Tuner/mottak/overføring

- Automatisk digital tuning
- Automatisk lagring
- **Antall forhåndsinnstilte kanaler:** 50
- **Tunerbånd:** FM

Tilkoblingsmuligheter

- **Antenne:** FM dipol
- **Lyd, cinch inn:** Analog AUX (senter/stasjon)
- **Aux-inngang:** Linjeinngang

- **Hodetelefon:** 3,5 mm
- **Strøm:** 220 V 50 Hz
- **Trådløse tilkoblinger:** Trådløst LAN (802.11 g)
- **Trådløs Universal Plug and Play:** Aktivert
- **Kablet LAN:** Ethernet (RJ 45) 1 x

Anvendelighet

- **Bakbelysning**
- **Bakbelysningsfarge:** Hvit
- **Skjermtype:** LCD, 128 x 96 punktmatrix, 48 mm x 42 mm (stasjon)
- **Eco Power-ventemodus:** 1 watt
- **Hodetelefonplugg**
- **Visningspråk på skjermen:** Nederlandsk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk
- **Fjernkontroll:** I-veis
- **Signalstyrkeindikasjon**
- **Kan monteres på vegg / takfeste:** Kan monteres på vegg
- **Digital innholdshåndtering:** WADM-programvare inkludert

Tilbehør

- **Batterier:** 2 x AA
- **Fjernkontroll:** I-veis fjernkontroll
- **Garantikort:** Garantikort
- **Ledninger:** Ethernet-kabel
- **CD-ROM:** Installasjons-CD-ROM og WADM-programvare

Mål

- **Mål, eske (BxDxH):** 422 mm x 201 mm x 349 mm
- **Vekt, hovedeske:** 5.1 kg
- **Produktmål (BxDxH):** 360 mm x 128 mm x 283 mm
- **Vekt, apparat:** 4,2 kg

Produkt høydepunkter

Trådløs streaming

Med trådløs streaming trenger du ikke å laste ned og lagre store musikkfiler på lydenheten. I stedet kan du lytte til favorittsangene dine mens de kontinuerlig streames til alle musikkstasjonene – samtidig. La musikken følge deg fra rom til rom med funksjonen for å lytte til musikk overalt – uten å måtte navigere på nytt og spille av. Musikkringkasting sender den musikken du ønsker fra senteret til alle stasjonene samtidig. Og med Mitt rom, min musikk kan alle familiemedlemmene nyte utvalgt musikk fra den lagrede samlingen i et rom som er utstyrt med trådløs musikkcenter eller stasjon.

USB Direct-MP3/WMA

Med modusen USB Direct kan du enkelt velge musikk på en USB-enhet og spille av innholdet. Alt du trenger å gjøre, er å sette inn USB-enheten for å spille av musikk eller eksportere innhold fra enheten.

Universal Plug and Play

Universal Plug and Play er en bransjestandardteknologi som lar deg koble deg til en hvilken som helst Universal Plug and Play-aktivert enhet for å motta eller overføre musikk. Det trådløse musikkcenteret benytter Universal Plug and Play for å sikre en enkel standardmetode for tilkobling til andre Universal Plug and Play-aktiverte enheter. Du kan enkelt koble det trådløse musikkcenteret til andre medieenheter for å motta eller overføre innhold.

Super Sound Panel

Super Sound Panel er et nyskapende, flatt høytalerpanel som bruker avansert teknologi til å sende ut fulltonelyd av høy kvalitet fra en flat og kompakt høytalerenhet.



Utgivelsesdato
2009-01-22

Versjon: 9.1.18

12 NC: 9073 100 13402
EAN: 87 10895 98928 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com