

飛利浦
方塊型超迷你音效系統

CD、MP3-CD、USB、FM

最大 24W
最大 24W

MCM1055



輕鬆享受美妙音樂

就要執著好聲音

特立獨行、堅持自我，隨心所欲享受您喜愛的 CD 和行動音樂。飛利浦方塊型超迷你音響不但可播放 CD，還配備 USB 即插即用，提供行動音樂播放功能。輕巧設計適合任何空間、任何生活風格。

享受喜愛的音樂

- 播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW
- USB 即插即用提供簡易 MP3 音樂播放功能
- FM 數位選台，含預選頻道

卓越的音效品質

- 動態低音增強效果，可表現深沉而戲劇化的低音
- 24W 最大輸出功率

與您的室內裝飾渾然一體

- 輕巧設計適合任何空間、任何生活風格

PHILIPS

規格

音訊播放

- 播放媒體：CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- 光碟播放模式：重複播放 / 隨機播放 / 編排播放
- USB 直接播放模式：快速倒帶 / 快轉, 播放 / 暫停, 前一首 / 下一首, 編排播放, 重複播放, 隨機, 停止

音效

- 加強音效：動態低音增強效果, 數位音效控制
- 音量控制：增加 / 減少
- 最大輸出功率 (RMS): 24W

喇叭

- 喇叭驅動器：3" 低音喇叭

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM 立體聲
- 記憶選台：20
- 天線：FM 固定式低耗損電纜連接天線
- 調諧器增強功能：自動數位選台, 自動掃描

連線

- 音訊 / 視訊輸出：耳機 (3.5 公釐)
- MP3 Link: 3.5 公釐立體聲輸入端子

便利

- 鬧鐘：USB 鬧鈴, CD 鬧鈴, 無線電鬧鈴

- 載入裝置類型：頂端
- 時鐘：主螢幕顯示, 睡眠定時器
- 顯示類型：LCD 顯示
- 背光顏色：白色

配件

- 遙控器：隨附 2 顆四號 (AAA) 電池
- 其他：快速入門指南
- 使用手冊：多國語言
- 保固：全球保固手冊

尺寸

- 總重：3.4 kg
- 主喇叭尺寸 (寬 x 深)：140 x 198 mm
- 主喇叭高度：143 mm
- 主機寬度：140 mm
- 主機深度：210 mm
- 主機高度：143 mm
- 包裝高度：200 mm
- 包裝深度：248 mm
- 包裝寬度：550 mm
- 淨重：(主機體) 0.91 公斤、(喇叭音箱) 2 x 0.72 kg

電源

- 電源供應器：110-240V, 50/60Hz



焦點

播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW



音訊壓縮技術讓龐大數位音樂檔案得以壓縮至 10 分之 1 大小而不致嚴重降低音質。您可以在飛利浦播放機中以 MP3 或 WMA 兩種壓縮格式享受數不清的數位音樂。只要從網際網路上的授權音樂網站下載 MP3 或 WMA 歌曲,或是將您的音樂 CD 轉檔為 MP3 或 WMA 音樂檔案,再把檔案輸入播放機即可。

USB 即插即用提供簡易 MP3 音樂功能



多虧了完整的檔案傳輸功能,只要使用內建的 USB 即插即用,即可享受更多數位音樂,省下力氣,多了趣味。

動態低音增強效果



只要輕按一個按鍵,就能在不同的音量設定 (由低至高) 中,欣賞經過動態低音增強效果處理後的音樂低音部分,讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時,最低的低音頻率經常會消失,若要避免發生此類問題,可以開啟動態低音增強效果以進行低音強化,如此一來,即便您減低音量,也可以欣賞到同樣的低音效果。



發行日期 2014-07-18

版本：1.0.3

12 NC: 8670 000 90518
EAN: 87 12581 64576 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com