

Philips
Bærbar DVD-afspiller

7" dual-screen LCD-skærm



PET719



Få dobbelt så meget ud af din underholdning

med en ekstra TFT LCD-skærm

Få dobbelt så meget ud af din underholdning på rejsen med Philips PET719, der har to 7" TFT LCD-skærme! Tilslut den anden skærm for at dele DVD-/DivX-film eller JPEG-fotos – perfekt til underholdning i bilen. Leveres med beslag til smart montering i bilen.

Fordyb dig i AV-underholdning på farten

- Afspil DVD, DVD+/-R og DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® samt MPEG-4-film
- Afspiller MP3-CD, CD- og CD-RW-musik
- Del JPEG-billedfiler med Picture CD

Komfortabel visning overalt

- 7" TFT LCD-farveskærm til kvalitetsoplevelser
- Oplev film i 16:9-widescreen-format
- Gør fornøjelsen større med dobbelte TFT LCD-skærme
- Indbyggede kvalitetsstereohøjttalere

For ultimativ komfort

- Op til 2 timers afspilning med genopladeligt batteri*
- Biladapter og slank fjernbetjening
- Smart montering i bilen giver brugervenlighed

PHILIPS
sense and simplicity

Vigtigste nyheder

Afspil DVD, DivX og MPEG4



Med DivX®-understøttelse kan du se DivX®-kodede videoer hjemme i din dagligstue. Medieformatet DivX® er en MPEG-4-baseret komprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer, f.eks. film, trailers og musikvideoer på medier som f.eks. CD-R/RW, hukommelseskort og DVD-video. DivX®-CD'er kan afspilles på udvalgte DVD-afspillere, DVD-optagere og Home Entertainment-systemer.

Musik med MP3-CD, CD og CD-RW

MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvor store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindske lyd kvaliteten nævneværdigt. En enkelt CD kan gemme op til 10 timers musik.

Del Picture CD (JPEG)



Multi-formatafspilning betyder, at du kan få vist billeder, mens du er på farten og gengive de fleste diskformater, så du opnår maksimal kompatibilitet og flere billedoplevelser.

Dobbelte TFT LCD-skærme



Med dobbeltskærme kan man vise samme video eller billeder fra en bærbar DVD-afspiller. Sæt simpelthen stikket i, og monter skærmene på nakkestøtten i bilen. Nu kan du

nemt og behageligt nyde dine yndlings-DVD'er og JPEG-billeder sammen med familie og venner på bagsædet.

Smart montering i bilen



Nu kan du få underholdning med på farten. Tag din bærbare DVD-afspiller med hjemmefra. Det enestående monteringsystem til bilen garanterer sikkerhed og brugervenlighed. Frigørelsesarmen sikrer nem afmontering, når afspilleren ikke er i brug. Du kan tage den bærbare DVD-afspiller med dig, når du forlader bilen, og lade beslaget sidde i.



Specifikationer

Billede/display

- Skærmtype: LCD TFT
- Diagonal skærmstørrelse ("): 7 tomme
- Oplosning: 480 (B) × 234 (H) × 3 (RGB)
- Lysstyrke: 200 cd/m²
- LCD-panel: Anti-refleks polarisator
- Kontrastforhold (typisk): 250:1
- Effektivt betragtningsområde: 154,1 × 86,6 mm
- Pixel-størrelse: 0,107 (B) × 0,370 (H) mm
- Svartid (typisk): 30 ms

Lyd

- Udgangseffekt: 250 mW RMS (indbyggede højttalere)
- Udgangseffekt (RMS): 10m W RMS (øretelefon)
- Signal/støjforhold: >80 dB (øretelefon), >62 dB (indbyggede højttalere)

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: DVD, Picture CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/DVD-RW, MP3 CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Diskafspilningstilstand: A-B-gentagelse, Vinkel, Diskmenu, Hurtigt tilbage, Hurtigt frem, OSD, Gentagelse, Shuffle-afspilning, Langsomt tilbage, Langsomt fremad, Zoom
- Video afspilningssystem: NTSC, PAL
- Komprimeringsformater: DivX, MPEG-4

Audio Playback

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3
- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps
- Afspilningsmedie: CD, CD-RW, MP3 CD, CD-R
- Understøttede filsystemer: ISO-9660, Joliet

Tilslutningsmuligheder

- DC indgang: 9 V
- Hovedtelefonstik: 2 × 3,5 mm stereohovedtelefoner
- AV-udgang: Composite (CVBS) × 1

Komfort

- Indikator for batteriopladning
- Stødsikker

Tilbehør

- Lysnetadapter: DC-indgang 9 V (110×240 V, 50/60 Hz)
- Kabler: 1 × AV-kabel
- Bilsæt: AY4128 (cigaretænderadapter, 12 V DC)
- Fjernbetjening: AY5508 slank fjernbetjening
- Brugervejledning: 16 sprog
- Netledning: 1 stk.
- Anden LCD-skærm: 7" TFT LCD × 1 stk.
- Smart montering i bilen: 2 stk.

Strøm

- Batteritype: Indbygget batteri

Dimensioner

- Mål på ydre emballage: 255 × 308 × 355 mm
- Enheder pr. kolle: 3
- Ydre emballage, vægt: 7,21 kg
- Mål på emballage (B × H × D): 345 × 295 × 83 mm
- Emballagetype: D-box
- Mål på produkt (B × H × D): 203 × 40,4 × 149 mm
- Produktvægt: 1,2 kg



Udgivelsesdato
2009-10-14

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 000 37106
EAN: 87 12581 39564 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com