

필립스  
마이크로 Hi-Fi 시스템

MP3/WMA-CD 재생

USB Direct

MCM204



## 새로운 클래식

### USB 다이렉트 재생

스타일과 기술을 동시에 원하는 사용자를 위해 특별히 제작된 필립스 MCM204로 기술력과 품질 모두를 만족시켜 드립니다. 휴대용 플레이어의 USB 다이렉트 재생으로 MP3/WMA 음악을 즐기세요.

#### 풍부한 음향

- 휴대용 USB 장치에서 MP3/WMA 음악을 즐기세요.
- MP3/WMA-CD, CD 및 CD-RW 재생
- 자동 정지 스테레오 카세트 데크
- 음악 스타일 설정을 최적화하는 디지털 사운드 컨트롤 (DSC)
- 보다 깊고 풍부한 중저음을 위한 Dynamic Bass Boost
- 2x4W RMS 총 출력 파워

#### 나만의 방식으로 시작하는 하루

- 알람 및 취침 타이머
- 40개 프리셋 스테이션을 갖춘 디지털 튜닝으로 뛰어난 편의성

#### 새로워진 음향과 외관

- 품격 높은 원목 마감 스피커
- 사용이 간편한 리모콘 포함

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\*센스 앤 심플리시티

## 주요 제품

### MP3/WMA 파일용 USB 다이렉트



필립스 Hi-Fi 시스템의 USB 포트에 장치를 연결하십시오. 디지털 음악과 사진이 장치에서 바로 재생됩니다. 이제 가족이나 친구들과 소중한 추억을 공유할 수 있습니다.

### DSC(디지털 사운드 컨트롤)



디지털 사운드 컨트롤 (DSC)은 사전 설정된 재즈, 록, 팝 및 클래식 컨트롤 기능을 제공하므로 다양한 음악 스타일의 주파수 범위를 최적화할 수 있습니다. 각 모드는 그래픽 이퀄라이징 기술을 사용해 음향을 자동으로 조절하고 선택한 음악 스타일에서 가장 중요한 음향 주파수를 강화합니다. 따라서 디지털 음향 조절 기능은 재생 중인 음악의 종류에 따라 음향의 균형을 정확하게 조절함으로써 음악 감상의 즐거움을 극대화합니다.

### Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost를 통해 고음에서 저음까지의 전체 볼륨 설정 범위에서 버튼을 한 번만 눌러 음악의 중저음 콘텐츠를 강조하여 음악 감상의 즐거움을 극대화할 수 있습니다! 일반적으로 볼륨을 낮게 설정하면 하단 베이스 주파수가 손실됩니다. Dynamic Bass Boost는 이에 대응하기 위해 중저음 레벨을 높이도록 전환되므로 볼륨을 줄여도 변함 없는 사운드를 즐길 수 있습니다.



# 사양

## 사운드

- 출력 전력 : 2x4W RMS / 350W PMPO
- 음향 향상 기능 : 4 가지 디지털 사운드 컨트롤 (DSC) 모드, Dynamic Bass Boost

## 확성기

- 기본 스피커 : 3.5" 우퍼, Bass Reflex 스피커 시스템

## 오디오 재생

- 재생 매체 : CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- 디스크 재생 모드 : 한국 / 앨범 / 전체 / 프로그램 반복 기능, 연속 재생, 20 트랙 프로그래밍 기능
- 로더 유형 : 상부
- 카세트 데크 기술 : 기계식
- 카세트 재생 모드 : 전자식 속도 제어
- USB 다이렉트 모드 : 재생 / 일시 중지, 중지, 이전 / 다음, 뒤로 감기 / 빨리 감기, 프로그램 재생, 반복, 연속

## 오디오 레코딩

- 레코딩 매체 : 테이프
- 테이프 레코딩 향상 기능 : 자동 레코딩 수준, CD 동시 시작 레코딩

## 튜너 / 수신 / 전송

- 튜너 밴드 : FM 스테레오, mW
- 자동 디지털 튜닝

- 방송 프리셋 : 40
- 튜너 향상 기능 : 자동 저장

## 연결성

- 기타 단자 : FM 고정 디지털 안테나, MW 안테나
- Aux 입력 : 라인 인, 3.5mm
- 헤드폰 : 3.5mm

## 편의 제품

- 알람 : CD 알람, 라디오 알람, 취침 타이머
- 시계 : 기본 디스플레이
- 디스플레이 유형 : LCD

## 액세서리

- 포함 액세서리 : FM/MW 안테나, 보증서 책자, 요약 설명서
- 리모콘 : 24 개 키 리모콘 (리튬 배터리 포함)
- 요약 설명서 : 영어, 한국어
- 사용 설명서 : 영어, 한국어

## 규격

- 세트 크기 (W x H x D): 146 x 228 x 216 mm
- 메인 스피커 크기 (W x H x D): 146 x 228 x 160 mm
- 포장 크기 (W x H x D): 380 x 350 x 275 mm
- 무게 (포장 포함) : 5.3 kg

## 소비전력

- 전원 공급 장치 : 220V, 60Hz



발행 일자 2009-06-15

버전 : 2.0.2

12 NC: 8670 000 32643  
EAN: 87 12581 35371 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

[www.philips.com](http://www.philips.com)