



Philips
Bærbar DVD-afspiller

17,8 cm (7") LCD



PET7432



Få dobbelt op på dine film, når du er på farten

med to LCD-skærme i bredformat

Se film og hør musik i bilen! Den transportable DVD-afspiller PET7432 har to 7" LCD-skærme, der giver en flot billedoplevelse. Den leveres med alt det nødvendige tilbehør, du har brug for. Installeres og monteres nemt, så du straks kan få underholdning i bilen.

Afspil dine film, din musik og dine billeder på farten

- Kompatibel med DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD og CD
- Afspilning af MP3-CD, CD og CD-RW
- Få vist JPEG-billeder fra billeddisk
- DivX-certificeret for forbedret standardafspilning af DivX-videoler

Gør din AV-underholdningsoplevelse bedre

- 17,8 cm (7") TFT LCD-farveskærm i 16:9 widescreen-format
- Gør fornøjelsen større med dobbelte TFT LCD-skærme
- Integrerede stereohøjtalere

Ekstra finesser til bekvem anvendelse

- Op til 2 timers afspilning med integreret, genopladeligt batteri*
- Smart montering i bilen giver brugervenlighed
- Rejsetaske medfølger
- 2 sæt øretelefoner medfølger til personlig nydelse
- AC-adapter, biladapter og AV-kabel medfølger



PHILIPS

Bærbar DVD-afspiller
17,8 cm (7") LCD

PET7432/12

Vigtigste nyheder

18 cm/7" TFT farve-LCD (16:9)



LCD-farveskærmen giver billederne liv og viser dine dyrebare fotos, yndlingsfilm og musik med de samme "virkelige" detaljer og levende farver, du kender fra papirfotos i høj kvalitet. 16:9 billedformatet til widescreen er standard for universelt og High Definition digitalt TV. Et oprindeligt 16:9 billedformat giver visning af video uden bjælker i toppen og bunden af billedet og uden det tab af kvalitet, som er en følge af skalering, dvs. ændring af billeder, så de passer til en anden skærmstørrelse.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Den bærbare DVD-afspiller fra Philips er kompatibel med de fleste DVD- og CD-diske på markedet. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD og CD – alle kan afspilles på DVD-afspilleren. DVD+/-R er en forkortelse for et DVD-drev, der kan håndtere begge de gængse optagbare DVD-formater. På samme måde kan

DVD+/-RW håndtere begge genskrivbare disktyper.

Afspilning af MP3-CD, CD og CD-RW



MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvor store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindske lyd kvaliteten nævneværdigt. En enkelt CD kan gemme op til 10 timers musik.

Smart montering i bilen



Nu kan du få underholdning med på farten. Tag din bærbare DVD-afspiller med hjemmefra. Det enestående monteringsystem til bilen garanterer sikkerhed og brugervenlighed. Udløseren sikrer nem afmontering, når afspilleren ikke er i brug. Du kan tage den bærbare DVD-afspiller med dig, når du forlader bilen, og lade beslaget sidde i.

Dobbelte TFT LCD-skærme



Med dobbeltskærme kan man vise samme video eller billeder fra en bærbar DVD-afspiller. Sæt simpelthen stikket i, og monter skærmene på nakkestøtten i bilen. Nu kan du nemt og behageligt nyde dine yndlings-DVD'er og JPEG-billeder sammen med familie og venner på bagsædet.

DivX-certificeret



Med DivX[®]-understøttelse kan du se DivX[®]-kodede videoer. Medieformatet DivX[®] er en MPEG-4-baseret videokomprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer, f.eks. film, trailere og musikvideoer på medier som CD-R/RW og skrivbare DVD-diske.



Specifikationer

Billede/display

- Skærmtype: LCD TFT
- Diagonal skærmstørrelse ("): 7 tommer
- Lysstyrke: 120 cd/m²
- Oppløsning: 480 (B) × 234 (H) × 3 (RGB)
- LCD-panel: Anti-refleks polarisator
- Kontrastforhold (typisk): 200:1
- Effektivt betragtningsområde: 154,1 × 86,6 mm
- Svartid (typisk): 30 ms

Lyd

- Udgangseffekt: 250 mW RMS (indbyggede højttalere)
- Udgangseffekt (RMS): 5 mW RMS (øretelefoner)
- Signal/støjforhold: > 80 dB (linjeudgang), > 76 dB (øretelefoner), > 62 dB (indbyggede højttalere)

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: DVD, Picture CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/DVD-RW, MP3 CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Afspilningstilstand: Diskmenu, Hurtigt tilbage, Hurtigt frem, OSD, Gentagelse, Zoom, Shuffle-afspilning
- Videoafspilningssystem: NTSC, PAL
- Komprimeringsformater: MPEG-4, DivX

Audio Playback

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3
- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps
- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD
- Understøttede filsystemer: ISO-9660, Joliet

Tilslutningsmuligheder

- DC-indgang: 9 V, 1 A
- Hovedtelefonstik: 3,5 mm stereohovedtelefoner
- AV-udgang: Composite (CVBS) × 1

Komfort

- Indikator for batteriopladning
- Stødsikker

Tilbehør

- Lysnetadapter: 9 V, 1 A, (110 - 240 V, 50/60 Hz)
- Kabler: 1 × AV-kabel
- Bilsæt: cigarettænderadapter, 12vDC
- Fjernbetjening: AY5521 (kreditkortformat)
- Brugervejledning: Flere sprog
- Anden LCD-skærm: 7" TFT LCD × 1 stk.
- Øretelefoner: AY3822 × 2
- Smart montering i bilen: AY4246 × 2
- Etui: Rejsetaske × 1

Strøm

- Batterilevetid: Op til 2 timer*
- Batteritype: Integreret batteri

Mål

- Mål på ydre emballage: 325 × 305 × 370 mm
- Ydre emballage, vægt: 10 kg
- Enheder pr. kolli: 3
- Mål på emballage (B × H × D): 360 × 295 × 105 mm
- Mål på produkt (B × H × D): 199 × 38 × 153 mm
- Vægt: 1,2 kg
- Emballagetype: D-box



Udgivelsesdato
2017-04-05

Version: 2.2.5

12 NC: 8670 000 50553
EAN: 87 12581 46963 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* DivX, DivX-certificeret og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende DivXNetworks, Inc. og anvendes under licens.
* Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser og skal med tiden udskiftes. Batterilevetiden og antallet af opladningscyklusser varierer afhængigt af brug og indstillinger.
* Batteriets levetid varierer afhængigt af brug og indstillinger.
* Batterilevetiden ved afspilning er en tilnærmet angivelse og kan variere afhængigt af anvendelsesbetingelser. Batterilevetiden kan forlænges, hvis brugeren skruer baggrundsbelystningen ned til et minimum, bruger hovedtelefoner i stedet for indbyggede højttalere, lytter ved moderat lydstyrkeniveau og desuden anvender produktet ved stuetemperatur.