

Philips
DVD prehrávač/rekordér

DVDR5500



DVB

HDMI

DIVX
ULTRA

Dual Media

COMPONENT VIDEO

USB DIRECT

SHOWVIEW



Vychutnajte si digitálnu TV v kvalite 1080i HD

S hybridným TV tunerom je nahrávanie analógovej aj digitálnej TV hračkou. Tento rekordér obsahuje aj priame rozhranie USB Direct pre rýchly a jednoduchý prenos fotografií a hudby.

Oživí audio a video nahrávky

- HDMI 1080i so vzorkovaním videa s vysokým rozlíšením
- Komponentné video s funk. Progressive Scan pre optimal. kvalitu obrazu

Ľahko sa používa

- Hybridný TV tuner pre analógový a digitálny príjem TV
- ShowView pre rýchle a jednoduché programovanie
- Priame rozhranie USB prehráva fotografie a hudbu z USB jednotiek typu Flash

Nahrá a prehrá všetky vaše filmy a hudbu

- Dual Media pohodlne zaznamenáva na disky DVD+-R/RW, DVD+R DL
- Prehráva DivX, MP3, WMA a fotografie JPEG digitálneho fotoaparátu
- Certifikované pre DivX Ultra na zdokonalené prehrávanie videa DivX



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

Technické údaje

Obraz/Displej

- **A/D konvertor:** 10 bit, 54 MHz
- **D/A konvertor:** 10 bit, 54 MHz
- **Zdokonalenie obrázkov:** Progresívne riadkovanie
- **Verzia HDMI:** I, I

Príslušenstvo

- **Zahrnuté príslušenstvo:** Kábel HDMI, Dve batérie AAA, Kábel antény, Kábel SCART, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Manuál používateľa

Prehrávanie zvuku

- **Formát kompresie:** MP3, Viackanálové MPEG2, PCM, WMA
- **Prehrávané médiá:** Zvukový disk CD, CD-R/RW, DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB jednotka Flash

Pripojiteľnosť

- **Vylepšenie pripojiteľnosti:** Ovládanie i.LINK digitálnej kamery
- **Predné/bočné konektory:** Zvukový vstup Ľ/P, CVBS vstup, i.LINK DV v (IEEE1394, 4-pin), Vstup S-video
- **Zadné pripojenia:** Analógový audio Ľavý/Pravý výstup, Komponentný video výstup, Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny koaxiálny výstup, HDMI výstup, RF anténny vstup / Televízny výstup, Výstup S-video

Vybavenie a vlastnosti

- **Programovateľné udalosti:** 10
- **Vylepšenia programovania/časovača:** Program denného a týždenného opakovania, Manuálny časovač, Ovládanie nahrávania VPS/PDC

Rozmery

- **Váha vrátane balenia:** 5 kg
- **Rozmery produktu (ŠxHxV):** 435 x 324,5 x 43 mm
- **Hmotnosť produktu:** 3 kg
- **Rozmery balenia (ŠxVxH):** 571 x 123 x 412 mm

Napájanie

- **Spotreba energie:** 25 W

- **Napájanie:** 220-240 V, 50 Hz
- **Spotr. energie v pohotovostnom stave:** 3,1 W

Zvuk

- **A/D konvertor:** 16 bitov, 48 kHz
- **D/A konvertor:** 24 bitov, 96 kHz

Prehrávanie statických obrázkov

- **Formát kompresie obrázkov:** Fotografie JPEG digitálneho fotoaparátu
- **Zdokonalenie obrázkov:** Vytvoriť albumy, Rotovanie, Približovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby
- **Prehrávané médiá:** Obrázkové CD, CD-R/RW, DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB jednotka Flash, Digitálny fotoaparát s USB (PTP)

Tuner/Prijem/Vysielanie

- **Digitálny TV tuner:** DVB-T (voľné vysielanie)
- **TV systém:** PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'

Prehrávanie videa

- **Formáty kompresie:** MPEG1, MPEG2, DivX 3, I I, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- **Prehrávané médiá:** CD-R/CD-RW, DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD

záznam videa

- **Kompresia zvuku:** zvuk Dolby Digital
- **Formáty kompresie:** MPEG2
- **Zdokonalenia nahrávania:** Rozdeliť, Vymazať, Manuálne označovanie kapitol, Program nahrávania mien, Nahrávanie podľa ID stanice, Automatické označovanie kapitol, Voliteľné obrázky indexu
- **Zapisovacie médium:** DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- **Režimy nahrávania:** Extended Play (EP), High Quality (HQ), Long Play (LP), Standard Play (SP), Standard Play Plus (SPP), Super Long Play (SLP)
- **Systém nahrávania:** PAL

Najdôležitejšie funkcie

Dual Media

DVD rekordéry Philips podporujú nahrávanie "dual media" - možnosť nahrávať na disky DVD+R/RW, DVD-R/RW a DVD+R DL. Teraz si môžete zakúpiť akýkoľvek disk a rekordér značky Philips vždy vytvorí plne kompatibilnú nahrávku, ktoré sa dajú prehrať na ktoromkoľvek DVD prehrávači.

Certifikované pre DivX Ultra

Videonahrávky skomprimované kodekom DivX si teraz vďaka podpore DivX môžete vychutnať z pohodlia svojej obývačky. Formát DivX Media Format predstavuje technológiu na kompresiu videa využívajúcu štandard MPEG4. Táto technológia umožňuje uložiť súbory veľkého rozsahu, ako napríklad filmy, rôzne videoukážky či hudobné klipy, na disky CD-R/RW alebo DVD. Označenie DivX Ultra vyjadruje zdokonalenú úroveň prehrávania videonahrávok skomprimovaných kodekom DivX; inými slovami, jediný súborový formát obsahuje okrem videonahrávky aj iné skvelé funkcie, napríklad integrované titulky, podporu viacerých jazykov, viacnásobné zvukové stopy či zobrazenie rôznych používateľských ponúk.

Analógový a digitálny TV tuner

Pomocou hybridného TV tunera môžete sledovať akýkoľvek program - bez ohľadu na to, či patrí medzi digitálne alebo analógové vysielanie. Zatiaľ čo vysielací priemysel prechádza na digitálne vysielanie, hybridný TV tuner vám umožní sledovať analógové vysielania teraz a akékoľvek, ktoré začne následne vysielat' digitálne. Získate neprerušovanú zábavu - teraz a v budúcnosti.

HDMI 1080i

HDMI označuje multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením. Je to priame digitálne spojenie, ktoré prenáša digitálne HD video, ako aj digitálny viackanálový zvuk. Odstraňuje prevod na analógové signály, čím zvyšuje dokonalosť obrazu a zabezpečuje nerušený zvuk. HDMI je plne spätne kompatibilný s DVI (Digital Video Interface).



Dátum vydania
2009-02-09

Verzia: 4.0.21

12 NC: 8670 000 24855
EAN: 87 10895 99789 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com