

Philips
DVD система за домашно
кино с конектори Easy-
fit™

HTS3610



Гледайте, слушайте, опитайте всичко

Тази стилна и компактна напълно цифрова система за домашно забавление възпроизвежда практически всеки диск с висококачествен Dolby, DTS многоканален звук. И така, отпуснете се и се потопете във филмите и музиката в дома си.

Превъзходни аудио и видео характеристики

- 4x видеосемплиране за подобро качество на изображението
- DTS, Dolby Digital и Pro Logic II съраунд звук
- Система широкоспектърни високоговорители за реалистичен звук

Възпроизвежда всичко

- Филми: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Музика: CD, MP3-CD, CD-R/RW и Windows Media™ Audio
- Възпроизвеждане на Picture CD (JPEG) с музика (MP3)

Бърза и лесна настройка

- Лесна настройка за инициализиране на вашето пълно домашно забавление
- Съединители Easy-fit™ с цветно кодиране за лесно свързване
- Звукови колони с пълен размер за по-въздействащ звук



PHILIPS

sense and simplicity

Спецификации

Картина/дисплей

- **Формат:** 4:3, 16:9
- **Цифро-аналогов преобразувател:** 12 бита, 108 MHz
- **Подобрение на картината:** 4x видеосемплиране

Звук

- **Цифро-аналогов преобразувател:** 24 бита, 192 kHz
- **Честотна лента:** 30 - 20 000 Hz
- **Съотношение сигнал/шум:** >65 dB
- **Звукова система:** Dolby Prologic II, DTS, Dolby Digital, Стерео
- **Настройки на еквилайзера:** Действие, Класическо, Концерт, Цифров, Драма, Джаз, Рок, Научна фантастика
- **Изходна мощност (RMS):** 4x40W (преден+съраунд), 2x70W (централен+събуфър)
- **Обща звукова мощност (RMS):** 300 W
- **Подобрение на звука:** Цифров усилвател клас "D"

Възпроизвеждане на видео

- **Носители за възпроизвеждане:** DVD-видео, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (видеорежим), DVD-R, Video CD/SVCD
- **Формати на компресиране:** MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx 3, I, DivX 4.x, DivX 5.x
- **Система за възпр. на видеодискове:** NTSC, PAL

Аудио възпроизвеждане

- **Носители за възпроизвеждане:** CD, MP3-CD, CD-R/RW, WMA
- **Формат на компресиране:** Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- **MP3 скорости на обмен:** 32-256 kbps и VBR

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- **Носители за възпроизвеждане:** Picture CD
- **Формат за компресиране на картини:** JPEG
- **Слайдшоу:** с музика (MP3)

Тунер/приемане/предаване

- **Обхвати на тунера:** FM стерео, MW
- **Автоматична цифрова настройка:** да
- **Автоматично съхраняване:** да
- **Брой предварително настроени канали:** 2"

Възможности за свързване

- **Други връзки:** SCART I (CVBS, S-video/RGB изход), Допълнителен вход, FM антена, MW антена, Съединители за тонколони Easy-Fit

Удобство

- **Дистанционно управление:** Многофункционално

Мощност

- **Електрозахранване:** 200-240 V, 50 Hz
- **Консумация в режим на готовност:** < 0,5 W

Високоговорители

- **Сателитен високоговорител:** Магнитно екраниран отпред
- **Честотен диапазон на сат. говорител:** 120-20 000 Hz
- **Импеданс на сателитен говорител:** 12 ohm
- **Говорители на сателитите:** 3" широколентов високоговорител
- **Централен високоговорител:** Магнитно екраниран
- **Честотен диапазон на центр.говорител:** 120-20 000 Hz
- **Импеданс на центр. високоговорител:** 6 ohm
- **Говорители в централната колона:** 3" широколентов високоговорител
- **Честотен диапазон на събуфъра:** 30-120 Hz
- **Импеданс на събуфъра:** 6 ohm
- **Говорител на събуфъра:** 6,5" високоефективен басов

Акcesoари

- **Акcesoари в комплектацията:** Захранващ кабел, FM/MW антена, Дистанционно управление, Ръководство за потребителя, Бързо ръководство, Гаранционна карта, Батерии за дистанционното, Scart кабел

Размери

- **Габарити на апарата (Ш x В x Д):** 360 x 54 x 324 mm
- **Тегло на апарата:** 2,7 kg
- **Габарити на съраунд високоговорителите (Ш x В x Д):** 94 (основа с диаметър 260) mm x 1080 mm x 67 mm mm
- **Тегло на съраунд високоговорителя:** 0,4 kg
- **Габарити на централния високоговорител (Ш x В x Д):** 225 x 94 x 75 mm
- **Тегло на централния високоговорител:** 0,68 kg
- **Габарити на събуфъра (Ш x В x Д):** 360 x 340 x 130 mm
- **Тегло на събуфъра:** 3,92 kg
- **Габарити на опаковката (Ш x В x Д):** tbc x tbc x tbc mm
- **Тегло вкл. опаковката:** tbc kg

Акценти на продукта

Видео пресемплиране

Видео пресемплирането е технология, която намалява деформациите и рязко подобрява качеството на картината. Увеличаването на честотата на обработка на видео до 54 MHz или дори 108 MHz фактически преобразува видеото до формат 08:08:8* (54 MHz) или 16:16:16 (108 MHz), който има около 4 до 8 пъти по-голяма честотна лента за хоризонтална разделителна способност, отколкото стандартния DVD формат. Тази обработка намалява рязко деформациите тип "мрежа против комари" и качеството на картината е чисто и без деформации.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

Вграден DTS и Dolby Digital декодер премахва нуждата от външен декодер, като обработва всичките шест канала звукова информация, за да осигури пространствено звуково усещане и поразително естествено чувство за реализъм и динамика на обкръжението. Dolby Pro Logic II осигурява петканален звук от произволен източник на стереосигнал.

Система високоговорители широк спектър

Широкоспектърен високоговорител покрива целия звуков диапазон, за да улавя и възпроизвежда по-реалистичен звук. Тъй като има един възбудител, възпроизвеждащ целия звуков диапазон, това намалява до минимум фазовите и времеви изкривявания, които иначе влияят върху качеството на звука.

Многоформатни филми - DivX, MP4

Възможността за възпроизвеждане на много формати ви позволява да възпроизвеждате повечето дискови формати за максимална съвместимост и удоволствие от гледането.

Музика: Windows Media™ Audio

Възможността за възпроизвеждане на много формати ви позволява да възпроизвеждате повечето дискови формати за максимална съвместимост с дисковете и удоволствие от прослушването им.

Възпроизвеждане на Picture CD с MP3

Picture CD е диск CD-R или CD-RW, на който можете да съхранявате своите MP3 файлове и цифрови снимки. Когато поставите Picture CD в DVD плейър, изскача екранно меню, което показва вашите JPEG и/или MP3 файлове на диска. Само изберете музиката и файловете, на които желаете да се наслаждавате, и натиснете Play или OK. Можете да гледате снимките си на телевизор, като музиката свири автоматично.

Звукови колони с пълен размер



Дата на издаване
2007-08-04

Версия: 3.0

12 NC: 9073 100 12904
EAN: 87 10895 90589 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com