



Philips Cineos
Auscultadores Sem Fios
Digitais

CINEOS

SHD9100



Transmissão nítida

Auscultadores Hi-Fi sem fios digitais

Auscultadores Hi-Fi sem fios digitais da Philips para a recepção de som mais nítida possível. O ruído de fundo é virtualmente eliminado, proporcionando-lhe um som extremamente nítido. A estação de base energizante com indicador do estado da bateria garante um carregamento fácil.

A experiência de audição sem fios perfeita

- O controlador dos altifalantes de 40 mm proporciona som sem distorção
- Transmissão e áudio digital para uma qualidade perfeita

Sempre pronto a partir

- A sintonia automática facilita a recepção da frequência
- Transmissão Digital sem Fios para a melhor qualidade de áudio
- A estação de base energizante guarda e recarrega o receptor

Até se esquece que os está a usar!

- 3 formas de ajuste para um melhor conforto e desempenho dos graves
- A fita ultra-leve para a cabeça melhora o conforto
- A fita para a cabeça adaptável aumenta o conforto numa utilização prolongada
- Fita para a cabeça de ajuste fácil para adaptação e conforto perfeitos

PHILIPS

sense and simplicity

Especificações

Acessórios

- Transformador CA/CC: 9 Volts / 400 mA CC, centro positivo
- Carregador de pilhas: estação de base para carregamento

Comodidade

- Indicação de carga
- Tempo de funcionamento: +/- 6 horas
- Desactivação automática
- Funcionalidades da estação de base: Indicador LED de energia
- Indicação de bateria fraca

Potência

- Alimentação dos auscultadores: 3 x pilhas AAA recarregáveis
- Alimentação do transmissor: 9 Volts / 400 mA CC, centro positivo

Som

- Sistema acústico: Fechado

- Frequência de resposta: 10 - 28 000 Hz
- Rácio sinal-ruído: +/- 80 dB
- Tipo de magneto: Neodímio
- Diâmetro do altifalante: 40 mm

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Alcance efectivo: 30 m
- Selecção automática de canais

Embalagem exterior

- Peso bruto: 4,877 kg
- Embalagem exterior (C x L x A): 39 x 24 x 35 cm
- Peso líquido: 2,577 kg
- Tara: 2,3 kg

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 22 x 31 x 12,2 cm
- Peso bruto: 1,359 kg
- Peso líquido: 0,859 kg
- Tara: 0,5 kg

Destaques

Controlador dos altifalantes, 40 mm

O controlador dos altifalantes de 40 mm é feito de um material composto de Mylar, altamente sensível e potente, que proporciona som sem qualquer distorção audível.

Transmissão Digital sem Fios

A transmissão digital sem fios assegura maior consistência na recepção e melhor qualidade de áudio, relativamente aos sistemas de transmissão analógicos FM, e também gasta menos energia. E, graças à tecnologia patenteada da Philips, o áudio mantém-se em perfeita harmonia com o vídeo quando se está em movimento.

Estação de base energizante

A estação de base é a forma mais prática de guardar o receptor quando não estiver em uso. Permite igualmente recarregar o receptor para que esteja pronto sempre que necessário.

processamento total de sinais digitais

O sinal áudio é digital desde a ligação de transmissão até aos auscultadores, assegurando uma melhor qualidade e uma excelente resistência a interferências.

Fita para a cabeça de ajuste fácil

O mecanismo de fácil ajuste proporciona uma adaptação acústica próxima e confortável entre a almofada e a orelha, assegurando um desempenho perfeito.



Data de publicação
2009-03-09

Versão: 5.0.9

12 NC: 8670 000 28994
EAN: 87 12581 32974 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com