



Philips  
Kabelloser Digital-  
Kopfhörer

40 mm Treiber/geschlossen  
Über-Ohr

SHD8700

# Kabellose Musik

## Leichter Kopfhörer

Genießen Sie Musik und Fernsehen mit diesem Kopfhörer im ganzen Haus. Die digitale Übertragung gewährleistet fehlerfreien Empfang und eine gute Soundwiedergabe. Die drehbaren Ohrmuscheln und der selbstregulierende Bügel bieten besonderen Tragekomfort.

### Benutzerfreundlich

- Bequemes Aufbewahren Ihres Receivers auf der Ladestation
- Schnellladefunktion für schnelles Aufladen

### Tragekomfort bei längerem Hören

- Selbstregulierender innerer Bügel garantiert bequemen Sitz
- Drehbare Ohrmuscheln garantieren einen bequemen Sitz

### Hervorragendes Hörerlebnis

- Akustisch abgestimmte Lautsprecher für eine herausragende Klangqualität
- Kristallklare (2,4 GHz) Digitalübertragung

# PHILIPS

Kabelloser Digital-Kopfhörer  
40 mm Treiber/geschlossen Über-Ohr

## Besonderheiten

### Digitalübertragung mit 2,4 GHz

Die Digitalübertragung mit 2,4 GHz verhindert, dass die zwischen der Sendeeinheit und den Kopfhörern gesendeten Daten komprimiert werden oder verloren gehen. Am Ende der Übertragung werden die digitalen Signale in analoge Signale umgewandelt, was letztendlich zu einer erstklassigen Klangqualität mit einer weichen Akustik und minimalem Datenverlust führt.

### Akustisch abgestimmte Lautsprecher

Akustisch abgestimmte Lautsprecher erzeugen reinen, ausgewogenen Klang mit herrlicher Klarheit und Präzision in hohen Tönen und tiefen Bässen.

### Selbstregulierender Bügel

Der innere Bügel dieser Philips Kopfhörer sorgt für perfekten Sitz. Die Mechanik stellt sich automatisch auf höchsten Komfort ein.

### Intelligentes und schnelles Aufladen



Mithilfe der intelligenten Schnellladefunktion können Akkus innerhalb einer sehr kurzen Zeitspanne vollständig aufgeladen werden. Die restliche Akkukapazität wird durch einen internen Schaltkreis ermittelt, damit die Eingangsspannung für ein beschleunigtes Aufladen optimiert und gleichzeitig

eine Maximierung der Akkulebensdauer erzielt werden kann.

### Dockingstation



Auf der Ladestation können Sie den Receiver ganz bequem aufbewahren, wenn Sie ihn gerade nicht benötigen. Bei einigen Modellen können sogar Batterien aufgeladen werden.

### Drehbare Ohrmuscheln



Eine perfekte Passform zwischen Ohrmuschel und Ohr sorgt für ein optimales Hörerlebnis ohne Klangverlust, die auf und ab sowie nach rechts und links drehbaren Ohrmuscheln für einen perfekten Sitz und höchsten Komfort.

SHD8700/10

## Daten

### Ton

- Akustiksystem: geschlossen
- Impedanz: 32 Ohm
- Magnettyp: Neodym
- Lautsprecher-Durchmesser: 40 mm
- Signal-Rausch-Verhältnis: > 86 dB
- Frequenzbereich: 8 - 21.000 Hz

### Tuner/Empfang/Übertragung

- Modulation: GFSK
- Kanalauswahl: automatisch
- Effektive Reichweite: 30 m

### Außenkarton

- Länge: 32,5 cm
- Anzahl der Verpackungen: 3
- Breite: 26 cm
- Bruttogewicht: 3,21 kg
- Höhe: 32,5 cm
- GTIN: 1 69 23410 73295 2
- Nettogewicht: 1,743 kg
- Eigengewicht: 1,467 kg

### Komfort

- Automatische Abschaltung
- Warnanzeige bei geringem Ladestand
- Betriebszeit: ~14 Stunden
- Funktionen der Basisstation: LED-Anzeige
- Batterieaufladeanzeige

### Power

- Stromversorgung der Kopfhörer: 2 x AAA-Akkus
- Stromversorgung des Transmitters: 6 V/550 mA DC

### Verpackungsmaße

- Höhe: 32 cm
- Verpackungsart: Anzeige
- Regalaufstellung: Beides
- Breite: 24 cm
- Tiefe: 10 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 69 23410 73295 5
- Bruttogewicht: 0,892 kg
- Nettogewicht: 0,581 kg
- Eigengewicht: 0,311 kg

### Produktabmessungen

- Höhe: 22 cm
- Breite: 18,5 cm
- Tiefe: 8,5 cm
- Gewicht: 0,221 kg

### Zubehör

- AC/DC-Adapter: 5 V/550 mA DC
- Akkuladegerät: Dockingstation



Ausstellungsdatum  
2024-04-24

Version: 1.1.3

EAN: 69 23410 73295 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)