



Philips Cineos  
Цифровые  
беспроводные наушники

**CINEOS**

**SHD9100**



## Кристально-чистая передача

### Цифровые беспроводные HiFi

Цифровые беспроводные наушники HiFi Philips обеспечивают максимально чистый прием аудиосигнала. Фоновые шумы практически исчезают и создается кристально-чистый звук. Док-станция с индикатором состояния аккумулятора обеспечивает удобство зарядки.

#### **Идеальное восприятие при беспроводном прослушивании**

- 40-мм электроакуст. преобразователь обеспечивает звук без искажений
- Цифровые аудио и передача обеспечивают максимальное качество

#### **Полная готовность к действию**

- Режим автоматической настройки упрощает процесс настройки на частоту приема.
- Чашки открытого типа максимизируют качество звука и поток воздуха
- Док, обеспечивающий подзарядку - это место хранения и подзарядки ресивера

#### **Вы забудете о том, что вы их носите!**

- 3-полосные регулируемые амбушюры для лучшей подгонки и звучания басов
- Сверхлегкий ободок наушников повышает комфорт
- Воздухопроницаемая головная стяжка наушников удобнее при длительном применении
- Легко регулируемая головная стяжка для оптимальной подстройки и удобства

**PHILIPS**

разумно и просто

## Характеристики

### Аксессуары

- Адаптер AC/DC: 9 В / 400 мА постоянного тока
- Зарядное устройство для акк. батарей: зарядная станция

### Удобство

- Индикатор заряда аккумулятора: Да
- Время работы: +/- 6 часов
- Автовыключение: Да
- Функции возможности базовой станции: Светодиодный индикатор питания
- Индикация низкого уровня заряда аккумулятора: Да

### Питание

- Питание наушников: 3 x аккумулятора типа AAA
- Питание передатчика: 9 В / 400 мА постоянного тока

### Звук

- Акустическая система: Закрытая

- Частотный отклик: 10 - 28 000 Гц
- Отношение сигнал/шум: +/- 80 dB
- Тип магнита: Неодимовый
- Диаметр динамика: 40 мм

### Радио/Прием/Передача

- Рабочий диапазон: 30 м
- Автоматический выбор канала: Да

### Внешняя упаковка

- Вес брутто: 4,877 кг
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 39 x 24 x 35 см
- Вес нетто: 2,577 кг
- Вес упаковки: 2,3 кг

### Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 22 x 31 x 12,2 см
- Вес брутто: 1,359 кг
- Вес нетто: 0,859 кг
- Вес упаковки: 0,5 кг

## Особенности

### 40-мм электроакуст. преобразователь

40-мм электроакустический преобразователь динамика выполнен из композитного майлара для высокочувствительного, но при этом мощного элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.

### Режим Digital Wireless Transmission

Цифровая беспроводная передача не только гарантирует более согласованный прием и лучшее качество звука в сравнении с аналоговыми системами FM-передачи, но также потребляет меньше энергии. Благодаря технологии, запатентованной компанией Philips, звук и изображение остаются полностью синхронизованными даже если вы не сидите на одном месте.

### Док, обеспечивающий подзарядку

Док, обеспечивающий подзарядку - это наилучшее место хранения ресивера, когда он не используется. В тоже время будет происходить подзарядка ресивера, так что он всегда готов к работе.

### полностью цифровая обработка сигнала

Аудиосигнал подается в цифровом виде прямо в наушники, обеспечивая наивысшее качество и отличную помехоустойчивость.

### Легко регулируемая головная стяжка

Механизм с простой регулировкой обеспечивает удобство и плотность прилегания амбушюр к ушной раковине для наилучшего качества звучания.



Дата выпуска 2009-08-14

Версия: 5.0.9

12 NC: 8670 000 28994  
EAN: 87 12581 32974 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)