



Philips
Original Radio Mini

kék
iPod/iPhone dokkológység



ORD2100B

Teremtsen trendet az Original Radio Mini készülékkel

Élvezze zenéit és a Philips Original Radio Mini vonzó retró dizájnját. A rádió képes zenéket lejátszani az iPod/iPhone készülékéről, miközben feltölti Apple készülékét és automatikusan szinkronizálja az időt is ez utóbbiakéval.

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- Játsszon le zenét és egyúttal töltse iPod/iPhone készülékét
- FM digitális hangolás
- Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért

Egyszerű használat

- Bármely iPod/iPhone készülék dokkolása, akár tokban is
- Ingyenes HomeStudio alkalmazás a még jobb ébresztési és rádióélményhez
- Automatikus óraszinkronizálás az iPod/iPhone dokkolásakor
- Kettős ébresztés, ha partnere és Ön nem egyszerre szeretne ébredni
- Kíméletes ébresztő a kellemes ébredésért
- Elalváskapcsoló a könnyű elalvásért kedvenc zenéjének dallamaira
- Audio-in bemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz

Korhű retró kialakítás

- Az ikonikus Philetta kialakítás modern újraértelmezése

PHILIPS

Fénypontok

iPod/iPhone zenelejátszás és töltés



Élvezze kedvenc MP3 zeneszámaint, miközben tölti iPhone/iPod-ját! A dokkolóval közvetlenül csatlakoztathatja hordozható készülékét a dokkolós szórakoztatórendszerhez, így kedvenc zenéjét kiváló hangzással élvezheti. Lejátszás közben lehetősége van iPod/iPhone lejátszójának töltésére, így nem kell aggódnia hordozható lejátszója akkumulátorának lemerülése miatt. A dokkolós szórakoztatórendszer automatikusan tölti hordozható készülékét dokkolás közben.

FM digitális hangolás



FM digitális hangolás

Bass Reflex hangsugárzó rendszer



A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt

hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

iPod/iPhone dokkolása a tokkal együtt



Az ügyes tervezésű, rugós dokkolócsatlakozóhoz bármilyen iPhone vagy iPod készülék akadálytalanul, külön adapter nélkül rögzíthető. Ráadásul a legtöbb esetben akkor is működik, ha nem veszi le a védőtokot – az iPhone vagy iPod dokkolása így igazán egyszerű. Így a lehető leg gondtalanabb a zenehallgatás.

Ingyenes HomeStudio alkalmazás



Az ébresztéshez és a rádióhallgatáshoz a legjobb a Philips HomeStudio alkalmazást használni. Mindössze le kell töltenie az Apple

App Store oldalról, és máris élvezheti a számtalan izgalmas funkciót. A speciális ébresztésbeállítás például nagyobb rugalmasságot biztosít az ébresztési beállítások terén - beleértve az ébresztés hangerejét, időtartamát, dátumát és hangját. Egyben hatékonyabb felhasználói felületet is biztosít a rádióhallgatáshoz az egyszerűen használható, előzetes csatornaprogramozási funkciókkal.

Automatikus óraszinkronizálás



Csatlakoztatáskor és dokkoláskor a dokkolórendszer néhány másodperc alatt automatikusan összehangolja az órát az iPod/iPhone készülékkel. E kényelmes szolgáltatásnak köszönhetően nincs szükség az idő kézi beállítására.

AUDIO-IN (3,5 mm-es)



Egyetlen egyszerű csatlakoztatással élvezheti a hordozható készülékeken és a számítógépen tárolt összes zenefájlt. Csak csatlakoztassa a készüléket a Philips készüléken található AUDIO-IN (3,5 mm-es) porthoz. A számítógépek esetében a csatlakoztatás jellemzően a headset kimenetről történik. A csatlakoztatást követően közvetlenül élvezheti a teljes zenei kollekciót a kiváló minőségű hangsugárzókon. A Philips egyszerűen nyújt jobb hangminőséget.

Műszaki adatok

iPod kompatibilitás

- Kompatibilitás: 4. generációs iPod touch, 3. generációs iPod touch, 2. generációs iPod touch, 6. generációs iPod nano, 5. generációs iPod nano, 4. generációs iPod nano, iPod classic, iPod színes kijelzővel, nano iPod, mini iPod

iPhone kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod/iPhone alkalmazás

- Alkalmazás neve: HomeStudio, Ingyenes letöltés a webboltból
- Kompatibilitás: Dokkolós rádió iPod/iPhone, iPod Touch és iPhone készülékekhez
- 5-napos időjárás-előrejelzés
- Lejátszás: album/műsorszám navigáció, lejátszásvezérlők
- Óra: analóg kijelző, digitális kijelző
- Ébresztés: többféle ébresztő, elalváskapcsoló
- Rádió: FM-rádió, letapogat, hangolás, beprogramozás

Audielejátszás

- Lejátszási mód: iPod töltése, iPhone töltése

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM
- Frekvenciasáv: (FM) 87,5-108 MHz
- Programozott állomások: 20, a HomeStudio alkalmazáson keresztül
- Automatikus digitális hangolás

Ébresztés

- Ébresztések száma: 2
- Az ébresztés forrása: Dokkolóegység, FM-rádió, Berregő
- Szundítás (ébresztés ismétlése): Igen, 9 percenként
- Elalváskapcsoló: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 perc

Csatlakoztathatóság

- Audiobemenet (3,5 mm)

Kényelem

- Kijelző típusa: LCD, fehér
- Kijelző fényereje: Magas/Közepes/Alacsony

Hang

- Hangrendszer: Monó
- Hangerőszabályzás: forgatógomb (digitális)

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 1

Tápellátás

- Táplálás típusa: AC bemenet

Méretek

- Termék méretei (sz x mé x ma): 245 x 133 x 122 mm
- Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 336 x 158 x 183 mm

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv, Garancialevél



Kiadás dátuma
2014-08-27

Verzió: 1.0.3

12 NC: 8670 000 98228
EAN: 08 71258 16693 62

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com