



飞利浦 Pronto  
家庭影院控制面板

Pronto

TSU9300

## 由安装人员设计，飞利浦构造

Pronto TSU9300 采用超薄设计，具有超凡的 7.1 厘米（2.8 英寸）QVGA 彩色触摸屏，是一款功能齐备的产品！雅致的外观和几何学铝制黑色光面使其能够和谐地融入几乎任何现代居室。

### 淡雅隽永

- 具有卓越对比度的高分辨率 2.8 英寸彩色触摸屏
- 人体工程学设计，适合单手操控
- 采用嵌装式显示屏的前沿设计。

### 方便的个性化功能

- 符合您个人品味和偏好的用户界面
- 单键控制多台设备
- 控制隐藏设备和其它房间的设备

### 音乐、氛围和环境

- 带直观旋转指针的音乐服务器控制
- 预配置的灯光控制 (Lutron RadioRa)
- 从任何 Windows MCE PC 访问数字文件

**PHILIPS**

# 规格

## 图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (英寸) : 2.8 英寸
- 显示屏色彩 : 65,536
- 分辨率 : 320 x 240 像素
- 显示屏类型 : LCD TFT
- 触摸板

## 连接

- 连接器 : 迷你 USB
- 功率 : 100-240 伏, 50/60 赫兹
- 内置无线技术 : 802.11g
- 加密 / 安全 : WEP 128 位, WEP 64 位
- 网络模式 : DHCP, 固定 IP
- USB: USB 2.0

## 便利性

- 自动断电
- 多语言 : 英语、西班牙语、法语、德语、荷兰语
- 时钟日历
- 支架 / 底座
- 指针键
- 接送传感器
- 旋转轮

## 附件

- 交流 / 直流变压器
- CD-ROM
- 底座
- 用户指南印刷品
- USB 线缆

## 系统要求

- 硬盘空间 : 250 MB 可用空间
- PC 操作系统 : Windows XP、Vista
- CD-ROM 驱动器
- 内存 : 256 MB 可用空间
- USB: 可用 USB 端口

## 功率

- 电池容量 : 1700 mAh
- 充电时间 : 长达 3.5 小时
- 电池类型 : 锂聚合物
- 开 / 关切换钮

## 自定义

- 全屏配置
- Alpha-blending
- 宏 : 可达 250 步
- 数据库 : 可配置个人数据库, 基于型号的数据库

## 系统规格

- CPU: Freescale 32 位 RISC
- CPU 速度 : 266 MHz
- 随机存储大小 : 64 MB

## 红外线功能

- 操作间隔 : 36 英尺 (12 米)
- 记忆 IR 代码
- 传输 LED 指示灯 : 5
- 通用 IR 编码数据库
- 数据库中的品牌数 : 超过 3000

## RF (天线) 功能

- 频率 (GHz): 2.4
- 基于 WiFi

## 外箱

- EAN: 69 23410 70183 8
- 总重 : 1 千克
- 外箱 (L x (宽 x 高) : 35.5 x 21.6 x 10 厘米
- 净重 : 0.604 千克
- 用户包装数量 : 1
- 自重 : 0.396 千克

## 包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 21.6 x 35.5 x 10 厘米
- EAN: 69 23410 70183 8
- 总重 : 1 千克
- 净重 : 0.604 千克
- 随附产品数量 : 1
- 包装类型 : 箱体
- 自重 : 0.396 千克
- 放置架子的类型 : 侧放

## 产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 10 x 15.7 x 3.4 厘米
- 重量 : 0.295 千克

# 产品亮点

## 可自定义 UI

可以自行创建用户界面, 以完全融入最终用户的个人品味和偏好。因此, 可以只将使用得最多的设备和按钮显示在触摸屏上。此外, 用户还可以选择图形设计 (使用的背景、图标、按钮、颜色)。

## 嵌入式显示屏

嵌入式显示屏意味着屏幕不再隐藏, 而是平滑过渡到机壳, 触感流畅。

## 音乐服务器控制

用户可以即时控制其音乐服务器 (如 Escent Fireball)。音乐服务器的用户界面内置到了遥控器当中。这使用户无需观看电视即可收听音乐, 而原来这通常需要显示音乐服务器的用户界面。该功能与遥控器上的人体工程学拇指转轮相结合, 简化了选择曲目和播放列表的操作, 并使电视屏幕可以空闲出来用于其它活动。

## 灯光控制

预配置的灯光控制包括用于控制灯光场景、氛围和各个调光器的完整屏幕用户界面。通过对屋内所有灯光的屏幕反馈, 最终用户可以了解到灯光的实际状态。

## MCE PC 功能

通过第三方软件, Pronto 控制板可以集成 Windows MCE PC 功能。这意味着您可以通过控制板从 MCE PC 访问任何数字文件。

## 单键功能

单键控制让您能够通过一个按钮的宏指令执行多个命令。宏将一串预编程的命令集成到一个单一按钮的控制下。因此, 您只需轻按一下按钮就可以执行一系列的功能。

## 扩展控制

提供一系列延伸器 (包括有线和无线版本), 它们可扩大遥控器的传输范围。这使用户能够通过一个遥控器控制藏在橱柜中或放在其它房间的设备。



发行日期 2014-03-13

版本 : 2.0.4

12 NC: 8670 000 63304  
EAN: 69 23410 70183 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com