

필립스
내장형 드라이브

DVD

20 배속 RW 드라이브

SPD6006BD



사용자의 DVD 에 쓰기 및 레이블

필립스가 만든 안전한 보관 매체

필립스 내장형 DVD RW 드라이브를 통해 모든 DVD, 듀얼 레이어 및 CD 형식을 읽고 쓸 수 있을 뿐만 아니라 최고의 라벨을 디스크에 직접 만들 수 있습니다. 또한 광 매체의 공동 발명자의 참여로 빠르고 설치가 간편하며 탁월한 신뢰도를 자랑합니다.

최신 기술을 직접 경험하십시오

- lightScribe 기능 지원 드라이브
- DVD-RAM 형식 지원

탁월한 성능

- 8.5GB 저장 용량의 단면 더블 레이어 디스크
- DVD+R DL 8 배속 쓰기
- 놀라운 20 배속 쓰기 속도

최고의 신뢰성과 견고함

- 높은 속도에서도 탁월한 기록 품질의 동적 교정 기능
- Seamless Link 로 안전하고 믿을 수 있는 재기록

편의 제품

- CD, DVD 버너 및 레이블 프린터 일체형
- 간편한 설치를 위한 플러그앤플레이 기능
- 3 단계 작업으로 간단한 디스크 뒤집기와 레이블 작성

PHILIPS
sense and simplicity*

* 센스 앤 심플리시티

사양

쓰기 속도

- **CD-R:** 48 배속 (7200KB/ 초) CAV 방식
- **DVD+R:** 20 배속 (27000KB/ 초) CAV 방식
- **DVD+R DL:** 8 배속 (10800KB/ 초) Z-CLV 방식
- **DVD-R:** 20 배속 (27000KB/ 초) CAV 방식
- **DVD-R DL:** 8 배속 (10800KB/ 초) Z-CLV 방식
- **DVD-RAM:** 12 배속 (16200KB/sec) PCAV 방식

다시 쓰기 속도

- **CD-RW:** 24 배속 (3600KB/sec) CAV 방식
- **DVD+RW:** 8 배속 (10800KB/ 초) CLV 방식
- **DVD-RW:** 6 배속 (8100KB/ 초) CLV 방식

읽기 속도

- 액세스 시간 : 160ms
- 버퍼 크기 : 2MB
- **CD-R:** 48 배속 (7200KB/ 초) CAV 방식
- **DVD-ROM:** 16 배속 (21600KB/ 초) CAV 방식
- **DVD-RAM:** 5 배속 (6750KB/sec) PCAV 방식

연결성

- 인터페이스 : IDE
- 기타 단자 : IDE 인터페이스 커넥터 , 마스터 / 슬레이브 선택 접퍼

편의 제품

- 편리한 설치 : 플러그 앤 플레이
- 편리한 사용 : 방법 설명서 (단계별)

액세서리

- 포함 액세서리 : 장착 나사 4개 , CD-ROM(소프트웨어 및 매뉴얼 포함) , 빠른 설치 설명서 , 사용 설명서 , LightScribe 디스크

시스템 사양

- 하드 디스크 공간 : 650MB

- **PC OS:** Windows® XP, 2000 SP4
- **프로세서 :** Pentium 4 1.3GHz 이상 CPU
- **RAM 메모리 :** 128MB

소비전력

- 어댑터 유형 : DC 5V/12V
- 전력 소비량 : 25 W

기술 사양

- 습도 : 15 - 80% RH(응축점 이하)
- 작동 온도 범위 : 5 - 50 °C
- 안전 표준 : EN60950, EN60825, UL1950
- EMC 표준 : EN55022, EMS55024, FCC Part 15
- 보관 온도 범위 : -40 - 65 °C

소프트웨어

- **Ahead Nero Suite 6:** EasyWrite Reader 4, InCD 4, Nero Burning Rights 1, Nero Burning Rom 6, Nero media Player 1, Nero Vision express 2

규격

- 제품 중량 : 0.9 kg
- 제품 규격 (WxDxH): 146 x 170 x 42mm

실외용 포장

- 총중량 : 9.72 kg
- 실외용 포장 (L x W x H): 48 x 47 x 22 cm
- 순중량 : 8.82 kg
- 자체 중량 : .9 kg

포장 크기

- 포장 크기 (W x H x D): 22.8 x 20.5 x 9.1 cm
- 총중량 : 1.097 kg
- 순중량 : .882 kg
- 자체 중량 : .215 kg

제품 특징

LightScribe

LightScribe Direct Disc Labelin 기능으로 저저분한 싸인펜과 안 어울리는 스티커는 구시대적 유물이 되었습니다! 이제 특수 코팅된 R/RW CD 또는 DVD를 뒤집어서 드라이브에 넣고 레이블을 '구워' 보세요. 전문가의 손길과 작품을 느낄 수 있는 환상적인 실크 재질 레이블을 직접 만들 수 있습니다. 함께 제공되는 소프트웨어를 사용하면 문구와 직접 만든 그래픽을 섞을 수도 있고 나중에 레이블을 추가할 수도 있습니다. 이제 영화와 음악, 사진, 자료 파일을 깔끔하게 정리해두었다가 쉽게 찾아 보세요.

동적 교정

동적 교정 기능으로 고속 DVD+RW 드라이브의 DVD 기록 품질이 최적화됩니다.

8.5GB 저장 용량

8.5GB의 데이터 또는 4시간 분량의 DVD급 비디오를 단면 더블 레이어 디스크에 저장하십시오.

버너 및 프린터 일체형

LightScribe 기술이 CD 및 DVD 버너에 레이블 인쇄 기능을 더해 줍니다.

플러그 앤 플레이

플러그 앤 플레이 기능으로 새 구성 요소를 설치 또는 추가할 수 있고 복잡한 절차나 기술 분석을 수행하지 않고 작동할 수 있습니다.

Seamless Link

Seamless Link 이 기록 오류로 인한 디스크 손실을 막아 줍니다.

DVD-RAM

DVD RAM 형식이 지원되며, 모든 CD 및 DVD 형식을 지원하는 다기능 레코딩 드라이브입니다.



발행 일자 2009-01-22

버전 : 1.1.2

12 NC: 8670 000 39278
EAN: 87 12581 41548 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com