

飛利浦
DVD 超迷你劇院系統



MCD708

豐富精彩的影音體驗

兼具出眾時尚外觀和優異品質的音響系統。加上 DVD 播放功能，讓您充分感受完美的音效饗宴

豐富您的電影體驗

- 播放 DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD (RW) 以及相片光碟
- 12 位元 /108MHz 視訊處理技術，呈現清晰、自然的影像
- 循序掃描色差視訊，達到最佳的影像品質
- 杜比數位讓您享受極致的觀影體驗

豐富您的音效體驗

- Class 'D' 數位擴大機提供高品質音效
- 鈦絲帶高音單體的高傳真音質
- 玫瑰木材質的喇叭音箱帶來完美的音質
- 鍍金喇叭接頭，提供細膩的訊號傳輸效果
- 高低音音量強化
- 2x50 瓦 RMS 及 2x100 瓦音樂功率

與您的室內裝飾渾然一體

- 高階組件設計，配有機座
- 鋁鑄外殼

PHILIPS
sense and simplicity

焦點

12 位元 /108MHz 視訊數位類比轉換器

12 位元視訊數位類比轉換器 (DAC) 具備優異技術，可以保留真實影像的每個細節。它會顯示細微的陰影和更平滑的色彩漸層，呈現更有動感、更自然的影像。在使用大螢幕和投影機時，效果明顯勝於一般常見的 10 位元視訊數位類比轉換器。

循序掃描

循序掃描讓影像的垂直解析度加倍，呈現更銳利的影像。循序掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料，然後再傳送偶數行資料，而是同時將兩個部份呈現在螢幕上。完整的影像瞬間完成，達到最大的解析度。以這樣的速度，人眼將會看到更銳利的畫面，不會再看到螢幕上一行行的線條。

Class 'D' 擴大機

Class 'D' 數位擴大機接收類比訊號，將其轉換為數位訊號，然後以數位方式加以放大。此訊號再進入解調濾波器，得到最後輸出。經放大後的數位輸出含有數位音訊所有優點，包括音質的改善。此外，與傳統 AB 擴大機相比，Class 'D' 數位擴大機的效率超過 90% 以上。因此，可以在很小的地方放置此功能強大的擴大機。

超迷你系統的絲帶高音單體

鉸絲帶高音單體是一種單極單體，從前方產生清脆生動的音效，常用於高級音效系統，可重生高傳真音質。傳統錐形或球頂形單體應用了指向性線圈移動原則，單極鉸絲帶高音單體則有達 180 度廣角振幅射出高頻音。如此高頻音域更寬廣，也擴展最佳聆聽區域，即便是迷你型音響系統也能有寬廣、清晰、自然的音效。

玫瑰木材質喇叭音箱

喇叭音箱是由天然玫瑰木打造，玫瑰木堅硬緊密的特質相當適合抑制人聲共振，因此可呈現出完美的音質效果。部分程序為手工製造，為成品提供超優異質感保證。

鍍金喇叭接頭

鍍金喇叭接頭與傳統接頭相比，可以提供更良好的音訊訊號傳輸效果。並可降低擴大機傳送訊號至喇叭音箱時的電子訊號損失，讓音效表現近乎真實。

高階組件設計

這套組合式 DVD 迷你音響的機座，具有 4 個三角形的機座腳，可避免振動、過熱以及擴大機和 DVD 載入裝置產生的電磁干擾，造成音頻失真，讓您享受圓潤優異的原音重現效果。



規格

音效

- 輸出功率: 2x50 瓦 RMS / 1800 瓦 PMPO
- 加強音效: Class "D" 數位擴大機, 數位音質控制 4 種模式, 超重低音加強系統, 音量
- 音效系統: Dolby 數位

喇叭

- 主喇叭: 2 聲道, 低音反射式喇叭系統, 5 吋低音喇叭, 絲帶高音單體, 玫瑰木材質音箱, 鍍金喇叭接頭, 可拆式喇叭護網

影片播放

- 播放媒體: DivX, DVD+RW, DVD-Video, 相片光碟, VCD/SVCD
- 光碟播放模式: A-B 段重複播放, 視角選擇, PBC, 慢動作, 縮放, 父母監控鎖定, 動態範圍壓縮
- DVD 地區: 3
- 視訊增強: 循序掃描

播放音效

- 播放媒體: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- 光碟播放模式: 可設定 20 首曲目, 重複播放 / 單首播放 / 全部播放 / 自訂曲目播放, 隨機播放
- 裝載器類型: 自動化, 唱盤

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段: FM 立體聲, MW

- 自動數位選台: 是
- 記憶選台: 40

連線

- 視訊輸出 - 類比: 色差影像 Y Pb Pr (cinch), 複合 CVBS (黃色 cinch), S 端子 (Hosiden)
- AUX 輸入: 2x(左 / 右) / RCA
- 其他連接: 主動超重低音前置輸出 (Pre-out), 數位音訊同軸輸出, 數位光纖輸出, FM 天線, 音效輸出接頭, MW 天線

便利

- 鬧鐘: CD 鬧鐘, 睡眠定時
- 時鐘: 主螢幕顯示
- OSD 語言: 英文, 繁體中文
- 顯示類型: VFD 顯示
- 指示功能: DIM 模式

週邊配件

- 附配件: 複合視訊線 (Y), 控制纜線, FM/MW 天線
- 遙控器: 49 鍵, 使用 2 枚三號 (AAA) 電池

尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深): 240 x 160 x 230 mm
- 主喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 160 x 275 x 225 mm
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 525 x 330 x 375 mm
- 產品含包裝重量: 14.6 kg



發行日期 2010-12-08

版本: 6.0.9

12 NC: 9073 100 13113
EAN: 87 10895 93747 4

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 避免長時間使用耳機超過 85 分貝, 否則可能會損害您的聽力。