

Philips
Micro-Hi Fi-system

MCM169



Lyssna på musik med fantastiskt ljud

med CD-ripping

Lyssna på musik med Philips mikro-HiFi-system MCM169, med rippningsfunktion för all musik – från CD-skivor direkt till en USB-enhet. Dessutom garanterar Dynamic Bass Boost ett fantastiskt ljud.

Obegränsad lyssnarupplevelse

- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- Rippa dina CD-skivor till MP3-format
- Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter

Berika din ljudupplevelse

- 2x5 W RMS/2x10 W musikeffekt/400 W PMPO
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstillsällningar
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

PHILIPS
sense and simplicity

Funktioner

Digital ljudkontroll

Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom

att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks

och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Rippa dina CD-skivor till MP3-format

Anslut din USB-enhet till USB-porten på Philips-ljudsystemet och börja rippa din favoritmusik från CD-skivor till din USB-enhet eller MP3-spelare genom att trycka en enda gång, utan att du behöver någon dator. Du kan du skapa egna MP3-filer med hjälp av MP3-direktinspelning.



Specifikationer

Ljud

- Uteffekt: 2 x 5 W RMS
- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost), Digital ljudkontroll 4 lägen

Högtalare

- Huvudhögtalare: 3 tums woofer

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD, USB-flashminne
- Skivuppspelningslägen: Programmerbar för 20 spår, Repetera/en/alla/program, Blandad uppspelning, Nästa/Föregående spårsökning
- Typ av laddare: Toppmatad
- USB Direct-lägen: Radera, Snabbspolning bakåt/framåt, Spela upp/paus, Föregående/nästa, Repetering, Shuffle, Stopp

Ljudinspelning

- Inspelningsmedia: USB-enhet
- USB-inspelningskällor: CD

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo, AM
- Automatisk digital kanalsökning
- Kanalförinställningar: 20
- Mottagarförbättringar: Autospara

Anslutningar

- Hörlur: 3,5 mm
- Ljudanslutningar: 3,5 mm Line in

Bekvämlighet

- Larm: Insomningsfunktion, CD-larm, Radiolarm/radioväckning
- Klocka: På huvudskärmen
- Skärmtyp: LCD
- Färg på bakgrundsbelysning: Blå

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: FM/AM-antenn, Garantibroschyr, Snabbguide
- Fjärrkontroll: Fjärrkontroll med 36 knappar
- Bruksanvisning: Engelska

Mått

- Utrustningens mått (B x H x D):
147 x 231 x 216 mm
- Huvudhögtalarens mått (B x H x D):
134 x 233 x 153 mm
- Förpackningens mått (B x H x D):
370 x 270 x 326 mm
- Vikt inkl. förpackning: 4,75 kg

Effekt

- Strömförsörjning: 220–240 V



Publiceringsdatum
2012-12-07

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 42977
EAN: 87 12581 44874 5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Musik med Digital Right Management kan inte användas.