

필립스
DVD 마이크로 시어터



MCD700



풍부한 영상 및 탁월한 음향

잘 마무리된 중앙 기기는 어떤 인테리어에도 멋스러움을 더해줍니다. 원목 재질의 스피커가 제공하는 뛰어난 음질 및 DVD 재생으로 오디오 및 비디오를 하나의 마이크로 시스템으로 즐기실 수 있습니다.

한 차원 높은 수준의 영화 감상

- DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) 및 Picture CD 재생
- 선명하고 자연스러운 이미지를 위한 12 비트 /108MHz 비디오 프로세싱
- 최적화된 화질을 위한 프로그레시브 스캔 컴포넌트 비디오
- Dolby Digital 로 최고의 영화를 감상하세요

풍부한 음향

- 음악 스타일 설정을 최적화하는 디지털 사운드 컨트롤 (DSC)
- 보다 깊고 풍부한 중저음을 위한 Dynamic Bass Boost
- 저음과 고음을 강조하는 라우드니스 기능
- 2x25W RMS/1000W PMPO

인테리어에 어울리는 디자인

- 스탠드가 포함된 하이엔드 컴포넌트 디자인
- 품격 높은 원목 마감 스피커
- 편리한 사용을 위한 고급 리모콘

PHILIPS
sense and simplicity*

* 센스 앤 심플리시티

사양

사운드

- 출력 전력 : 2x25W RMS, 1000W PMPO
- 음향 향상 기능 : 라우드니스, 4 가지 디지털 사운드 컨트롤 (DSC) 모드, Dynamic Bass Boost, 리버브 모드
- 음향 시스템 : Dolby Digital

확성기

- 기본 스피커 : 2웨이, 4" 우퍼, Bass Reflex 스피커 시스템, 분리 가능한 스피커 그릴

비디오 재생

- 재생 매체 : DVD+RW, DVD-Video, Video CD/ SVCD, Picture CD
- 비디오 향상 기능 : 프로그레시브 스캔
- 디스크 재생 모드 : 보호자 감시 기능, 시야각, 줌, 느린 재생, 동적 범위 압축, PBC, A-B 반복
- DVD 지역 : 3

오디오 재생

- 재생 매체 : WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- 디스크 재생 모드 : 20 트랙 프로그래밍 기능, 한 곡 / 앨범 / 전체 / 프로그램 반복 기능, 연속 재생
- 로더 유형 : 동력, 상부

튜너 / 수신 / 전송

- 자동 디지털 튜닝
- 방송 프리셋 : 40
- 튜너 밴드 : FM 스테레오, mW

연결성

- 비디오 출력 - 아날로그 : 컴포짓 Y Pb Pr(RCA 잭), 컴포짓 CVBS(노란색 RCA 잭), S-Video(Hosiden 패널상)
- 기타 단자 : 액티브 서브우퍼 사전 출력, 디지털 오디오 동축 출력, 디지털 광학 출력, FM 안테나, MW 안테나
- Aux 입력 : 2x(L/R)/ RCA
- 헤드폰 : 3.5mm

편의 제품

- 알람 : CD 알람, 취침 타이머
- 시계 : 기본 디스플레이
- 디스플레이 유형 : 백색 FTD
- OSD 언어 : 영어, 한국어

액세서리

- 포함 액세서리 : 제어 케이블, 컴포짓 비디오 케이블 (Y), FM/MW 안테나
- 리모콘 : 49 키 (AAA 배터리 2 개 포함)
- 요약 설명서 : 영어, 한국어
- 사용 설명서 : 영어, 한국어

규격

- 세트 크기 (W x H x D): 208 x 156 x 268 mm
- 메인 스피커 크기 (W x H x D): 145 x 230 x 210 mm
- 포장 크기 (W x H x D): 475 x 275 x 335 mm
- 무게 (포장 포함) : 11 kg

제품 특징

12 비트 /108MHz 비디오 DAC

12 비트 비디오 DAC 는 원본 화질의 매우 세세한 부분까지 완벽하게 재현하는 뛰어난 디지털 - 아날로그 변환기입니다. 작은 그림자, 연속적인 색상의 완만한 변화까지도 표현하여 화질이 매우 생생하고 자연스럽게 나타납니다. 대형 화면과 프로젝터에서 일반적인 10 비트 DAC 와의 차이점을 더욱 뚜렷하게 확인할 수 있습니다.

프로그레시브 스캔

프로그레시브 스캔은 이미지의 수직 해상도를 두 배로 높여 뚜렷하게 선명한 화질을 연출합니다. 홀수 라인 필드를 먼저 화면으로 보낸 다음 짝수 라인을 전송하는 대신 두 필드를 모두 한 번에 기록하므로 전체 이미지가 최대 해상도로 동시에 생성됩니다. 이러한 속도로 인해 육안으로는 라인 구조가 없는 보다 선명한 화질을 감지하게 됩니다.

저음과 고음을 위한 라우드니스 기능

사운드 대역 중에서 고주파와 저주파는 사람의 귀에 잘 들리지 않는데, 특히 저음부가 그렇습니다. 라우드니스 기능을 작동하면 저음과 고음이 증폭되어 더 균형 잡힌 풍부한 사운드를 청취할 수 있습니다.

하이엔드 컴포넌트 디자인

컴포넌트형으로 디자인된 DVD 마이크로 시스템은 4 개의 삼각 지지대가 있는 스탠드가 기본으로 제공됩니다. 증폭기와 DVD 로더에서 생성된 진동, 과열 및 전자기 간섭으로 인한 오디오 주파수 왜곡을 방지하여, 부드럽고 탁월한 사운드 재생을 돕습니다.

고급 리모콘

얇고 인체공학적으로 디자인된 리모콘은 크기와 무게가 잘 균형 잡혀 있습니다. 리모콘의 바닥면은 부드러운 고무 페인트로 처리되어 있어 쥐기 쉽고 편안합니다.



발행 일자 2009-02-12

버전 : 1.1.6

12 NC: 8670 000 24994
EAN: 87 10895 99915 1© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com