

Philips
Mikro zenei rendszer

150 W
Bluetooth®

BTM3360



Gazdag és erőteljes hangzás

Hallgassa otthonában is a hordozható lejátszón lévő zeneszámokat. A Philips mikro rendszerhez USB Direct és audiobemenet is tartozik. A vezeték nélküli Bluetooth hangátvitellel gondtalanul élvezheti a zenét.

Élvezze a több forrásból érkező zenét

- Zenestreaming Bluetooth-kapcsolaton keresztül, többszörös párosítással
- USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához
- MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás
- Audiobemenet hordozható zenelejátszóhoz

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- 150 W RMS maximális kimeneti teljesítmény
- Bass Reflex hangszugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
- Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

Egyszerű használat

- Motoros CD betöltő a kényelmes hozzáférésért
- Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért
- Azonnali zenecsere 2 Bluetooth-os készülék között

PHILIPS

Fénypontok

Többeszközös párosítás

A vezeték nélküli Bluetooth® hangátvitel egyre általánosabbá válik a hangrendszerek világában, azonban a legtöbb Bluetooth®-kompatibilis rendszer egyszerre csak egy eszköz csatlakozását teszi lehetővé. A többeszközös párosítás révén akár két eszköz is összekapcsolható, és azonnal váltani lehet közöttük.

Digitális hangzásszabályzás



A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy a gyárilag előre beállított Balance, Clear, Powerful, Warm vagy Bright beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei stílusok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszín-szabályozási eljárás segítségével automatikusan beállítják a kiegyenlített hangzást, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályzás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a hangegyensúlyt, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

USB Direct az MP3 zenéhez



A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és

szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón keresztül.

Audiobemenet



Az audiobemeneti (Audio-in) csatlakoztatás lehetővé teszi a hordozható médialejátszók audiobemeneti tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zenészeit, az audiobemenet különösen kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy elegendő a hordozható MP3 lejátszót a hangrendszerhez csatlakoztatni.

Bass Reflex hangsugárzó rendszer



A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

Műszaki adatok

Hang

- Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás
- Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 150 W

Hangszórók

- Hangszóró-típusok: dóm magashangszóró
- Fő hangsugárzó: 2-utas, 4"-es mélyhangszóró, Bass Reflex hangsugárzó rendszer

Audialejátszás

- Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash meghajtó
- USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás, programozott lejátszás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM monó, FM sztereó
- Programhelyek: 20
- Antenna: FM antenna, FM antenna
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, automatikus pásztázás

Csatlakoztathatóság

- USB-vel: USB-gazdaport
- Audiobemenet (3,5 mm-es)
- Bluetooth profilok: A2DP

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, USB-s ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Kijelző típusa: LED-kijelző
- Betöltő típusa: tálcá

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: FM antenna, Felhasználói kézikönyv
- Távvezérlő: 21-gombos távvezérlő, elemmel

Méretetek

- Főegység szélessége: 249 mm
- Főegység magassága: 128 mm
- Főegység mélysége: 275 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 140 x 215 mm
- Fő hangsugárzó magassága: 306 mm
- Csomag szélessége: 490 mm
- Csomag magassága: 313 mm
- Csomag mélysége: 356 mm
- Bruttó tömeg: 8,6 kg
- Nettó tömeg: 7,4 kg

Energiaellátás

- Tápellátás: 100–240 V AC, 50/60 Hz



Kiadás dátuma
2022-04-29

Verzió: 3.0.4

12 NC: 8670 001 22587
EAN: 04 89518 56059 68

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com