

Philips  
Minisistema Hi-Fi

MP3

FWM15



## Reproducción de MP3-CD

Viví tu música con este minisistema FWM15 Hi-Fi con MP3, que te ofrece un sonido increíble y la libertad de disfrutar de 30 horas de la música de tus MP3-CD preferidos. Disfrutá al máximo de este sistema fácil de usar.

### Enriquecé tu experiencia de sonido

- 2x10W RMS / 600W PMPO
- Sistema de parlantes Bass Reflex con amplitud de banda

### Ajuste de sonido personalizado

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Control digital de sonido que optimiza todos los estilos de música

### Disfrutá de tu música preferida en todo momento

- 30 horas de música en MP3-CD
- Doble cassette
- Bandeja para 3 discos. Reproduce música WMA-/MP3-CD

# PHILIPS

# Destacados

## Parlantes Bass Reflex c/ amplif. banda



Los parlantes Bass Reflex te ofrecen una experiencia increíble con graves profundos. La diferencia con los sistemas convencionales es que se ha agregado un refuerzo de graves alineado acústicamente con el woofer, para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. Como resultado se obtienen graves profundos y controlados y baja distorsión. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía los sonidos generales de baja frecuencia y crea tonos graves realmente profundos.

## 2x10W RMS / 600W PMPO

2x10W RMS / 600W PMPO

## Bandeja para 3 discos



Con la bandeja para 3 discos podés reproducir cualquiera de los CDs que están dentro del equipo y disfrutar de una gran variedad de

canciones sin tener que cambiar los CDs ni perder tiempo.

## 30 horas de música en MP3-CD



MP3 significa «MPEG 1 Audio nivel 3». Es una tecnología de compresión revolucionaria que reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, porque agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

## Doble cassettera

Doble cassettera

## Control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop

y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de equalización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que querés escuchar.

## Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.



# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida: 2x10W RMS / 600W PMPO
- Mejora del sonido: Control de sonido digital de 4 modos, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos

## Parlantes

- Altavoz principal: Woofer de 4 pulg., Sistema de bocinas Bass Reflex, Línea completa

## Conectividad

- Otras conexiones: Antena FM, Antena OM
- Auriculares: 3,5 mm

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Almacenamiento automático, Easy Set (Plug & Play)
- Bandas del sintonizador: FM estéreo, MW
- Presintonías: 40

## Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Temporizador
- Tipo de pantalla: FTD
- Reloj: En pantalla principal
- Indicaciones: Modo DIM

## Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de

- CA, Antena FM/OM, Manual del usuario
- Control remoto: 21 teclas

## Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 417 mm
- Ancho del aparato: 265 mm
- Peso con embalaje incluido: 13 kg
- Altura del embalaje: 414 mm
- Altura del aparato: 310 mm
- Ancho del embalaje: 615 mm
- Profundidad del aparato: 330 mm
- Profundidad del parlante principal: 175 mm
- Ancho del parlante principal: 200 mm
- Altura del altavoz principal: 310 mm

## Reproducción de audio

- Tecnología de la casetera: Mecánica
- Modos de reproducción del disco: Programación para 40 pistas, Repetir una / disco / programa, Reproducción aleatoria
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de reproducción de cassette: Reproducción continua
- Número de caseteras: 2
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja para 3 CDs
- Cantidad de discos: 3

## Grabación de audio

- Optimización de la grabación de cintas: nivel de grabación automático, grabación sincronizada de CD



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 2.0.4

EAN: 87 10895 90014 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)