



Philips Perfect replacement  
Evrensel uzaktan kumanda

4'ü 1 arada

SRP3004



## Hızlı ve Kolay Kurulum

Yenilikçi SimpleSetup özelliğine sahip Philips evrensel uzaktan kumanda ile hızlı ve kolay kurulumun keyfini çıkarın. XL tuşları ve koruyucu kaplamasıyla bu uzaktan kumanda, eski, kayıp ya da bozuk kumandalarınızın yerine kolayca kullanabileceğiniz ideal araçtır!

### Eski uzaktan kumandanızın yerini almak için ideal

- TV, DVD oynatıcı/kaydedici, STB ve VCR için 4'ü 1 arada
- Philips donanımlarla kullanmaya hazırdır

### Kullanım kolaylığı

- SimpleSetup, Philips tarafından sunulan yepyeni bir özellik
- Koruyucu çerçeve, konforlu ve sağlam bir tutuş sağlar.
- Büyük tuşlar kullanım ve okunabilirliği artırır

### Cihazlarınızla tam uyumluluk

- 800'den fazla cihazla kullanılabilir

### Müşteri desteği

- 2 yıllık sınırlı garanti
- Özel web sitesi aracılığıyla URC destek servisi



asimpleswitch.com

# PHILIPS

# Teknik Özellikler

## Kullanılabilirlik

- DVD fonksiyonları: Ses ayarları, Rakam tuşları, Disk menü kontrolü, Altyazı seçimi, Sistem menü kontrolü, Aktarma tuşları
- Dil desteği: EN/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/NO/FI/PT/TR
- Tuş sayısı: 31
- Philips için önceden programlanmıştır
- Yasal onaylar: CE İşareti
- SAT/CBL fonksiyonları: Kanal yukarı/aşağı, Rakam tuşları, Kılavuz, bilgi, Menü kontrolü, Metin fonksiyonları, Ses seviyesi yukarı/aşağı, susturma
- Darbeye dayanıklı
- Sıçramaya dayanıklı
- Desteklenen cihazlar: DVD, SAT, TV, VCR
- TV fonksiyonları: AV seçimi, harici, Renk/Parlaklık kontrolü, Rakam tuşları, Hızlı metin tuşları, Menü kontrolü, Güç/bekleme, Program yukarı/aşağı, Teletext tuşları, Ses seviyesi yukarı/aşağı, susturma
- VCR fonksiyonları: Menü kontrolü, Showview, VCR plus, Aktarma tuşları (6)

## Kızılötesi Özellikleri

- Taşıyıcı frekans aralığı: 24 - 55 kHz
- Veritabanındaki marka sayısı: 800'ün üzerinde
- Çalışma mesafesi: 33 ft (10 m)
- Aktarım açısı: 45 derece

- Aktarım LED'leri: 1
- Evrensel IR kodu veritabanı

## Güç

- Pil Tipi: AAA

## Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 14,5 x 27,5 x 3,4 cm
- Net ağırlık: 0,116 kg
- Brüt ağırlık: 0,245 kg
- Dara ağırlığı: 0,129 kg
- EAN: 87 12581 48925 0
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Plastik paket

## Kurulum

- Kurulum Yöntemi: SimpleSetup

## Dış Karton

- Dış karton (L x G x Y): 30 x 15 x 17 cm
- Net ağırlık: 0,696 kg
- Brüt ağırlık: 1,678 kg
- Dara ağırlığı: 0,982 kg
- GTIN: 1 87 12581 48925 7
- Ambalaj sayısı: 6



# Özellikler

## 4'ü 1 arada uzaktan kumanda

Bir sehpa dolusu uzaktan kumanda yerine, markası veya modeli ne olursa olsun TV, DVD kaydedici/ oynatıcı, uydu alıcı, dijital karasal alıcı veya kablolu set üstü kutu (STB) ve VCR için dayanıklı tek bir uzaktan kumanda kullanın.

## SimpleSetup

Yalnızca 3 kolay adımla tamamlanan yenilikçi Kolay Kurulum özelliği ile evrensel uzaktan kumandanızı hızlı ve kolay bir şekilde kurun: 1. Cihazınızın marka koduna bakın ve uzaktan kumandaya girin 2. Cihaz kapanana kadar açma/kapatma düğmesine basın 3. Tüm tuşların çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Hazır!

## Büyük tuş

Büyük tuşlar, kumanda tuşunun üzerindeki yazının daha iyi okunmasını sağlar. Ayrıca, standart kumanda tuşundan 2 mm daha büyük boyutuyla, tuşa basmak daha kolay hale gelir.

## 2 yıllık sınırlı garanti

Bu ürün için 2 yıllık sınırlı garanti verilmektedir.

## Çevrimiçi URC destek servisi

Tüm markalar için tüm kodların Philips URC web sitesi tarafından sağlandığı, uzaktan kumandanız için özel destek servisi.



Yayın tarihi 2015-05-27

Sürüm: 1.0.8

12 NC: 8670 000 53796  
EAN: 87 12581 48925 0

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)