

Philips
5.1 家庭影院

1100W RMS 功率
無線後置喇叭

HTS3578W



壯闊的環迴音效，深沉強勁的低音

這款全數字系統為您帶來震撼的環迴音效體驗，具有強勁的無線後置喇叭，從而消除零亂電線的煩擾。可以播放任何類型的光碟、便攜式媒體播放機及 USB 棒上的內容。

裝配容易

- 無線後置喇叭，告別雜亂纜線
- EasyLink 透過單一遙控器控制所有 EasyLink 產品

帶來栩栩如生的影音效果

- DoubleBASS 可實現更廣闊而深沉的重低音體驗
- 「清晰的語音」讓電影對白和音樂更清晰
- FullSound™ 讓生活處處充滿 MP3 音樂
- HDMI 1080p 加強技術帶來高清享受，讓畫面更銳利清晰
- 使用卡拉 OK 計分功能，在家就能進行有趣、刺激的歌唱比賽

連接並享受多種影音來源

- 高速 USB 2.0 連線播放來自 USB 快閃磁碟機影片 / 音樂

可播放各種電影和音樂

- 經 DivX Ultra 認證，可帶來更出色的 DivX 影片播放效果
- 可播放 WMV、DivX、WMA、MP3 與 JPEG 數碼相片
- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW、DVD+R DL

PHILIPS

產品特點

無線後置喇叭

無線後置喇叭讓你自由設置喇叭位置。利用了無干擾技術的無線喇叭，可帶來全方位環迴音效，讓你告別雜亂纜線。

DoubleBASS

DoubleBASS 可讓您聽到來自精緻小巧的重低音喇叭發出的最低沉低音。透過捕獲低頻率，並在重低音喇叭可收聽到的範圍內重新建立，從而為音質提供更多的爆音和彩色花紋效果，確保讓您享受到完整、無與匹敵的收聽體驗。

FullSound™

Philips 創新 FullSound 技術真實還原壓縮 MP3 音樂的聲音細節，大幅豐富並增強音樂色彩，令您沉浸於 CD 音樂中，毫無失真。FullSound 採用音訊後期處理演算法，結合了 Philips 在音樂重現方面的專業工藝與新一代數碼訊號處理器 (DSP) 的威力。從而實現更完美的低音、更廣的深度和衝擊力，增強語音和樂器清晰度以及豐富的細節。重現壓縮 MP3 音樂帶來的逼真音效，獲得心靈共鳴並做到感隨心動。

HDMI 1080p

HDMI 1080p 加強技術可提供水晶般清淨影像。以真正高清晰解像度享受標準解像度中的電影 - 可以使畫面更細膩、更逼真。逐

行掃描 (以「1080p」中的「p」表示)，消除電視畫面上普遍存在的線路結構，再次確保清晰銳利的影像。要實現此功能，可直接數碼連接 HDMI 以傳送未經壓縮的數碼 HD 影像和數碼多聲道音效，不必轉換成類比訊號 - 可為你呈現出完美的畫質與音質而不受雜訊干擾。

高速 USB 2.0 連線

通用序列匯流排，或簡稱 USB，是一種用來方便連結電腦、週邊設備和消費性電子設備的標準協定。高速 USB 裝置資料傳輸速率最高可達 480 Mbps - 比原本 USB 裝置的 12 Mbps 還要高。使用高速 USB 2.0 連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片便可以播放。

EasyLink

EasyLink 讓您可以透過一個遙控來控制多台裝置。EasyLink 使用 HDMI CEC 業界標準協定，透過 HDMI 線來控制各種裝置。只需按一個按鍵，便可以同時操作所有支援 HDMI CEC 的已連接裝置。這樣，您便可以非常方便地使用各種功能，如待機和播放。

卡拉 OK 計分功能

使用卡拉 OK 計分功能為您的卡拉 OK 演唱增添更多樂趣。允許對您的表現進行評

分以進一步提高，或者進行友誼歌唱比賽。卡拉 OK 計分功能自動評定您的唱歌水準，並以一幅有趣的畫面顯示得分。其樂無窮。

經 DivX Ultra 認證

有了 DivX 支援，您在客廳中亦可舒適地享受各種 DivX 編碼影片。DivX 媒體格式以 MPEG4 影片壓縮技術為基礎，可讓您將電影、宣傳片和音樂錄影帶等容量較大的檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可錄製光碟等媒體上。DivX Ultra 將 DivX 播放與整合字幕、多種音訊語言、多重曲目及功能表之類的強勁功能結合成一個方便的檔案格式。

全部都能播放

播放幾乎任何媒體格式的音樂，無論是 WMA、DivX、MP3 或 JPEG。體驗強大播放功能無與倫比的便利性以及在舒適的客廳中透過電視或家庭影院系統分享媒體文檔的奢華性。

全部都能播放

播放幾乎任何光碟，無論 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R、DVD-R、DVD-RW 或 DVD+R DL。體驗無與倫比的靈活性和在一個裝置上播放所有光碟的便利性。



規格

影像 / 顯示

- 數碼 / 類比轉換器 : 12-bit , 108 MHz
- 影像增強功能 : 高清 (720p、1080i、1080p), 逐行掃描

音效

- 輸出功率 (RMS): 前端 2x170W , 環繞 2x125W , 中置 / 重低音喇叭 2x260W
- 總功率 (RMS): 1100 瓦
- 數碼 / 類比轉換器 : 24 bit, 192 kHz
- 頻率響應 : 40-20000 Hz
- 訊噪比 : > 60 dB
- 音效系統 : DTS, 杜比數碼解碼器, 杜比邏輯定向 II, 立體聲
- 音效增強 : Class D 數碼放大器, 夜間模式
- 均衡器設定 : 搖滾樂, 動作, 古典, 音樂會, 劇情, 沙發音樂, 遊戲, 體育

影像播放

- 壓縮格式 : DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV
- 播放媒體 : DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 影像 CD/SVCD
- 視訊光碟播放系統 : NTSC, PAL

播放聲音

- 壓縮格式 : MP3, WMA
- 播放媒體 : CD
- MP3 位元速率 : 32-256 kbps 與 VBR

靜態畫面播放

- 影像壓縮格式 : JPEG
- 播放媒體 : DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB 快閃磁碟
- 影像增強功能 : 旋轉, 縮放, 播放音樂時進行幻燈片展示

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段 : FM

連接

- 前方 / 側面連接 : 3.5 毫米咪高風輸入插座, 高速 USB, MP3 輸入
- 後方連接 : HDMI 輸出, 色差視訊輸出, 複合影像 (CVBS) 輸出, 輔助輸入, 兼容無線連接的連

接器, FM 天線, 容易安裝的喇叭連接器, 數碼同軸輸入, 數碼光學輸入

電源

- 電源供應 : 120/230VAC, 50/60Hz
- 備用模式耗電量 : < 1 W
- 功率 : 200 瓦

喇叭

- 衛星喇叭 : 4 層立柱, 無線後置喇叭
- 衛星喇叭驅動器 : 3 吋全音域低音喇叭
- 衛星喇叭阻抗 : 4 歐姆
- 衛星喇叭頻率範圍 : 150-20000 Hz
- 中置喇叭 : 磁場屏蔽, 3 向
- 中置喇叭驅動器 : 1 x 2 吋高音喇叭, 2 x 2.5 吋低音喇叭
- 中心頻率範圍 : 150-20000 Hz
- 中置喇叭阻抗 : 3 歐姆
- 重低音喇叭驅動器 : 8 吋高效低音喇叭
- 重低音喇叭頻率範圍 : 40-150 Hz
- 重低音喇叭阻抗 : 3 歐姆
- 重低音喇叭類型 : 被動式

配件

- 附配件 : 無線接收器, 遙控器, 2 枚 AAA 電池, CVBS 視訊線, FM 天線, 電源線, 快速入門指南, 用戶手冊, 全球保用證

尺寸

- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深) : 435 x 57 x 375 毫米
- 調整重量 : 3.69 千克
- 接收器尺寸 (闊 x 高 x 深) : 126 x 131.5 x 126 毫米
- 環迴喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深) : 262 x 1199 x 264 毫米
- 環迴喇叭重量 : 3.55 千克
- 中央喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深) : 440 x 105 x 75 毫米
- 中置喇叭重量 : 1.43 千克
- 超重低音喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深) : 245 x 352 x 360 毫米
- 重低音喇叭重量 : 5.76 千克
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深) : 1030 x 595 x 411 毫米
- 重量 (含包裝) : 32.4 千克



出版日期 2017-04-04

版本 : 4.2.8

12 NC: 8670 000 48809
EAN: 87 12581 45961 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com