



Philips
Mikro zenei rendszer

CD, MP3-CD, USB, FM
max. 20 W



MCM1150



Gazdag és erőteljes hangzás

A hangzás bővületében

Hallgassa kedvenceit hordozható lejátszóról az USB Direct vagy az Audio in bemeneten keresztül. A Philips Mikro hangrendszer MP3-CD és CD-R/RW lemezeket is lejátszik. Az erőteljes és átütő basszust a Bass Reflex hangszugárzók biztosítják.

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- Bass Reflex hangszugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- 20 W RMS maximális kimeneti teljesítmény

Élvezze a több forrásból érkező zenét

- MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás
- USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához
- Audio-in bemenet hordozható zenelejátszóhoz

Egyszerű használat

- Motoros CD betöltő a kényelmes hozzáférésért
- Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

PHILIPS

Fénypontok

Bass Reflex hangsugárzó rendszer



A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangsugárzódobozban. Abban tér el a hagyományos hangsugárzódoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

Audio-in bemenet



Az audio-in bemeneti csatlakoztatás lehetővé teszi a hordozható médialejátszók audiobemeneti tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zenéit, az audiobemenet különösen kényelmessé teszi mindezt azért, hogy

mindehhez elég a hordozható MP3 lejátszót a hangrendszerhez csatlakoztatni.

Digitális hangzásszabályzás



A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Balance, Clear, Powerful, Warm és Bright beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei stílusok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínkiemelési eljárás segítségével automatikusan módosítják a hangegyensúlyt, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályzás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a hangegyensúlyt, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

USB Direct az MP3 zenéhez



A fájlvitel teljes körű támogatásának köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón keresztül.

Műszaki adatok

Hang

- Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás
- Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W

Hangszórók

- Hangszórók: 3,5"-es mélyhangszóró
- Hangszórótípusok: bass reflex hangszórórendszer

Audialejátszás

- Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/ visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash meghajtó
- USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/ visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM monó, FM sztereó
- Programozott állomások: 20
- Antenna: FM antenna (75 ohm)
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, automatikus pásztázás, Könnyű beállítás (Plug & Play)

Csatlakoztathatóság

- USB-vel: USB-gazdaport
- Audiobemenet (3,5 mm)

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, USB-s ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Kijelző típusa: LED-kijelző
- Betöltő típusa: tálcá

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati kábel, FM antenna, Felhasználói kézikönyv
- Távvezérlő: 21 gombos távvezérlő

Méretek

- Főegység szélessége: 180 mm
- Főegység magassága: 119 mm
- Főegység mélysége: 220,4 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 127 x 160 mm
- Fő hangszóró magassága: 170 mm
- Csomag szélessége: 659 mm
- Csomag magassága: 234 mm
- Csomag mélysége: 180 mm
- Bruttó tömeg: 4,6 kg
- Nettó tömeg: 3,94 kg

Tápellátás

- Tápegység: 110-240 V, 50/60 Hz



Kiadás dátuma
2014-07-11

Verzió: 4.0.6

12 NC: 8670 000 96333
EAN: 08 71258 16626 84

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com