



Philips  
Microchaîne DVD

- Lecture DivX
- USB Direct
- Design compact

MCD297

## Vivez une expérience cinématographique intense

avec la lecture via USB direct

Vous aimez la technologie dernier cri ? Alors, optez pour cette microchaîne hi-fi 2 en 1 prenant en charge la lecture de DVD, CD-MP3 et CD-WMA. Détendez-vous et profitez de votre musique et de vos films préférés. Le Home Cinéma ne sera plus jamais pareil !

### Intensifiez votre expérience cinématographique

- Lecture de DVD, DivX®, (S)VCD, CD-MP3, CD-WMA, CD(RW) et Picture CD
- Au cœur de l'action avec le son Dolby Digital

### Un son exceptionnel

- USB Direct pour la lecture de photos et de musique
- Niveau de renforcement des graves et des aigus
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Puissance musicale 2x15 W RMS/2x30 W
- Platine cassette arrêt automatique

### Son et style raffinés

- Changeur de CD motorisé facilitant le chargement
- Enceintes avec finition bois

# PHILIPS

## Points forts

### USB Direct

Il vous suffit de brancher votre périphérique USB sur le système pour partager avec votre famille et vos amis votre musique et vos photos numériques stockées.

### Intensité

Dans le spectre sonore, l'oreille humaine perçoit moins les hautes et basses fréquences, surtout à faible volume. Si vous activez la fonction de niveau de graves et d'aigus, ces derniers seront amplifiés et vous pourrez profiter d'une perception sonore plus équilibrée.

### Contrôle numérique du son

Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type

de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

### Amplification dynamique des basses

L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en

fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

### Dolby Digital

Le Dolby Digital, la principale norme audio numérique multicanal, exploite la façon dont l'oreille humaine traite les sons et offre ainsi un son Surround d'une qualité exceptionnelle, enrichi de repères spatiaux d'un grand réalisme.



# Caractéristiques

## Son

- Puissance de sortie: Puissance musicale 2x15 W RMS/2x30 W
- Accentuation du son: Contrôle numérique du son 4 modes, Amplification dynamique des basses, Intensité
- Système audio: Dolby Digital

## Enceintes

- Enceinte principale: Haut-parleur de graves 4", Système d'enceintes Bass Reflex, La gamme complète

## Lecture vidéo

- Support de lecture: DivX, DVD vidéo, Picture CD, CD vidéo/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/RW
- Modes de lecture de disques: Répétition A-B, Angle, Zoom, Ralenti, Contrôle parental, PBC, Menu Disque, Retour rapide, Avance rapide, Affichage à l'écran, Reprise de lecture à l'arrêt
- Zone du DVD.: 2

## Lecture de photos

- Format de compression d'image: JPEG
- Amélioration de l'image: Diaporama avec lecture MP3
- Support de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Picture CD

## Lecture audio

- Technologie platine cassettes: Mécanique
- Modes de lecture des cassettes: Contrôle électronique de la vitesse
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- Modes de lecture de disques: 20 pistes programmables, Répétition/1 piste/toutes pistes/prog., Lecture aléatoire
- Type de changeur: Tiroir, Motorisé
- Compatible ID3-Tag
- Modes USB direct: Avance rapide/retour rapide, Lecture/pause, Précédent/suivant, Lecture du programme, Répétition, Lecture aléatoire, Arrêt

## Enregistrement audio

- Support d'enregistrement: Casette
- Enreg. des cassettes - améliorations: Enregistrement CD synchro, Niveau d'enregistrement automatique, Enregistrement avec une seule touche

## Tuner/Réception/Transmission

- Bandes du tuner: FM stéréo, MW
- Réglage numérique auto
- Présélections: 40
- Tuner - améliorations: Mise en mémoire automatique
- RDS: Réglage de l'horloge par RDS, Nom de la station, Radio Text, Type de programme

## Connectivité

- Entrée AUX: Entrée ligne, 3,5 mm
- Autres connexions: Antenne MW, Antenne FM, Sortie caisson de basses, Sortie audio coaxiale numérique
- Sortie vidéo - analogique: Composite CVBS (cinch jaune), S-Vidéo (sur Hosiden)
- Casque: 3,5 mm
- Connexions audio: Sortie audio analogique (G/D)
- USB: Port USB

## Praticité

- Alarmes: Mise en veille programmable, Alarme CD, Alarme radio, alarme USB
- Horloge: Sur affichage principal
- Type d'affichage: LCD
- Mode veille Eco: 1 W
- Affichage multilingue à l'écran: Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Italien, Portugais, Espagnol, Suédois, Turc

## Accessoires

- Accessoires fournis: Antenne FM/MW, Câble vidéo composite (Y), Livret de garantie internationale, Cordon d'alimentation secteur
- Télécommande: 40 touches, piles lithium
- Guide de mise en route: Anglais, allemand, néerlandais, français, espagnol, italien
- Mode d'emploi: 16 langues

## Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 152 x 228 x 273 mm
- Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P): 140 x 228 x 212 mm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 442 x 345 x 275 mm
- Poids (emballage compris): 7,8 kg

## Puissance

- Alimentation: 220 - 240 V, 50 Hz



Date de publication  
2013-05-10

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 000 35916  
EAN: 87 12581 38604 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)