



Philips
PhotoFrame

ЖК-дисплей 5.6"
Формат 4:3

6FF3FPW



Поделитесь воспоминаниями

Сколько цифровых изображений хранится на вашем компьютере? Просматривайте, отправляйте и оживляйте свои воспоминания с помощью фоторамки Philips PhotoFrame™ — самый простой способ качественно отобразить цифровые фотографии без помощи компьютера.

Изображение высшего качества, сопоставимое с печатными фото

- технология ImagEn - живой и четкий цвет
- Формат 4:3 для идеального отображения без искажений
- Вдохните новую жизнь в старые фотографии с помощью RadiantColor

Простое отображение и управление цифровыми фотографиями

- Забавные коллажи: несколько фотографий в одном изображении
- Смотрите фото с флэш-накопителя USB без компьютера

Простое интуитивное управление и удобство

- Интуитивно понятный интерфейс пользователя, 5-позиционная клавиатура для простой навигации и управления
- Автоориентация фотографий для выбора портретного или альбомного режима

Экологически чистый дизайн

- Автоматическое включение/выключение дисплея в установленное время для энергосбережения

Стильный и элегантный дизайн дополнит ваши снимки

- Благородное глянцевое покрытие и комфортное сенсорное управление

PHILIPS

Основные особенности

технология ImageEn

ImageEn - это эксклюзивная технология улучшения фотографий Philips, которая автоматически анализирует фотографии для коррекции цвета и установки оптимального контраста: ImageEn разделяет цвета, что позволяет избежать перекрестных помех и регулирует распределения яркости для обеспечения отличного контраста, а так же корректирует цветовую гамму для точности цветопередачи.

4:3 - идеальный формат

Цифровая фоторамка Philips обеспечивает отображение фото в формате 4:3 для оптимального изображения.

RadiantColor

RadiantColor - это эксклюзивная технология Philips для отображения небольших фотографий в оптимальном формате 4:3 путем усиления цвета по краям фотографий, которые меньше дисплея. Технология удаляет черные полосы и искажения.

Коллаж из нескольких фотографий

Отображение фотографий в виде коллажа - это эффект слайд-шоу. При этом автоматически и в случайном порядке смешиваются различные фотографии, чтобы исключить появление белых полей в случае, если размер фотографии меньше размера экрана.

Просмотр фото с флэш-накопителя USB

Разъем USB для простого просмотра и показа фотографий с флэш-накопителя USB.

SmartPower

Таймер включает или выключает фоторамку в установленное время для сокращения энергопотребления ради сбережения окружающей среды и сокращения расходов на электричество.

Автоматическая ориентация фотографий

Автоматическое распознавание портретного или альбомного режима происходит с помощью датчика, и, в результате, фотографии в PhotoFrame отображаются в нужном режиме.



Характеристики

Изображение/дисплей

- Угол просмотра: @ C/R > 10, 130° (Г) / 110° (В)
- Срок службы при 50% яркости: 20000 ч
- Яркость: 200 кд/м²
- Формат изображения: 4:3
- Разрешение панели: 320 x 234
- Коэфф. контрастности (тип.): 300:1

Возможности подключения

- USB: USB 2.0 Host

Хранение данных

- USB: Флэш-накопитель USB
- Типы карт памяти: Secure Digital (SD), Secure Digital SDHC, Карта памяти MMC, Карта xD, Карта памяти Memory Stick, Карта памяти Memory Stick Pro

Удобство

- Устройство считывания карт: Встроенное (1x)
- Поддержка форматов фотографий: Фотографии JPEG, До 10 МБ файлов JPEG, До 20 мегапикселей
- Возможное расположение: Автоматическая ориентация фотографий, Ландшафтная, Портретная
- Кнопки и органы управления: 3 кнопки, 4-позиц. клавиша навигации и "Ввод"
- Режим воспроизведения: Полноэкранный просмотр, Слайд-шоу, Просмотр миниатюр
- Редактирование фотографий: Копировать, Удалить, Поворот, Масштабирование и обрезка
- Фотоэффекты: Черно-белый, Сменные рамки, сепия, RadiantColor
- Параметры слайд-шоу: В случайном порядке, Последовательно, Эффект перехода
- Фон экрана: Черная, Белый, Серый, Автоподстройка
- Функция настройки: Регулировка яркости, Язык, Состояние, Авто вкл./выкл., Вкл./выкл. звукового сигнала, Установка времени и даты, Включение/отключение часов, Будильник
- Состояние системы: Версия встроенной микропрограммы, Свободная память
- Состояние подключенных медиаустройств: Подключенные медиаустройства, Свободная память
- Совместимость с системой Plug & Play:

Windows Vista, Windows 2000/XP или более поздняя, Mac OS X

- Подтверждение соответствия нормативам: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, gOST, PSB, Швейцария, UL/cUL
- Языки экранных меню: Английский, Испанский, Немецкий, Французский, Итальянский, Голландский, Датский, Русский, упрощенный китайский, Японский

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Адаптер перем./пост. тока, Подставка, Краткое руководство пользователя, Руководство пользователя

Размеры

- Размеры устройства с подставкой (Ш x В x Г): 167,8 x 135,3 x 100,73 мм
- Диапазон температур (эксплуатация): от 0°C до 40°C
- Диапазон температур (хранение): от -20°C до 70°C

Питание

- Потребляемая мощность: 3 Вт
- Поддержка режима энергосбережения: Питание от сети переменного тока

Размеры упаковки

- EAN: 87 12581 41302 6
- Количество изделий в комплекте: 1
- Тип упаковки: Картонная коробка
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 22,48 x 21,82 x 8,1 см
- Вес нетто: 0,532 кг
- Вес брутто: 0,713 кг
- Вес упаковки: 0,181 кг

Внешняя упаковка

- GTIN: 1 87 12581 41302 3
- Количество потребительских упаковок: 6
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 50,5 x 23,9 x 24,5 см
- Вес нетто: 3,192 кг
- Вес брутто: 4,9 кг
- Вес упаковки: 1,708 кг



Дата выпуска 2019-04-18

Версия: 5.0.13

12 NC: 8670 000 39107
EAN: 87 12581 41302 6

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com