



Philips 5000 series
Blu-ray lemez/DVD
lejátszó

3D Blu-ray lemez lejátszás

Beépített Wi-Fi
3D lejátszás



BDP5600

Blu-ray 3D opció és az Internet előnyei a TV-készüléken

élje át a Blu-ray 3D élményét

Engedje, hogy Önt is elkápráztassa a 3D Blu-ray, mely a mozizás új dimenzióját viszi otthonába! Élvezze kényelmesen a legjobb internetes tartalmakat TV-jén, a gyors beépített WiFi segítségével. A DivX Plus HD pedig sokkal több lejátszást biztosít Önnek, mint korábban bármikor.

Lásson többet

- Blu-ray 3D lemez lejátszása a teljes otthoni HD 3D élményhez
- DivX Plus HD tanúsítvány nagy felbontású DivX lejátszáshoz

Halljon többet

- Dolby TrueHD és DTS-HD MA a HD 7.1 surround hangzásért
- Dolby TrueHD a nagy hűségű hangzásért

Szórakozzon többet

- Beépített Wi-Fi-n a gyorsabb és hatékonyabb vezeték nélküli teljesítményhez
- A SimplyShare segítségével vezeték nélkül élvezhet számos szórakoztatási formát
- USB 2.0 kapcsolattal USB flash/merevlemez meghajtóról játszhat le videót és zenét
- Változtassa okostelefonját a Philips AV termékek távvezérlőjévé
- USB billentyűzet csatlakoztatható a Smart TV és a Web egyszerű böngészéséhez

PHILIPS

Fénypontok

Blu-ray 3D lemez lejátszása



A Full HD 3D a mélység illúzióját kelti a realiztikus mozinézési élmény eléréséhez otthonában. A bal és a jobb szem számára külön képeket vesznek fel 1920 x 1080 Full HD minőségben, és ezek felváltva, nagy sebességgel jelennek meg a képernyőn. A speciális, a bal és a jobb lencsét a váltakozó képekhez időzítve megnyitja és lezárja szemüvegen át nézve Full HD 3D élményben lehet része.

DivX Plus HD tanúsítvány



A Blu-ray lejátszó és/vagy DVD lejátszó DivX Plus HD funkciójának, azaz a legújabb DivX technológiának köszönhetően a nagy felbontású videókat és filmeket közvetlen Internet-hozzáféréseken keresztül élvezheti Philips HDTV-n vagy számítógépen. A DivX Plus HD támogatja a DivX Plus tartalom lejátszását (azaz a kiváló minőségű, MKV konténerfájlból tárolt, AAC hangot használó H.264 HD videofelvételeket), ugyanakkor támogatja a korábbi verziójú DivX videofájlok lejátszását is, max. 1080p felbontásig. DivX Plus HD a valódi nagy felbontású digitális videóért.

USB-billentyűzet csatlakoztatása lehetséges



Az internetes böngészés mostantól sokkal kényelmesebb. Be sem kell bekapcsolnia számítógépét ahhoz, hogy böngészhesen, amit csak akar - a szélesképernyős TV-jén, a nappalijában. Egyszerűen dugja be a vezeték nélküli billentyűzet hardverkulcsát vagy a vezetékes billentyűzet USB csatlakozóját a lejátszó USB portjába, és így teljes Qwerty billentyűzetet használva utazhat az információk "sztrádán". Így a Smart TV böngészése is sokkal egyszerűbb lett, hiszen egy távvezérlő esetében csak a kilenc alfanumerikus gomb segítségével vihető be szöveg. Ezentúl nem kell mindig magunkkal vinni a laptopot, és nem kell a mobiltelefon hunyorgásra kényszerítő, kicsi kijelzőjével bajlódni.

Wi-Fi-n



A Wi-Fi n, más néven IEEE 802.11n, egy új, vezeték nélküli hálózati szabvány. A vezeték nélküli kapcsolat minőségének fejlesztésére irányuló rengeteg új opciót tartalmaz, nagyobb sebességet és hatótávolságot kínálva a korábbi

Wi-Fi szabványokhoz képest. A Wi-Fi n visszafelé kompatibilis, azaz ez a lejátszó képes régebbi Wi-Fi szabványok szerint működő routerekre jelet küldeni és onnan fogadni.

MyRemote alkalmazás



A Philips MyRemote alkalmazással iPhone, iPod Touch vagy Android okostelefon készülékével vezérelheti a hálózatba kapcsolt Philips AV készülékeket. Az alkalmazás automatikusan felismeri az otthoni Wi-Fi hálózatához csatlakoztatott* Philips Blu-ray lejátszóját, házimoziját vagy Streamium audiorendszerét, és lehetővé teszi a készülékek azonnali vezérlését otthonából bárhol. Ha pedig egynél több, hálózatba kapcsolt Philips AV termékkel rendelkezik, az alkalmazással egyikről a másikra kapcsolhat, és külön-külön vezérelheti őket. Ezt az ingyenes alkalmazást a Philips fejlesztette ki.

USB 2.0

Az univerzális soros busz vagy USB egy ipari szabvány, amely perifériák számítógéphez, szórakoztató elektronikai, illetve mobil eszközökhöz való nagy sebességű, egyszerű csatlakoztatását teszi lehetővé. Az USB 2.0 gyorsabb és jobb teljesítményt kínál - akár 40-szer gyorsabb az USB 1.0 kapcsolatnál, az eredeti 12 Mb/s helyett akár 480 Mb/s adatátviteli sebességgel. Csatlakoztatáskor a beállítások elvégzése automatikusan történik. USB 2.0 használatakor csak csatlakoztatnia kell hordozható USB eszközt vagy merevlemez-meghajtót, kiválasztania a kívánt filmet, zenét vagy fényképet, és már indulhat is a lejátszás.

Műszaki adatok

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, CD-R (Felhasználói kézikönyv), Hálózati tápkábel, Termékregrisztrációs kártya, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Felhasználói kézikönyv

Audialejátszás

- Tömörítési formátum: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Állókép lejátszása

- Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresszív JPEG, PNG
- Képjavitás: Elforgatás, Diabemutató zenelejátszással, Nagyítás

Videolejátszás

- BD régió kód: B
- DVD régió kód: 2
- Tömörítési formátumok: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD
- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Kameraállítás, Lemezmenü, Szünet, Ismétlés, Lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Keresés előre/visszafelé, Léptetés, Lassítás előre, Normál lejátszás, Nagyítás
- Videó javítása: Deep Color, Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás, x.v.Color

Fájlformátum

- Hang: aac, mka, mp3, wma
- Kép: GIF, JPEG, JPG
- Videó: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Optikai adathordozó lejátszása

- Lejátszható lemezek: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R / +RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Csatlakoztathatóság

- Előlapi csatlakozók: USB 2.0
- Hálózati csatlakozás: 802.11 b/g/n, Beépített Wi-Fi
- Hátoldali csatlakozók: Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális kimenet, Ethernet, HDMI kimenet, USB 2.0, Analóg bal/jobbi audióbemenet
- Smart TV Plus: MyRemote alkalmazás, SimplyShare

Kényelem

- BD-Live(1 GB USB-memóriaeszközre van szükség)
- Gyermekvédelem: Szülői felügyelet
- Egyszerű használat: Gyorsindítás, MyRemote alkalmazás
- EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, 21:9 formátumú felirat támogatása, Távvezérlő-áthurokolás
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető

firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware

- Képernyőn megjelenő nyelvek: cseh, dán, holland, angol, finn, francia, német, olasz, norvég, lengyel, portugál, román, orosz, szlovák, spanyol, svéd, török, görög, magyar

Méret

- Termék (Sz x Ma x Mé): 435 x 38 x 213 mm
- Termék tömege: 1,82 kg
- Csomagolás (sz x ma x mé): 495 x 87 x 300 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 2,26 kg

Kép/Kijelző

- Képfarmátum: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A átalakító: 12 bit/148 MHz
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Képjavitás: Nagy felbontású (720p, 1080i, 1080p), Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás

Tápellátás

- Energiafogyasztás: 20 W
- Tápegység: 220-240 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: 0,3 W

Hangzás

- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Dinamikatartomány (1 kHz-en): = 90 dB
- Frekvenciamenet: (20 kHz): = |0,2| dB (max./min. 2 cs., DVD) Hz Hz
- Jel-zaj viszony: = 100 dB
- Hangzásjavítás: Éjszakai mód
- Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio

Külső karton

- EAN: 87 12581 67432 8
- Bruttó tömeg: 1,65 kg
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Nettó tömeg: 1,25 kg
- Fogyasztói csomagolások száma: 1
- Táratömeg: 0,4 kg

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- EAN: 87 12581 67432 8
- Bruttó tömeg: 1,65 kg
- Nettó tömeg: 1,25 kg
- Tartozékok száma: 1
- Csomagolás típusa: Karton
- Táratömeg: 0,4 kg
- Polcra helyezési mód: Fektetve

Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Tömeg: 1,08 kg



Kiadás dátuma
2015-12-17

Verzió: 7.1.12

12 NC: 8670 000 99366
EAN: 08 71258 16743 28

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com