



Philips
CD Soundmachine -soitin

DVD



AZ5836

Nauti DVD-viihteestä

Elokuvia, valokuvia ja musiikkia

Nyt voit nauttia lempielokuvistasi, musiikista ja jopa valokuvista TV:n ja monitoimisen DVD Soundmachine AZ5836:n avulla. Bassorefleksikaiuttimet ja 2 x 4 W:n kokonaisteho takaavat vahvan äänen. Lisää vaihtoehtoja musiikinkuunteluun tuo USB Direct -liitäntä.

Kaikki tarvitsemasi

- Nauti rajattomasta karaoke-viihteestä kotona
- Toisto: DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) ja CD-kuvalevyt
- USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon

Voimakas ääni, jonka kuulee ja tuntee

- MAX Sound lisää tehoa
- Bassorefleksikaiuttimet syvään, tehokkaaseen äänentoistoon

Helppokäyttöinen

- Digitaalinen viritin esiasetuksineen
- Kätevä kaukosäädin
- Automaattinen dekin pysäytys

PHILIPS
sense and simplicity

Kohokohdat

MAX-ääni



MAX Sound -tekniikka tehostaa bassoa, vahvistaa äänenlaatua kaikilla voimakkuuksilla ja tuottaa vaikuttavan kuunteluelämyksen yhdellä painikkeen painalluksella. Sen laadukkaat piirit kalibroivat äänen ja äänenvoimakkuuden asetuksia ja antavat näin särötöntä lisätehoa bassotoistoon ja äänenvoimakkuuteen. Äänispektri ja äänenvoimakkuus vahvistuvat huomattavasti, jolloin musiikin kuuntelu on entistä miellyttävämpää.

Bassorefleksikaiuttimet



Bassorefleksikaiuttimien tarjoama bassokokemus on syvä. Se erottuu tavallisista kaiuttimista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähdessä niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvä ja hallittu bassoääni, jossa ilmenee vähemmän

säröä. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Automaattinen dekin pysäytys

Automaattinen dekin pysäytys

Karaoke



DVD-laitteen karaoke-toiminto tarjoaa rajattomasti viihdettä sekä mahtavia ääni- ja lauluelämyksiä. Voit tehostaa esitystä lisäämällä lauluääneen kaikuefektin. Ohjainpainikkeilla voit virittää toiminnon sopivimmalle tasolle laulajan äänen mukaan.

Toisto: DVD, VCD, MP3-CD, CD(RW) & kuvat



Toisto: DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) ja CD-kuvalevyt

Tekniset tiedot

Ääni

- Taajuuskorjain: 3 kaistaa
- Kaiutintyyppi: Bassorefleksikaiutinjärjestelmä
- Äänenparannus: MAX-ääni, Basso- ja diskanttisäätö, Dynamic Bass Boost -bassotehostus
- Äänentoistojärjestelmä: Stereo
- Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuussäätö kierto/pakkaus
- Lähtöteho (RMS): 2 x 4,0 W

Kaiuttimet

- Pinnoitus: Metalli
- Sisäiset kaiuttimet: 2
- Kaiutinpainannukset: Max BASS -portti
- Kaiutintyyppi: Kaiuttimet

Videotoisto

- Levytoistotilat: jakson jatkuva toisto (A-B), Pikahaku taaksepäin, Pikahaku eteenpäin, Introskan, näyttö, Keskeytys, PBC, Hidastuskuva, Zoomaus
- Toistomuodot: DVD+R/+RW, DVD-Video, CD-kuvalevyt, Video-CD/SVCD

Äänen toisto

- kasettidekin tekniikka: Mekaaninen
- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Levytoistotilat: Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Jatkuva toisto, Kappaleiden satunnaistoisto
- Levyn syöttö: Päältä ladattava
- Dekkien määrä: 1

Äänen tallennus

- Tallennusväline: Nauha
- Nauhatallennuksen parannukset: CD-tallennuksen synkronointitoiminto

Virittin/vastaanotto/signaalin siirto

- Antenni: AM-antenni, FM-antenni
- Automaattinen digitaaliviritys
- Virittimen aaltoalueet: FM, MW

Liitännät

- Äänilähtö: 1 stereoääniliitin (3,5 mm)
- Kuulokkeet: 3,5 mm
- Analoginen videolähtöliitäntä: 1 videoliitin (3,5 mm:n liitin)
- USB: USB Host -liitäntä

Käytön mukavuus

- Taustavalo
- Taustaväri: Kellanruskea
- Näyttötyyppi: LCD

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, A/V-johto, Käyttöopas, Takuutodistus
- Kaukosäädin

Mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 548 x 345 x 210 mm
- Tuotteen mitat (L x K x S): 520 x 178 x 287 mm
- Paino: 4,1 kg
- Paino pakattuna: 5,4 kg



Julkaisupäivä 2009-05-13

Versio: 1.0.7

12 NC: 8670 000 37291
EAN: 87 12581 40864 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com