



Philips  
Mikro DVD kino

Divx

MCD297

## Vychutnajte si skvelý filmový zážitok

plus priame prehrávanie USB Direct

Ste v kontakte s tým najnovším a najelegantnejším - teraz získajte mikro HiFi 2 v 1 s možnosťou prehrávania DVD, WMA-CD a MP3-CD! Relaxujte s vašimi obľúbenými filmami a hudbou. Domáca zábava už nikdy nebude ako predtým!

### **Obohaťte vaše zážitky z filmov**

- Preháva DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrázkové CD
- Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky

### **Obohaťte váš zvukový zážitok**

- Prezerajte si fotografie a počúvajte hudbu priamo zo zariadení USB
- Hlasitosť pre zdokonalenie basov a výšok
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Hudobný výkon 2 x 15 W RMS/2 x 30 W
- Stereofónny kazetový prehrávač s funkciou Autostop

### **Kultivovaný zvuk a vzhľad**

- Motorizovaný CD menič dáva pohodlný prístup
- Elegantné drevom obložené reproduktory

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Hlavné prvky

### Priame rozhranie USB

Stačí zapojiť zariadenie USB do vášho systému a môžete sa podeliť o svoju uloženú digitálnu hudbu a fotografie s rodinou a priateľmi.

### Hlasitosť pre basy a výšky

Vo zvukovom spektre sú vysoké a nízke frekvencie relatívne menej počuteľné pre ľudské uši - hlavne pri nízkej hlasitosti.

Aktivovaním funkcie hlasitosti sa basy a výšky zosilnia, aby ste si mohli vychutnať vyváženejšie celkové vnímanie zvuku.

### Digitálne ovládanie zvuku



Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytážiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

### Dynamické zvýraznenie basov



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

### zvuk Dolby Digital

Pretože Dolby Digital je jedným z najlepších svetových noriem digitálneho multikanálového zvuku a využíva spôsob, akým ľudské ucho spracováva zvuky. Zažijete preto vynikajúcu kvalitu priestorového zvuku s realistickými priestorovými prvkami.



# Technické údaje

## Zvuk

- Výstupný výkon: Hudobný výkon 2 x 15 W RMS / 2 x 30 W
- Zlepšenie kvality zvuku: 4 režimy digitálneho ovládania zvuku, Dynamické zvýraznenie basov, Hlasitosť
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital

## Reproduktory

- Hlavný reproduktor: 4" basový reproduktor, Systém repr. Bass Reflex, Celý rad

## Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: Divx, DVD-Video, Obrázkové CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, Približovanie, Pomalý pohyb, Rodičovská kontrola, PBC, Ponuka disku, Rýchlo dozadu, Rýchlo dopredu, displej OSD, Pokračovať v prehr. od zastavenia
- DVD región: 2

## Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Zdokonalenie obrázkov: Prezentácia s prehrávaním MP3
- Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Obrázkové CD

## Prehrávanie zvuku

- Technológia prehrávača kaziet: Mechanický
- Režimy prehrávania kazety: Electronická kontrola rýchlosti
- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy prehrávania disku: 20 programovateľných skladieb, Zopakovať jednu/všetky/program, Náhodné prehrávanie
- Typ zásobníka: Zásobník, Motorizovaná
- Podpora ID3 textu
- Režimy USB Direct: Rýchle pretáčanie dozadu/ rýchle pretáčanie dopredu, Prehrávanie/ pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, Programované prehrávanie, Opakovať, Náhodný výber, Zastavenie

## Zvukový záznam

- Zapisovacie médium: Kazeta
- Zdokonalenia nahrávania na pásku: Synchroniz. spustenie nahrávania CD, Automatická úroveň

nahrávania, Jednodotkové nahrávanie

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Upevnenia tuneru: FM Stereo, MW
- Automatické digitálne ladenie
- Predvolené stanice: 40
- Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie
- RDS: Nastavenie hodín RDS, Názov stanice, Rádio Text, Typ programu

## Pripojiteľnosť

- Vstup Aux: Vstup 3,5 mm
- Iné pripojenia: Anténa MW, FM anténa, Výstup pre subwoofer, Koaxiálny výstup digitálneho audia
- Video výstup - analógový: Pridružené CVBS (žltý konektor), S-Video (na Hosiden)
- Slúchadlo: 3,5 mm
- Pripojenia zvuku: Analógový audio výstup (L/P)
- USB: USB hositeľ

## Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: Časovač vypnutia, CD budík, Rádiobudík, USB alarm
- Hodiny: Na hlavnom displeji
- Typ displeja: displej LCD
- Ekonomické pohoť. napájanie: 1 watt
- OSD jazyky: Holandčina, Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Portugalčina, Španielčina, Švédčina, Turečtina

## Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: Anténa FM/MW, Kompozitný video kábel (Y), Záručný list pre celosvetovú záruku, Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
- Diaľkové ovládanie: 40-tlačidlové s lítiovými batériami
- Stručná príručka spustenia: Anglicky, nemecky, holandsky, francúzsky, španielsky, taliansky
- Manuál používateľa: 16 jazykov

## Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 152 x 228 x 273 mm
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x V x H): 140 x 228 x 212 mm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 442 x 345 x 275 mm
- Váha vrátane balenia: 7,8 kg

## Napájanie

- Napájanie: 220-240 V, 50 Hz



Dátum vydania  
2009-03-13

Verzia: 1.0.5

12 NC: 8670 000 35916  
EAN: 87 12581 38604 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)