

Philips
Mikrohifijärjestelmä

MP3

MCM190



Nauti MP3-CD-musiikista haluamallasi tavalla

Tämä kompakti ja tyylikäs puupintainen kaunotar tarjoaa iskevää äänentoistoa. Se on yhdistelmä erinomaista äänentoistoa, hienoja ominaisuuksia ja tinkimätöntä estetiikkaa. Istu vain alas ja nauti musiikista haluamallasi tavalla.

Pidempi kuuntelu-aika, suurempi nautinto

- 10 tuntia MP3 CD -musiikkia

Tehosta äänentoistoa

- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
- Dynamic Bass Boost -bassotehostus takaa vaikuttavan bassoäänen
- Incredible Surround™ parantaa äänen laatua
- Musiikkiteho: 2x5W RMS/2x10W/400W PMPO

Aloita päivä niin kuin itse haluat

- Herätystoiminto ja uniajastin
- Digitaalisen virittimen 20 pikavalintaa lisäävät käyttömukavuutta

Kuulostaakin hyvältä

- Hienot puupintaiset kaiuttimet

PHILIPS

sense and simplicity

Tekniset tiedot

Ääni

- **Lähtöteho:** 2 x 10 watin musiikkiteho
- **Äänenparannus:** Incredible Surround -ääni, 4 tilan digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Kaiuttimet

- **Pääkaiutin:** 4" bassokaiutin, Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Äänen toisto

- **Toistomuodot:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Levytoistotilat:** Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden satunnaistoisto, 10 kappaleen MP3-CD-ohjelmointi, 20 kappaleen CD-ohjelmointi
- **Levyn syöttö:** Päältä ladattava
- **kasettidekin tekniikka:** Mekaaninen
- **Kasetin toistotilat:** Elektroninen nopeudensäätö

Äänen tallennus

- **Tallennusväline:** Nauha
- **Nauhatalennuksen parannukset:** automaattinen tallennustaso, CD-tallennuksen synkronointitoiminto

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- **Viritimen aaltoalueet:** FM Stereo, MW
- Automaattinen digitaaliviritys
- **Pikavalinnat:** 20
- **Viritimen parannukset:** Automaattitalennus

Liitännät

- **Muut liitännät:** Kiinteä FM-antennisovitin, MW-antenni

Käytön mukavuus

- **Herätykset:** CD-herätys, Radioherätys, Uniajastin
- **Kello:** Päänäyttö
- **Näyttötyyppi:** LCD
- **Taustaväri:** Oranssi

Lisätarvikkeet

- **Mukana tulevat lisätarvikkeet:** AM-antenni
- **Kaukosäädin:** 21 näppäintä

Mitat

- **Laitteen mitat (L x K x S):** 148 x 235 x 258 mm
- **Pääkaiuttimen mitat (L x K x S):** 142 x 235 x 212 mm
- **Pakkauksen mitat (L x K x S):** 446 x 312 x 342 mm
- **Paino pakattuna:** 7.3 kg

Tärkeimmät ominaisuudet

10 tuntia MP3 CD -musiikkia

MP3 on lyhenne sanoista MPEG 1 Audio layer-3. MP3-tekniikka mahdollistaa suurten musiikkiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienempään kokoon ilman, että äänenlaatu merkittävästi heikkenee. Pienten tiedostokokojen vuoksi MP3 onkin nykyään Webin suosituin äänenpakkausformaatti.

Incredible Surround™

Incredible Surround on Philipsin oma äänitekniikka, joka laajentaa merkittävästi äänikenttää ja luo näin sävähdyttävän musiikkilämyksen. Incredible Surround yhdistää vasemman ja oikean kaiuttimen ääniä uudenaikaisella vaihesiirtymäteknikalla, mikä ikään kuin etäännyttää kaiuttimia toisistaan. Tämä tehostaa stereovaikutelmaa huomattavasti ja luo entistä luonnollisemman ääniympäristön. Incredible Surround synnyttää syvemmän ja leveämmän Surround-vaikutelman ilman lisäkaiuttimia.

Digitaalinen äänensäätö

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänenbalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

