



Philips
altifalante de base

• para iPod/iPhone

AD295



Desfrute de música do seu iPod/iPhone

Na sua secretária ou em qualquer outro lugar, este altifalante de base arrojado fornece um som límpido que enche o seu espaço pessoal.

Som limpo

- Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos

Desfrute da sua música preferida

- Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone em simultâneo
- Ligação MP3 para a reprodução de música portátil

Elegante e compacto

- Design compacto adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida

PHILIPS

Altifalante de base
para iPod/iPhone

Especificações

Compatibilidade com iPhone

- Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Compatível com iPod

- Compatível com: iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano de 1.ª geração, iPod nano de 2.ª geração, iPod nano de 3.ª geração, iPod nano de 4.ª geração, iPod nano de 5.ª geração, iPod nano de 6.ª geração, iPod touch, iPod touch de 2.ª geração, iPod touch de 2.ª geração 8/16/32 GB, iPod com visor a cores, iPod de 5.ª geração

Som

- Sistema de som: estéreo
- Controlo do volume: para cima/para baixo
- Potência de saída: 4 W RMS

Conectividade

- Ligação MP3: Entrada de linha estéreo 3,5 mm



Altifalantes

- Melhoramento do altifalante: sistema de altifalantes de graves

Alimentação

- Alimentação: 100 - 240 V, CA, 50/60 Hz

Dimensões

- Peso bruto: 1,08 kg
- Peso da caixa principal: 2,38 kg
- Quantidade de caixas principais: 2
- Peso: 0,84 kg
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 241 x 153 x 136 mm

Acessórios

- Transformador CA/CC: 110-220 V

Funcionalidades

- Dispositivo de carregamento: iPhone, iPod

AD295/12

Destaques

Sistema de Altifalantes de Graves



O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone



Desfrute da sua música MP3 favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone! A base permite-lhe ligar o dispositivo portátil directamente ao Sistema de base para entretenimento, para que possa ouvir a sua música favorita com som excelente. Além disso, também carrega o iPod/iPhone enquanto reproduz, pelo que pode desfrutar da sua música sem ter de se preocupar com a duração da bateria do dispositivo portátil. O Sistema de base para entretenimento carrega automaticamente o seu dispositivo portátil enquanto se encontrar na base.

Ligação MP3



A ligação MP3 permite a reprodução directa de conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a ligação MP3 é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.



Data de publicação
2013-05-29

Versão: 3.0.3

12 NC: 8670 000 93007
EAN: 87 12581 65386 6

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com