



Philips
Cuffie con sistema di
cancellazione del rumore

Driver da 32 mm, chiuse sul retro

Design avvolgente sull'orecchio
Compatte e pieghevoli

SHL3850NC



Più suono, meno rumore

bassi potenti

Immergiti nella musica con la nuova tecnologia di cancellazione attiva del rumore ActiveShield™. Cuscini tattili che alleviano la pressione per una maggiore comodità e un design compatto ideale per favorire il trasporto e la conservazione del prodotto.

L'arte della cancellazione del rumore

- La tecnologia di cancellazione del rumore ActiveShield™ riduce fino al 97% del rumore

Audio potente

- Driver dell'altoparlante al neodimio da 32 mm per bassi ricchi
- Design con parte posteriore chiusa che isola dal rumore

Per una vita più semplice

- Design sottile, pieghevole e compatto per un trasporto semplice

PHILIPS

Cuffie con sistema di cancellazione del rumore
Driver da 32 mm, chiuse sul retro Design avvolgente sull'orecchio, Compatte e pieghevoli

SHL3850NC/00

In evidenza

Driver ad alta definizione da 32 mm



Driver al neodimio da 32 mm ottimizzati combinati con un design del sistema acustico a parte posteriore chiusa e guarnizioni auricolari per bassi straordinari.

Design con parte posteriore chiusa



Driver al neodimio da 32 mm sintonizzati combinati con un design del sistema acustico a parte posteriore chiusa e guarnizioni auricolari per un suono eccellente, ad alta precisione.

Compatte e pieghevoli



Design sottile, pieghevole e compatto per un trasporto semplice, ovunque.

ActiveShield™



La tecnologia di cancellazione attiva del rumore ActiveShield™ prevede due microfoni feed-backward utilizzati per cancellare le basse frequenze. Essa rileva i rumori ambientali e ne inverte l'onda sonora, cancellandoli e silenziandoli.

Specifiche

Audio

- Sistema acustico: Chiuso
- Risposta in frequenza: 10 - 22.000 Hz
- Impedenza: 16 Ohm
- Tipo di magneti: Neodimio
- Potenza in ingresso massima: 30 mW
- Sensibilità: 105 dB
- Diametro altoparlante: 32 mm

Connettività

- Lunghezza cavo: 1,2 m
- Cavo di collegamento: unilaterale
- Connettore: 3,5 mm

Assorbimento

- Riproduzione musicale: 40* ora
- Tempo di stand-by: 50* ore
- Tipo di batteria: AAA

Scatola esterna

- Peso lordo: 2,161 lb
- Peso lordo: 0,98 Kg
- GTIN: 1 69 25970 70556 8
- Scatola esterna (L x L x A): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
- Scatola esterna (L x L x A): 8 x 6,4 x 8,5 pollici
- Peso netto: 1,157 lb
- Peso netto: 0,525 Kg
- Numero di confezioni consumatori: 3
- Tara: 0,455 Kg
- Tara: 1,003 lb

Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 19,5 x 20 x 5 cm
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 7,7 x 7,9 x 2 pollici
- EAN: 69 25970 70556 1
- Peso lordo: 0,282 Kg
- Peso lordo: 0,622 lb
- Peso netto: 0,386 lb
- Peso netto: 0,175 Kg
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tara: 0,236 lb
- Tara: 0,107 Kg
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi



Data di rilascio
2017-01-19

Versione: 8.0.10

12 NC: 8670 001 27503
EAN: 69 25970 70556 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com