



Philips  
Prepät'ová ochrana

**PowerSquid**

5 zásuviek



**SPR5540**



## Ochrana napájania pre domáce kino/počítač

918 J/36 000 ampérov

Táto prepät'ová ochrana poskytuje flexibilné napájanie. Je navrhnutá ako najvyspelejší a najkomplexnejší viacnásobný zdroj napájania a vďaka svojim flexibilným vývodom mení statickú rozbočovaciu zásuvku na dynamické napájacie zariadenie.

### Zabudované užitočné funkcie

- 5 flexibilných výstupov
- Sieťový kábel s dĺžkou 1,4 m
- Indikátor napájania
- Indikátor ochrany
- Pravouhlá koncovka

### Spoločiteľná ochrana

- Záruka na zariadenia v hodnote 100 000 EUR
- Pokročilá techn. prepät'ovej ochrany V3
- Funkcia Power Blocker
- Filtrácia šumu EMI/RFI 40 dB
- Hlavný vypínač

### Ideálne pre použitie s domácim kinom alebo počítačmi

- Ochrana koaxiálneho vedenia
- Ochrana telefónneho vedenia

**PHILIPS**

sense and simplicity

# Technické údaje

## Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H):  
17,1 x 48,3 x 10,2 cm
- Čistá hmotnosť: 1,42 kg
- Hmotnosť brutto: 1,579 kg
- Hmotnosť obalu: ,159 kg

## Vonkajšia lepenka

- Vonkajší kartón (D x Š x V): 50,5 x 19 1 x 32,7 cm
- Čistá hmotnosť: 4,26 kg
- Hmotnosť brutto: 4,736 kg
- Hmotnosť obalu: ,476 kg

# Hlavné prvky

## 5 flexibilných výstupov

Päť výstupov na samostatných kábloch s odstupmi umožňujúcimi použitie adaptéra umožňuje pripojenie viacerých zariadení bez toho, aby ste sa museli zaoberať nedostatkom priestoru.

## Záruka na zariadenia v hodnote 100 000 EUR

Chráni pripojené zariadenia počas celej životnosti produktu.

## Pokročilá techn. prepät'ovej ochrany V3

Táto nová technológia prepät'ovej ochrany poskytuje o 27 % väčšiu kapacitu ochrany proti prepät'iu a lepší rozptyl tepla a zaručuje tak bezpečnejšiu, spoľahlivejšiu a dlhšiu prepät'ovú ochranu.

## Funkcia Power Blocker

Táto technológia na automatické vypnutie napájania zistí, keď zariadenie dosiahlo maximálnu kapacitu a automaticky vypne napájanie vašich zariadení. Chráni pred následnými prepät'iami aj počas vašej neprítomnosti

## Filtrácia šumu EMI/RFI 40 dB

Zabudovaná filtrovacía technológia zabezpečuje najlepšiu výkonnosť vašich zariadení. Chráni pred rušením signálu a stratou údajov. Čím je vyššia hodnota v decibeloch, tým je lepšia redukcia šumu.

## Sieťový kábel s dĺžkou 1,4 m

Privádza napájanie k zariadeniu, ktoré môže byť od sieťovej zásuvky vzdialené až 1,4 m.

## Hlavný vypínač

Hlavný vypínač ovláda prívod napájania k výstupom prepät'ovej ochrany.

## Indikátor napájania

Tento indikátor LED signalizuje, že prepät'ová ochrana je napájaná zo sieťovej zásuvky.

## Indikátor ochrany

Tento indikátor LED signalizuje, že prepät'ová ochrana pracuje správne.

## Ochrana koaxiálneho vedenia

Konektory vedú koaxiálny signál cez prepät'ovú ochranu, a tak ho chránia pred prepät'ím a špičkami.

## Ochrana telefónneho vedenia

Tieto konektory umožňujú pripojenie kábla RJ11, čím vedú telefónnu linku cez prepät'ovú ochranu a chránia ju pred prepät'ím a špičkami.

## 1-linkový rozbočovač

Tieto konektory vedú telefónnu linku cez prepät'ovú ochranu a rozdeľujú ju, aby bolo možné pripojiť dve zariadenia. Poskytujú tak výhodu v tom, že dve zariadenia môžu byť trvalo pripojené, hoci ich nemožno používať súčasne



Dátum vydania  
2009-08-14

Verzia: 1.0.14

12 NC: 8670 000 34443  
EAN: 87 12581 36856 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)