



Philips 5000 series
Blu-ray disku/DVD disku
atskaņotājs

3D Blu-ray disku atskaņošana

Iebūvēts WiFi
3D atskaņošana



BDP5600

Blu-ray 3D un labākās interneta iespējas jūsu televizorā

Blu-ray 3D baudījums

Ļaujiet sevi pārsteigt Blu-ray 3D un atklāriet jaunu dimensiju savā filmu skatīšanās pieredzē mājās. Izbaudiet labākās interneta iespējas savā televizorā bez vadu jucekļa ar ātrdarbīgo iebūvēto WiFi-n. Atskaņojiet vairāk nekā jebkad, izmantojot DivX Plus HD tehnoloģiju.

Skatīt vairāk

- Blu-ray 3D disku atskaņošana Full HD 3D baudījumam mājās
- DivX Plus HD sertificēts augstas izšķirtspējas DivX atskaņošana

Sadzirdiet vairāk

- Dolby TrueHD un DTS-HD MA, paredzēti HD 7.1 telpiskās skaņas atveidei
- Dolby TrueHD augstas kvalitātes skaņai

Pievienojiet vairāk

- Iebūvēts WiFi-n ātrākam, plašākam bezvadu sniegumam
- SimplyShare, lai izveidotu savienojumu un straumētu izklaidi bezvadu tīklā
- USB 2.0 atskaņo video/mūziku no USB zibatmiņa/cietā diska
- Padariet savu viedtālruni par Philips AV produktu tālvadības pulti
- USB tastatūras savienojamība vienkāršai Smart TV un tīmekļa pārlūkošanai

PHILIPS

Izceltie produkti

Blu-ray 3D disku atskaņošana



Full HD 3D sniedz ilūziju bagātīgam, reālistiskam kino baudījumam mājas apstākļos. Atsevišķi attēli kreisajai un labajai acij ir ierakstīti 1920 x 1080 Full HD kvalitātē un pārmaiņus lielā ātrumā tiek rādīti ekrānā. Vērojot šos attēlus ar īpašām brillēm, kas sinhroni ar mainīgajiem attēliem atver un aizver kreisās un labās puses lēcu, rodas Full-HD 3D skatīšanās baudījums.

DivX Plus HD sertificēts



DivX Plus HD jūsu Blu-ray atskaņotājā un/vai DVD atskaņotājā piedāvā jaunāko DivX tehnoloģiju, kas sniedz iespēju baudīt HD video un filmas no interneta tieši Philips HDTV vai datorā. DivX Plus HD atbalsta DivX Plus saturu (H.264 HD video ar augstas kvalitātes AAC audio MKV faila konteinerā) atskaņošanu, vienlaikus atbalstot arī iepriekšējās DivX video versijas līdz 1080p. DivX Plus HD patiesam HD digitālam video.

USB tastatūras savienojamība



Interneta pārlūkošana tagad ir daudz ērtāka. Bez nepieciešamības ieslēgt PC/MAC datoru varat pārlūkot internetu dzīvojamā istabā savā platekrāna TV. Vienkārši pievienojiet bezvadu tastatūras adapteris vai vadu tastatūras USB spraudni sava atskaņotāja USB portā un varat izmantot Qwerty tastatūru, lai pārlūkotu informācijas plašumus. Smart TV pārlūkošana ir kļuvusi vienkāršāka, jo ar tālvadības pulti var ievadīt tikai vārdus, izmantojot deviņus burtciparu taustiņus. Nav nepieciešamības pārvietot klēpj datoru vai sasprindzināt redzi, skatoties mobilās ierīces nelielajā ekrānā, lai baudītu interneta saturu.

WiFi-n



WiFi-n, pazīstams arī kā IEEE 802.11n, ir jaunais bezvadu tīkla standarts. Tas ietver daudzas jaunas iespējas, kas uzlabo bezvadu saites kvalitāti, nodrošina lielāku ātrumu un plašāku diapazonu salīdzinājumā ar iepriekšējiem WiFi standartiem. WiFi-n ir arī atgriezeniskā

saderība, kas sniedz šim atskaņotājam iespēju pārraidīt un uztvert no maršrutētājiem, kas darbojas ar vecākiem WiFi standartiem.

MyRemote lietojumprogramma



Lietojot Philips lietojumprogrammu MyRemote, varat izmantot iPhone, iPod Touch vai Android viedtālruni kā tālvadības pulti, vadot Philips tīklā savienotās audiovizuālās iekārtas. Lietojumprogramma automātiski atpazīst* Philips Blu-ray atskaņotāju, mājas kinozāles vai audio straumēšanas sistēmu, kas pievienota māju Wi-Fi tīklam, un sniedz tūlītēju ierīču vadību no jebkuras vietas mājās. Ja jums ir vairāk par vienu Philips tīklā savienotu audiovizuālu iekārtu, lietojumprogramma nodrošinās iespēju pārslēgties starp tām un vadīt katru neatkarīgi citu no citas. Šo bezmaksas lietojumprogrammu ir ekskluzīvi izstrādājis Philips.

USB 2.0

USB ir nozares standarts, kas nodrošina perifēro ierīču ātrdarbības savienojumu ar datoriem, plašpatēriņa elektroniskajām ierīcēm un mobilajiem produktiem. USB 2.0 garantē labāku un ātrāku veikspēju – līdz pat 40 reizēm ātrāku nekā USB 1.0 un ar datu pārraidīšanas ātrumu līdz 480 Mb/s salīdzinājumā ar sākotnējiem 12 Mb/s. Kad USB ierīce ir pievienota, viss tiek konfigurēts automātiski. Ar USB 2.0 jums tikai jāpievieno USB portatīvās ierīces vai cietā diska dzinī, jāizvēlas filma, mūzika vai fotoattēli un jāatskaņo.



Specifikācijas

Piederumi

- Iekļautie piederumi: 2 x AAA baterijas, CD-R (lietotāja rokasgrāmata), Strāvas vads, Produkta reģistrācijas karte, Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults, Lietotāja rokasgrāmata

Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Saspiešanas formāts: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Attēla uzlabošana: Pagriešana, Slaidrāde ar mūzikas atskaņošanu, Tālummaiņa

Video atskaņošana

- BD reģiona kods: B
- DVD reģiona kods: 2
- Saspiešanas formāti: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD
- Disku atskaņošanas režīmi: A-B atkārtošana, Leņķis, Diska izvēle, Puzēt, Atkārtot, Atsākt atskaņošanu no apturēšanas vietas, Meklēt uz priekšu/pretējā virzienā, Izlaist, Lēni tīt uz priekšu, Standarta atskaņošana, Tālummaiņa
- Video uzlabojumi: Dziļa krāsa, Progressive Scan, Video mērogošana, x.v. Color

Faila formāts

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Attēls: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divX, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Optiskie atskaņošanas datu nesēji

- Atskaņojamie diski: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD disks, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Savienojamība

- Priekšspuses savienojumi: USB 2.0
- Tīkla savienojumi: 802.11 b/g/n, leibūvēts WiFi
- Aizmugurējie savienojumi: Kompozītvideo (CVBS) izeja, Digitālā koaksiālā izeja, Ethernet, HDMI izeja, USB 2.0, Analoga audio kreisās/labās puses izeja
- Smart TV Plus: Lietojumprogramma MyRemote, SimplyShare

Lietošanas komforts

- BD-Live (nepieciešama 1 GB USB atmiņa)
- Bērnu aizsardzība: Vecāku kontrole
- Vienkārša izmantošana: Ātra aktivizēšana, MyRemote lietojumprogramma
- EasyLink (HDMI-CEC): Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu, 21:9 formāta subtitru atbalsts, Tālvadības pults piekļuve
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB

savienojumu, Programmu nodrošinājuma jaunināšana tiešsaistē

- Displejā redzamās valodas: Čehu, Dāņu, Holandiešu, Angļu, Somu, Franču, Vācu, Itāļu, Norvēģu, Poļu, Portugāļu, Rumāņu, Krievu, Slovāku, Spāņu, Zviedru, Turku, Grieķu, Ungāru

Izmēri

- Produkts (P x A x Dz): 435 x 38 x 213 mm
- Produkta svars: 1,82 kg
- Iesaiņojums (P x A x Dz): 495 x 87 x 300 mm
- Svārs (ieskaitot iesaiņojumu): 2,26 kg

Attēls/displejs

- Malu attiecība: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A pārveidotājs: 12 biti/148 MHz
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Attēla uzlabošana: Liela izšķ. (720p, 1080i, 1080p), Progressīvā skenēšanas tehnoloģija, Video mērogošana

Strāvas padeve

- Enerģijas patēriņš: 20 W
- Barošanas avots: 220–240 V, 50 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: 0,3 W

Skaņa

- D/A pārveidotājs: 24 biti, 192 kHz
- Dinamiskais diapazons (1 kHz): =90 dB
- Frekvences reakcija: (20 kHz): = |0,2| dB (maks./min. 2 kan., DVD) Hz Hz
- Signāla un trokšņa attiecība: = 100 dB
- Skaņas pastiprinājums: Nakts režīms
- Skaņu sistēma: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD augstas izšķirtspējas audio, DTS-HD Master Audio

Ārējā kartona kaste

- EAN: 87 12581 67432 8
- Bruto svārs: 1,65 kg
- Outer carton (L x V x H): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Neto svārs: 1,25 kg
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 1
- Taras svārs: 0,4 kg

Iesaiņojuma izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- EAN: 87 12581 67432 8
- Bruto svārs: 1,65 kg
- Neto svārs: 1,25 kg
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Taras svārs: 0,4 kg
- Plauktā novietošanas veids: Guļus

Produkta izmēri

- Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Svārs: 1,08 kg



Izlaides datums
2016-03-09

Versija: 7.1.12

12 NC: 8670 000 99366
EAN: 08 71258 16743 28

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com