



Philips
Télécommande universelle

SRU4002B



EasyZapper

Compatible avec plus de 800 marques

Cette télécommande universelle simple et intelligente est idéale pour passer aisément d'une chaîne TV à l'autre, sur votre récepteur TV et satellite ou décodeur câble ou TNT, indépendamment de la marque du téléviseur.

Contrôle des appareils, quelle que soit la marque

- Vous pouvez contrôler votre téléviseur et votre décodeur

Télécommande de remplacement idéale

- La solution idéale pour remplacer votre ancienne télécommande TV Philips

Pour un confort maximal

- Accédez directement à vos chaînes préférées (4 sur 150)
- La forme ergonomique permet une bonne préhension
- Apprend les fonctions des télécommandes d'origine

Installation rapide et facile

- Conçu pour les équipements Philips
- Recherche automatiquement la marque de votre équipement.
- Service d'assistance URC via un site Web dédié
- Pour répondre à vos questions ou offrir une assistance

PHILIPS
sense and simplicity*

*Du sens et de la simplicité

Caractéristiques

Convivialité

- Base de données codes IR universels: CÂBLE, TNT, SAT, Téléviseur
- Fonctions TV: Programme suivant/précédent, Réglage du volume, fonction silence, Marche/veille, 16/9, Sélection audio/vidéo, externe, Commandes accessibles par menu
- Programmé pour les app. Philips
- Approbations de conformité: Marquage « CE »
- Mise en service facile
- Résistant aux éclaboussures
- Fonctions SAT/CBL: Changement de chaîne, Favoris, Guide, informations
- Langues prises en compte: EN/FR/DE/NL/DA/SV/NO/FI/IT/ES/PT/CS/EL/RU/PL
- Manuel - langues disponibles: EN/FR/DE/NL/DA/SV/NO/FI/IT/ES/PT/CS/EL/RU/PL
- Nombre de touches: 19

Fonctions infrarouges

- Distance de fonctionnement: 10 m
- Voyants de transmission: 1
- BD de codes IR universels
- Nb de marques dans base de données: Plus de 800



- Gamme de fréquences porteuses: 24 - 55 kHz
- Angle de transmission: 90 degré

Puissance

- Type de pile: AAA

Carton externe

- Carton externe (l x l x H): 33 x 26,5 x 19,5 cm
- Poids net: 0,3162 kg
- Poids brut: 1,94 kg
- Tare: 1,6238 kg
- EAN: 87 12581 44086 2
- Nombre d'emballages: 6

Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 15,7 x 24,2 x 4,6 cm
- Poids net: 0,0527 kg
- Poids brut: 0,22 kg
- Tare: 0,1673 kg
- EAN: 87 12581 44085 5
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Blister

Points forts

Accédez directement à vos chaînes préférées

Cette télécommande comporte quatre touches d'accès aux chaînes préférées, que vous pouvez personnaliser à l'aide des icônes de vos chaînes préférées. Pour ce faire, il vous suffit de retirer le cercle entourant la touche concernée, d'enlever le cache transparent, et de remplacer l'étiquette existante par l'icône de votre chaîne préférée (150 étiquettes fournies). Vous pouvez à présent sélectionner vos chaînes préférées directement.

Fonction d'apprentissage

Copiez le signal transmis de votre télécommande d'origine pour profiter de toutes les fonctions de votre télécommande d'origine. Le signal est stocké dans la mémoire de la télécommande universelle.

Préprogrammé pour Philips

Si vous utilisez un appareil Philips, vous n'avez pas besoin de programmer votre télécommande universelle car toutes les touches sont prédéfinies pour Philips.

Recherche automatique de la marque

Pour faire fonctionner votre télécommande, il vous suffit de lancer la recherche du code correspondant à votre équipement.

Service URC en ligne

Service d'assistance pour votre télécommande : tous les codes de toutes les marques sont disponibles via le site Web URC Philips.



Date de publication
2010-08-20

Version: 1.0.19

12 NC: 8670 000 41965
EAN: 87 12581 44085 5

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com