

Philips Streamium
Wireless Music Center

Streamium



WAC3500D



Streama, docka och spela upp all din musik på ett system

Med WAC3500D Wireless Music Center som är ett allt-i-ett-system med 80 GB hårddisk kan du strömma musik från datorn, docka din iPod, använda plug and play från USB-enheter och lyssna på HDD-uppspelningar – allt med suveränt ljud.

All din musik i ett trådlöst system

- Streama och kopiera musik från datorn genom att dra och släppa
- 80 GB hårddisk för lagring och uppspelning av upp till 1 500 CD-skivor
- Docka och ladda din iPod och lyssna på musik med kvalitetsljud
- Spela upp direkt från din USB-flashminnesenhet

Enkel navigering och kontroll

- Alfnumerisk sökning med fjärrkontroll
- Sök efter artist, album, spår eller genre på stor display
- Rippa CD-skivor med automatisk musikinformationssökning via Gracenote

Ljud med hög kvalitet

- 2 x 40 W RMS, Hi-Fi-ljud
- Digital klass D-förstärkare ger ljud med hög kvalitet

Utbyggbar

- Utöka ditt system genom att lägga till upp till 5 Wi-Fi-slavenheter



PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Ljud

- **Equalizer-inställningar:** Klassisk, Jazz, Pop, Rock, Techno, Neutral
- **Ljutförbättring:** DBB (Dynamic Bass Boost) 3 steg, Equalizer, Incredible Surround, Diskant- och baskontroll, Digital klass D-Förstärkare, Smart equalizer
- **Musikeffekt:** 160 W
- **Volymkontroll:** Volymkontroll upp/ner
- **Uteffekt:** 2 x 40 W (RMS)

Högtalare

- **Inbyggda högtalare:** 2
- **Huvudhögtalare:** 2-vägs, 5 tums woofer

Ljuduppspelning

- **Komprimeringsformat:** MP3, WMA
- **Uppspelningsmedia:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD
- **Skivuppspelningslägen:** Nästa/Föregående spårsökning, Snabbt framåt/bakåt, Repetera spelning
- **ID3 Tag Support**
- **Typ av laddare:** Släde
- **MP3-bithastighet:** 32–320 kbit/s och VBR
- **WMA-bithastighet:** 16–128 kbit/s
- **Uppspelningsläge för hårddisk:** Album, Genre, Spellista, Alla spår, Samma artist, Samma genre
- **Streamingläge för hårddisk:** Wi Fi-streaming till 5 slavenheter, "Mitt rum, min musik", "Musiken följer mig", "Utsändning av musik"
- **Samplingsfrekvenser:** 8–48 kHz (MP3), 16–48 kHz (WMA)
- **uppspelningsläge för PC Link:** Strömmande MP3 via nätverk, Trådlös Wi Fi-anslutning
- **USB Direct-lägen:** Spela upp/paus, Föregående/nästa, Stopp
- **Internet-radio:** Live365, Radioio, Bluebeat

Ljudinspelning

- **Inspelningsmedia:** HDD
- **Inspelningshastighet:** 1 x, 4 x
- **Format för ljudfiler:** MP3

Lagring

- **Hårddisckapacitet:** 80 GB

Mottagare/mottagning/sändning

- **Radioband:** FM

- Automatisk digital kanalsökning
- Autospara
- **Antal förinställda kanaler:** 60

Anslutningar

- **Ljudingång (cinch):** Analog AUX (center)
- **Andra anslutningar:** Ethernet
- **Hörlur:** 3,5 mm
- **Antenn:** FM-dipol
- **Trådlösa anslutningar:** Trådlöst LAN (802,11g)
- **Effekt:** 220 V - 240 V/50 Hz
- **Trådlös universell Plug & Play:** Aktiverad
- **Nätverksanslutning:** Ethernet (RJ 45) 1x

Bekvämlighet

- **Skärmtyp:** LCD
- **Bakgrundsbelysning:**
- **Färg på bakgrundsbelysning:** Vit
- **OSD-språk (On-screen Display):** Engelska, Holländska, Franska, Tyska, Italienska, Spanska
- **Digital innehållshantering:** WADM-programvara medföljer
- **Eco Power-vänteläge:** 1 watt
- **Hörlursuttag**
- **Klocka:** På huvudskärmen

Tillbehör

- **kablar:** Ethernet-kabel
- **CD-ROM:** PMM, WADM
- **Fjärrkontroll:** 1-vägs fjärrkontroll
- **Batterier:** 2 x AAA
- **Garantisedel:** Garantisedel
- **Dockningsstation:** DC1050 iPod-docka och kablar
- **Tillbehör som medföljer:** Nätkabel, FM-antenn
- **Snabbstartguide:** Engelska, franska, spanska, italienska, nederländska, tyska, svenska, finska, norska, danska
- **Bruksanvisning:** Engelska, franska, spanska, italienska, nederländska, tyska, svenska, finska, norska, danska

Mått

- **Vikt på huvudkartong:** 12,5 kg
- **Förpackningsstorlek (B x D x H):** 368 mm x 546 mm x 312 mm
- **Produktmått (B x D x H):** 505 mm x 280 mm x 220 mm
- **Vikt:** 9,00 kg

Produktfördelar

80 GB hårddisk/I 500 CD-skivor

Tack vare hårddisken på 80 GB har du gott om utrymme att lagra dina digitala ljudfiler – upp till 1 500 CD-skivornas. Utrymmesbesparande, smart hantering av ljudsamling, enkel åtkomst och allt på ett ställe.

Klass D-förstärkare

I en digital Class D Amplifier™ konverteras analoga signaler till digitala och därefter förstärks signalens digitala kvalitet. Signalen skickas sedan genom ett demoduleringsfilter för att ges den slutliga kvaliteten. Det förstärkta digitala ljudet ger dig alla de fördelar som digitalt ljud kan erbjuda, inklusive förbättrad ljudkvalitet. Dessutom är en digital Class D Amplifier™ mer än 90 % effektivare jämfört med traditionella AB-förstärkare. Den här högre effektiviteten kan du glädjas åt i en kraftfull förstärkare med litet footprint.



Publiceringsdatum
2009-02-03

Version: 5.1.15

12 NC: 8670 000 33142
EAN: 87 12581 35771 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com