

Philips
Monitor doméstico HD
inalámbrico In.Sight

Wi-Fi y HD

Gran angular, visión nocturna
Para iPhone, iPad
Con la potencia de iVideon



M120

Vigila tu casa desde el iPhone/iPad

Con alta definición y visión nocturna

Vigila tu casa a través del iPhone/iPad con el monitor doméstico HD inalámbrico In.Sight. Con vídeo de alta definición y visión nocturna, te permite ver claramente tu casa de día o de noche. Es fácil de configurar y te avisará cuando detecte sonido o movimiento.

Mantente cerca de tus seres queridos cuando viajes

- Compatible con Wi-Fi para colocarlo en cualquier parte de la casa
- Visualización en directo sin límites a través de Wi-Fi/3G/4G LTE
- La lente con ángulo muy amplio te permite ver más
- Aplicación InSightHD disponible en Apple Store
- Modo de visión nocturna para ver en la oscuridad

Alertas y notificaciones para disfrutar de total tranquilidad

- El teléfono recibe una notificación cuando se detecta movimiento o sonido
- Pulsar para hablar a través de iPhone/iPad
- Comparte monitores con otros usuarios de iPhone/iPad
- Grabación de vídeo en la nube opcional cuando se detecte sonido o movimiento

Fácil y seguro

- Monitor fácil de configurar a través de código QR
- Vídeo cifrado para una conexión segura
- Con la potencia de iVideon, una empresa líder en soluciones de vídeo en la nube



PHILIPS

Destacados

Compatible con Wi-Fi



El monitor inalámbrico In.Sight es compatible con Wi-Fi, utiliza tu red inalámbrica doméstica para transmitir vídeo y audio en directo a monitores que puedes instalar donde desees.

Modo de visión nocturna



El modo de visión nocturna por infrarrojos permite ver la casa en la oscuridad. La luz infrarroja se enciende para que el monitor capture vídeo en blanco y negro con claridad cuando está oscuro. El modo de visión nocturna se activa y desactiva

automáticamente, o puedes ajustarlo manualmente.

Lente con ángulo muy amplio



El monitor doméstico HD inalámbrico Philips In.Sight M120 dispone de un ángulo de visualización de 102 grados que muestra más partes de la habitación de una vez, lo que te permite ver mucho más que con otros monitores.

Pulsar para hablar

Con In.Sight, no solo puedes vigilar tu hogar, sino también hablar a tus seres queridos. Solo tienes que pulsar "talk" (hablar) en el iPhone o iPad y comunicarte. Es una forma estupenda de saludar.

Notificaciones de movimiento/sonido



Es imposible predecir cuándo va a ocurrir algo. El monitor In.Sight sigue alerta con la detección de movimiento y sonido ajustable. Recibirás una notificación cuando se detecte sonido o movimiento.

Configuración fácil mediante código QR



La configuración es sencilla con la aplicación In.Sight+. La aplicación genera un código QR para los ajustes de tu red Wi-Fi doméstica. Con el código QR, el monitor se emparejará automáticamente con tu red Wi-Fi, fácilmente y al instante.



Especificaciones

Objetivo y sensor

- Sensor: HD 720p
- Modo de enfoque: Fijo
- Ángulo de visualización: 102 grados
- Rango del enfoque: 0,8 M a infinito
- Sensor de luz ambiente: Sí, modo diurno/nocturno
- Modo nocturno: Infrarrojos

Calidad de vídeo

- Transmisión HD/VGA/QVGA
- Formatos: Compresión de vídeo H.264
- Balance de blancos: Balance de blancos automático
- Exposición: Control automático de la exposición

Características

- Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
- Detección de movimiento
- Detección de ruido
- Indicador LED
- Visión nocturna
- Base: Dirección ajustable

Software

- Nombre de la aplicación: InSightHD
- Instalación: mediante aplicación

- Actualización de aplicación automática
- Sistemas compatibles: iOS 6 o superior
- Compatibilidad con el iPad: iPad 2 y posteriores
- Compatible con iPhone: iPhone 4S y posteriores
- Compatible con iPod: iPod Touch 4ª generación y posteriores

Accesorios incluidos

- Adaptador de alimentación USB: 1
- Cable USB: Sí, 3 m
- Sistema de montaje en pared
- Tornillos/anclajes para la pared: 2
- Guía de inicio rápido

Entrada y salida

- Micrófono: Alta sensibilidad, Mono
- USB: Puerto Mini-USB
- Altavoz: Integrada

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.):
158 x 160 x 78 mm
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.):
65 x 114 x 65 mm



Fecha de emisión
2014-11-21

Versión: 8.2.8

12 NC: 8670 001 02363
EAN: 08 71258 16852 25

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com