



Philips
Web-kamera

1,3 MP
CMOS

SPC1000NC



Loistava, todentuntuinen videoyhteys

SPC1000NC on huippulaadukas tapa pitää yhteyttä ystävien ja perheen kanssa. Tarkka videokuva sekä terävä ja luonnollinen ääni tekevät taatusti vaikutuksen. Aivan kuin olisit samassa huoneessa heidän kanssaan.

Upea kuvanlaatu

- 5 megapikseliä – erinomainen kuvanlaatu
- Luontevaa videokuvaa 60 kuvaa sekunnissa
- Upeat lähikuvat 5x digitaalisella zoomilla
- Precision-lasilinssi takaa terävämmän kuvan
- Laajakulmaobjektiivilla useampi mahtuu samaan videookuvaan
- Kasvonseuranta seuraa kasvojasi automaattisesti

Kirkas ja luonnollinen ääni

- Sisäinen digitaalinen suuntamikrofoni tuo kirkkaan äänen

Hauskoja videotoimintoja

- Mukauta webcast omalla logolla
- Muuta taustakuvaa
- Jännittävät kehykset ja tehosteet

PHILIPS

Tekniset tiedot

Videon ja valokuvien kuvaaminen

- Sensori: CMOS
- Kuvasensori: 1,3 MP
- Videokuvan resoluutio: 1,3 MP
- Kuvan resoluutio: 1,3 MP
- Enimmäiskuvanopeus: 60 fps
- Linssi: F2.8, D80°
- Valkotasapaino: 2600 – 7600 k
- Vähimmäisvalaistus: <5 luksia
- Väriin syvyys: 24 bittiä
- Kuvan interpoloitu resoluutio: 5,0 megapikseliä

Mekanismi

- Kannettavan tietokoneen kiinnike
- LCD-näytön kiinnike
- Kuvaputken teline
- työpöytäeline
- Kiinteä digitaalmikrofoni
- QuickLaunch-painike
- Valokuvapainike

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Käyttöopas

Ohjelmisto

- VLounge: Premium
- Lisää videokuvaa: Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype, ICQ, QQ, Windows Live Messenger

Järjestelmävaatimukset

- Käyttöjärjestelmä: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista Home

- Suoritin: Vähintään 800 MHz:n Pentium III
- RAM-muisti: 512 Mt RAM
- Äänikortti
- USB-: Vapaa USB-portti
- Internet-yhteys
- Kiintolevytila: 200 Mt
- CD-ROM- tai DVD-ROM-asema

Liitännät

- Johdon pituus: 1,5 m
- PC Link: USB 2.0

Mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 40 x 82 x 88 mm
- Tuotteen paino (g): 110

Pakkauksen tiedot

- 12NC: 867000029906
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33415 4
- Määrä: 1
- Korkeus: 186 mm
- Pituus: 190 mm
- Leveys: 92 mm
- Kokonaispaino: 0,435 kg
- Taara: 0,325 kg

Ulompi pakkaus

- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33420 8
- Määrä: 6
- Pituus: 392 mm
- Leveys: 292 mm
- Korkeus: 220 mm
- Kokonaispaino: 3,5 kg
- Taara: 2,55 kg

Kohokohdat

5 megapikselin kuvia

Voit ottaa laadukkaita 5 megapikselin kuvia ja tulostaa niitä erittäin tarkkoina jopa julistekoossa. Erityisen ohjelmiston päivityksen avulla interpoloitu videotoisto onnistuu jopa 2 megapikselin tarkkuudella.

Videokuvaa 60 kuvaa sekunnissa

Voit luoda luonnollista, jatkuvaliikkeistä videokuvaa 60 ruutua sekunnissa. Tämä sopii ihanteellisesti videochatin tai laadukkaaseen kodin valvontaan.

5x digitaalinen zoom

Mitä tahansa kuvaa voi loitontaa tai lähentää. Voit säätää zoomia näyttöliittymän avulla samalla, kun katsot kuvaa. Tällä tavoin kuvan hallinta on helppoa.

Laajakulmaobjektiivi

Laadukas, lasinen laajakulmaobjektiivi antaa isomman näkökentän. Laajakulmaobjektiivi toimii samalla tavalla kuin valokuvakameroissa: videokuvan mahtuu enemmän ihmisiä eikä kuvanlaatu kärsi.

Automaattinen kasvonseuranta

Huippuluokan kameraohjelma tunnistaa kasvosi automaattisesti ja seuraa liikkeitäsi. Olet koko ajan keskellä kuvaa, vaikka liikkuisitkin videoneuvottelun aikana. Voit ilmaista itseäsi vapaasti ja puhua luonnollisesti.

Suuntamikrofoni

Suuntamikrofoni tarkentuu puhujan ääneen, joten voit puhua normaalisti siirtymättä lähemmäs mikrofonia. Näin taustamelu vähenee ja äänestä tulee luonnollisempi.

Muuta taustakuvaa

Muuta kuvan tausta ja uskottele ystäville, että olet jossain aivan muualla! Voit liikkua ja puhua normaalisti. Ohjelmisto täyttää taustan automaattisesti. Voit valita 15 hienosta taustasta tai voit ladata ja valita oman suosikkitaustasi.

