



Philips NULL
Πολύπριζο ασφαλείας

6 θέσεις

5 θύρες φόρτισης USB
900J
Ομοαξονική τηλεόραση

SPN7061WA



Προστασία και φόρτιση για τις ηλεκτρονικές σας συσκευές

Φόρτιση USB και ομοαξονική προστασία τηλεόρασης.

Διαθέτει 6 γειωμένες πρίζες σούκο και ενσωματωμένη φόρτιση USB 35W για φορητές συσκευές. Είναι σχεδιασμένο για να προστατεύει τον εξοπλισμό σας από ηλεκτρικές υπερτάσεις, διακόπτοντας αυτόματα τη λειτουργία του συστήματος κατά τις διαδοχικές υψηλές διακυμάνσεις ρεύματος.

Προστασία ασφαλείας

- Διπολικός διακόπτης

Καθαρή προστασία

- Προστασία από υπέρταση 900J
- Προστατευμένες ομοαξονικές συνδέσεις
- Αναστολέας τροφοδοσίας
- Περιορισμένη εγγύηση συνδεδεμένου εξοπλισμού 100.000€.

Ενσωματωμένη πρακτικότητα

- 6 θέσεις
- Καλώδιο ρεύματος 2 μ.
- Ανθεκτικό καλώδιο με πλεκτή θωράκιση
- 1 θύρα τύπου C, μέγ. έξοδος 15W
- 4 θύρες τύπου A, μέγ. έξοδος 20W

PHILIPS

Προδιαγραφές

Διαστάσεις συσκευασίας

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β):
18 x 37 x 5 εκ.
- Καθαρό βάρος: 0,72 κ.
- Μικτό βάρος: 0,84 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,12 κ.
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- EAN: 48 95229 11582 8
- Τύπος συσκευασίας: Κάρτα
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Αμφότεροι

Εξωτερική συσκευασία

- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ):

38 x 37 x 18 εκ.

- Μικτό βάρος: 5,6 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 1,28 κ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
- GTIN: 1 48 95229 11582 5
- Καθαρό βάρος: 4,32 κ.

Διαστάσεις προϊόντος

- Μήκος καλωδίου: 200 εκ.

Εσωτερική συσκευασία

- GTIN: 2 48 95229 11582 2
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 1

Χαρακτηριστικά

6 θέσεις

Μετατρέπει μία πρίζα σε έξι επιτρέποντας τη σύνδεση πολλών συσκευών σε μία μόνο πρίζα AC.

1 θύρα τύπου C

1 θύρα τύπου C, μέγ. έξοδος 15W

4 θύρες τύπου A

4 θύρες τύπου A, μέγ. έξοδος 20W

Προστασία από υπέρταση 900J

Προστατέψτε τον πολύτιμο ηλεκτρονικό εξοπλισμό σας από τυχαίες αιχμές τάσης που μπορεί να προκαλούνται από κεραυνούς, μοτέρ ή γεννήτριες ισχύος κ.λπ.

Προστατευμένες ομοαξονικές συνδέσεις

Οι συνδέσεις δρομολογούν το ομοαξονικό σήμα μέσα από το πολύπριζο ασφαλείας για προστασία από διακυμάνσεις ρεύματος.

Διπολικός διακόπτης

Εναλλάσσει το ενεργό με το ουδέτερο, για να διασφαλιστεί η ασφαλής απομόνωση του κυκλώματος φορτίου.

Καλώδιο ρεύματος 2 μ.

Τροφοδοτεί τη μονάδα με ρεύμα σε απόσταση έως και 2 μ. από την πρίζα AC.

Περιορισμένη εγγύηση 100.000€

Για την προστασία του συνδεδεμένου εξοπλισμού εντός της περιόδου εγγύησης του προϊόντος. Η περιορισμένη εγγύηση ανέρχεται σε 100.000€.



Ημερομηνία έκδοσης
2022-05-09

Έκδοση: 6.1.2

12 NC: 8670 001 72868
EAN: 48 95229 11582 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com