



Philips
Kulak içi mikrofonlu
kulaklık

13,5 mm sürücülü/yarı kapalı
Kulak içi

TX2BK

Yüksek Çözünürlüklü Ses

Üstün kaliteli sürücüler ile oval ses tüpleri

Philips TX2, üstün kaliteli sürücüler ve oval ses tüpleri ile genişletilmiş baslı yüksek çözünürlüklü ses sunar. Özel olarak tasarlanmış rahat kulak kapakları etkileyici bir deneyim sağlarken, düz kablo ise dolaşmalar olmadan kullanım imkanı tanır.

Müzikle ve arkadaşlarınızla iletişimde kalın

- Dahili mikrofon müzik dinlerken telefon çağrılarınıza geçiş yapmanızı sağlar

Mükemmel ses teknolojisi

- Pirinç halka, ses netliği için titreşimi azaltır
- Yüksek Çözünürlüklü ses kalitesi, müziği en saf halinde üretir
- Hassas ses çıkışı ve genişletilmiş bas için Hibrit tasarım
- Ortam gürültüsünü dışarıda bırakmak için gürültü önleyici kulak başlıkları
- Daha geniş yüksek frekanslar için ultra hafif ses bobini

Rahatlık için tasarım

- Güçlendirilmiş kablo koruması, dayanıklılığı ve bağlantıyı artırır
- Hareket halindeyken rahat kullanım için kaydırıcıya sahip, dolaşmayan düz kablo

En büyük rahatlık

- Mükemmel uyum için farklı boyutlardaki 3 kulak başlığı arasında seçim yapın
- Ergonomik oval ses tüpü güvenli ve rahat bir uyum sağlar

PHILIPS

Kulak içi mikrofonlu kulaklık
13,5 mm sürücülü/yarı kapalı Kulak içi

Özellikler

Dahili mikrofon



Dahili mikrofon, sizin için en önemli olan şeylerle bağlantı halinde kalmanız için müzik ve telefon çağrılarını arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.

3 çift kulak kapağı seçeneği



Kulaklık kapakları kişiselleştirilmiş, mükemmel uyum için 3 boy seçeneğine (küçük, orta ve büyük) sahiptir.

Pirinç halka

Hafif pirinç halka, titreşimi azaltarak ses netliği ve hassasiyet sağlar.

Ergonomik oval ses tüpü

Ses tüpünün oval şekli insan kulağı üzerine yapılan kapsamlı araştırmalar sonucunda kazandırılmıştır. Her kulağa rahatça uyacak şekilde tasarlanan ergonomik şekil, eksiksiz

müzik keyfi için optimum uyum ve rahatlık sunar.

Hibrit tasarım



Hibrit tasarım yüksek netliğe sahip ses ve geliştirilmiş bas etkisi için yüksek güçlü neodimyum mıknatıslar kullanır. Hibrit formu, kompakt kulaklık girişinde daha büyük 13,5 mm hoparlörler kullanarak gerçek konforla birlikte daha yüksek kalitede ses sunar.

Gürültü önleyici kulak kapakları



Ortam gürültüsünü dışarıda bırakmak için gürültü önleyici kulak başlıkları sayesinde herhangi bir rahatsızlık yaşamadan kendinizi tamamen müziğinize kaptırabilirsiniz.

Güçlendirilmiş kablo koruması

Kulaklığınızın ömrünü uzatmak amacıyla, kulaklık ve kablo arasındaki yumuşak kauçuk

TX2BK/00

koruma, bağlantıyı sürekli bükülmeye bağlı hasarlara karşı korur.

Dolaşmayan düz kablo

Düz kablo, kablonuzun daima sorunsuz olmasını ve dolaşmamasını sağlar. Kablo aparatı hareket halindeyken şık bir kolaylık ve rahatlık sunar.

Ultra hafif ses bobini

Hoparlöre bağlı olan ultra hafif ses bobini, manyetik alan tepkisi yoluyla içinden geçen akıma harekete geçirme kuvveti uygular. Yüksek frekanslı sesleri doğru biçimde üretmek için hoparlörün hareketli parçaları düşük kütleli olmalıdır. Bu nedenle ses bobininin de mümkün olduğunca hafif olması gerekir.

Yüksek çözünürlüklü ses



Yüksek Çözünürlüklü Ses, orijinal stüdyo kayıtlarını 16 bit/44,1 kHz CD formatlarından daha sadık bir şekilde üreterek en iyi ses performansını sunar. Kaliteden ödün vermeyen bu teknoloji, Yüksek Çözünürlüklü Sesi müzikseverlerin vazgeçilmezi haline getiriyor. Bu kulaklıklar, Yüksek Çözünürlüklü Ses kalitesi kaşesi için gereken katı kuralları karşılar.

Teknik zellikler

Ses

- Akustik sistem: kapalı
- Frekans tepkisi: 6 - 40.000 Hz
- Diyafram: Mylar
- Mıknatıs tipi: Neodymyum
- Ses bobini: CCAW
- Hoparlr apı: 13.5 mm
- Hassasiyet: 108 dB
- Maksimum g giriŐi: 30 mW
- Empedans: 32 ohm

Baėlantı

- Kablo Baėlantısı: simetrik
- Kablo uzunluėu: 1,2 m
- Kablo tipi: Bakır
- Konektr kaplaması: altın kaplama
- AŐaėıdakilerle uyumludur:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, NOKIA*, SAMSUNG*, SONY * Sadece en yeni modeller iin. Sony Ericsson ile NOKIA ve SAMSUNG'un eski modelleri iin mŐteri desteėi aracılıėıyla ekstra konektr mevcuttur
- Konektr: 3.5 mm

DıŐ Karton

- Uzunluk: 38 cm
- Ambalaj sayısı: 24
- GeniŐlik: 19.3 cm
- Brt aėırlık: 2.108 kg

- Ykseklik: 25 cm
- GTIN: 1 69 23410 72455 1
- Net aėırlık: 0.4176 kg
- Dara aėırlıėı: 1.6904 kg

İ Karton

- Uzunluk: 18 cm
- Ambalaj sayısı: 3
- GeniŐlik: 8.6 cm
- Ykseklik: 10.5 cm
- Net aėırlık: 0.0522 kg
- Brt aėırlık: 0.2275 kg
- Dara aėırlıėı: 0.1753 kg
- GTIN: 2 69 23410 72455 8

Ambalaj boyutları

- Ykseklik: 17.5 cm
- Ambalaj tr: Karton
- Raf yerleŐimi tipi: Her ikisi
- GeniŐlik: 9.5 cm
- Derinlik: 2.6 cm
- Birlikte verilen rn sayısı: 1
- EAN: 69 23410 72455 4
- Brt aėırlık: 0.064 kg
- Net aėırlık: 0.0174 kg
- Dara aėırlıėı: 0.0466 kg

Tasarım

- Renk: Siyah



Yayın tarihi 2024-03-27

Srm: 5.0.5

EAN: 69 23410 72455 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tm hakları saklıdır.

Teknik zellikler zerinde nceden haber vermeden deėiŐiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. Őirketi veya ilgili kuruluŐlara aittir.

www.philips.com