

Philips  
Microsistem Hi-Fi

USB

MCM204



## Noul clasic

cu redare USB Direct

Conceput special pentru cei care apreciază cele mai recente inovații stilistice și tehnologice, Philips MCM204 inspiră finețe și calitate. Savurați muzică în format MP3/WMA de la playerul dvs. portabil cu redare USB Direct.

### Pentru o experiență audio mai bogată

- Savurați muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive USB portabile
- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- Casetofon stereo cu oprire automată
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Putere totală de ieșire 2x4 W RMS

### Începeți ziua cum doriți

- Timer cu funcție Sleep și Wake-Up
- Reglare digitală cu 40 de presetări pentru mai mult confort

### Sunet de calitate și aspect rafinat

- Boxe elegante, cu finisare de lemn
- Telecomandă ușor de utilizat inclusă

# PHILIPS

# Repere

## USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

Conectați memoria flash la portul USB al sistemului dvs. Hi-Fi Philips. Muzica dumneavoastră stocată în format digital va fi redată direct din dispozitiv. Acum puteți savura momentele preferate împreună cu familia și prietenii.

## Digital Sound Control

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic

pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică ascultat.

## Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.



# Specificații

## Sunet

- Putere de ieșire: 2x4 W RMS / 2x8 W putere muzicală
- Caracteristici superioare sunet: 4 moduri Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost

## Boxe

- Difuzor principal: Woofer de 3,5", Sistem de boxe Bass Reflex

## Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Moduri redare disc: Repetare piesă/integrală/program, Redare aleatorie, 20 de piese programabile
- Tip încărcător: Tabel de pagini
- Cassette Deck Technology: Mecanic
- Moduri redare casetă: Control electronic viteză
- Moduri USB Direct: Redare/Pauză, Stop, Piesă anterioară/Piesă următoare, Derulare rapidă înapoi/Derulare rapidă înainte, Redare program, Repetare, Shuffle

## Înregistrare audio

- Înregistrare media: Casetă
- Caracteristici înregistrare: nivel automat de înregistrare, înregistrare sincronizată de pe CD

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Mărci de tunere: FM Stereo, MW
- Reglare automată digitală
- Setări prestabilite stație: 40
- Caracteristici superioare tuner: Memorare

automată

## Conectivitate

- Alte conexiuni: Antenă spiralată fixă FM, Antenă MW
- Intrare AUX: Line-in, 3,5 mm
- Căști: 3,5 mm

## Comoditate

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio, Timer Sleep
- Ceas: Pe afișajul principal
- Tip ecran: LCD
- Eco Power Standby: 1 W

## Accesorii

- Accesorii incluse: Antenă FM/MW, Certificat de garanție, Ghid de utilizare rapidă
- Telecomandă: Telecomandă cu 24 de taste cu baterie cu litiu
- Ghid de inițiere rapidă: Engleză, Germană, Olandeză, Franceză, Spaniolă, Italiană
- Manual de utilizare: 16 limbi

## Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 146 x 228 x 216 mm
- Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 146 x 228 x 160 mm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 380 x 350 x 275 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 5,3 kg

## Alimentare

- Alimentare: 220-240 V, 50 Hz



Data apariției 2017-04-09

Versiune: 3.0.10

12 NC: 8670 000 27823  
EAN: 87 12581 32032 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)