



Philips
Mikromusiksystem

150 W
Bluetooth®

BTM3360

Fyldig og kraftfuld lyd

Lad din bærbare musik spille videre derhjemme. Dette Philips-mikrosystem er udstyret med USB Direct og lydindgang. Selv med trådløs musikstreaming via Bluetooth giver det dig problemfri musikalsk nydelse.

Nyd din musik fra flere kilder

- Stream musik via Bluetooth med parring af flere enheder
- Direkte USB til nem MP3/WMA-musikafspilning
- Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW
- Lydindgang til bærbar musikafspilning

Gør din lydoplevelse bedre

- Maksimal udgangseffekt på 150 W RMS
- Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

Nem at anvende

- Motordrevet CD-skuffe giver praktisk adgang.
- Digital tuner med faste stationer gør det nemt
- Skift musik mellem 2 Bluetooth-enheder lynhurtigt

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Parring af flere enheder

Lydtransmission med trådløs Bluetooth® bliver mere og mere almindeligt for lydsystemer, men de fleste systemer, der er kompatible med Bluetooth®, gør det kun muligt at parre én enhed ad gangen. Parring af flere enheder lader dig parre op til to enheder og lynhurtigt skifte mellem dem.

Digital lydkontrol



Digital lydregulering tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Balanceret, Tydelig, Kraftfuld, Varm og Lys for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Direkte USB til nem MP3/WMA-musik



Takket være muligheden for at overføre alle filer kan du nemt og med stor fornøjelse få adgang til mere digital musik via indbygget direkte USB.

Lydindgang



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er lydindgangen også yderst bekvem, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

Bass reflex-højttalersystem



Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

Specifikationer

Lyd

- Lydforbedring: digital lydkontrol
- Maks. udgangseffekt (RMS): 150 W

Højttalere

- Højttalertyper: Dome-diskant
- Hovedhøjttaler: To-vejs, 4" basenhed, Bass reflex-højttalersystem

Lydafspilning

- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program
- Afspilningsmedie: CD, CD-R/RW, MP3 CD, USB-flash-drev
- USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/hurtigt frem, afspil/pause, forrige/næste, gentage, shuffle, stop, programafspilning

Tuner/motdtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM mono, FM-stereo
- Faste stationer: 20
- Antenne: FM-antenne, FM-antenne
- Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling, automatisk scanning

Tilslutningsmuligheder

- USB: USB-vært
- Lydindgang (3,5 mm)
- Bluetooth-profiler: A2DP

Komfort

- Alarmer: CD-alarmer, Radioalarm, USB-alarmer
- Ur: På hovedskærm, sleep/timer
- Displaytype: LED-display
- Indlæsningstype: skuffe

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: FM-antenne, Brugervejledning
- Fjernbetjening: Fjernbetjening med batteri og 21 taster

Mål

- Hovedenhedens bredde: 249 mm
- Hovedenhedens højde: 128 mm
- Hovedenhedens dybde: 275 mm
- Mål på hovedhøjttaler (B x D): 140 x 215 mm
- Højde på hovedhøjttaler: 306 mm
- Bredde (emballage): 490 mm
- Højde (emballage): 313 mm
- Dybde (emballage): 356 mm
- Bruttovægt: 8,6 kg
- Nettovægt: 7,4 kg

Strøm

- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Udgivelsesdato
2022-05-12

Version: 3.0.4

12 NC: 8670 001 22587
EAN: 69 59033 84809 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com