

Philips
Miniwieża Hi-Fi

MP3

FWM15



Odtwarzanie MP3-CD

Spełnij swoje muzyczne marzenia dzięki zestawowi MP3 Mini Hi-Fi FWM15 o niezwykle bogatym dźwięku. Możliwość odtwarzania do 30 godzin ulubionej muzyki MP3-CD i intuicyjna łatwość używania sprawia, że korzystanie z tego zestawu jest przyjemnością!

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Pełnozakresowy system głośników Bass Reflex
- 2x10 W RMS / 2x20 W mocy muzycznej

Nieprzerwane słuchanie ulubionych utworów

- Zmieniacz na 3 płyty CD do odtwarzania muzyki WMA/MP3
- Magnetofon dwukasetowy
- Odtwarzanie 30 godzin muzyki MP3-CD

Spersonalizowane ustawienia dźwięku

- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie basów

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Dźwięk

- **Moc wyjściowa:** Moc muzyczna 2x20 W
- **Funkcje poprawy dźwięku:** 4 tryby cyfrowej korekcji dźwięku, 3-stop. dynamiczne wzmocnienie basów

Głośniki

- **Główny głośnik:** Niskotonowy 4 cale, Zest. gł. z syst. Bass Reflex, Pełnozakresowy

Odtwarzanie audio

- **technologia magnetofonów kasetowych:** Mechaniczna
- **Tryby odtwarzania kasyty:** Odtwarzanie ciągłe
- **Odtwarzane nośniki:** płyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Tryby odtwarzania płyt:** Programowanie 40 ścieżek, Odtw. wielokr./ścieżki/płyty/prog., Odtwarzanie w kolejności losowej
- **Sposób ładowania:** Trzypłytowy karuzelowy zmieniacz CD
- **Liczba magnetofonów:** 2
- **Ilość płyt:** 3

Nagrywanie audio

- **Funkcje dotyczące nagryw. na kasecie:** automatyczny poziom nagrywania, zsynchronizowane nagrywanie z CD

Tuner/odbiór/transmisja

- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- **Pamięć stacji:** 40
- **Pasma tunera:** UKF Stereo, ŚR.
- **Funkcje i cechy dotyczące tunera:** Automatyczny

zapis stacji, Łatwa konfiguracja (Plug & Play)

Możliwości połączeń

- **Słuchawki:** 3,5 mm
- **Inne połączenia:** Antena zakresu UKF, Antena zakresu fal ŚR.

Wygoda

- **Budzenie:** Budzenie nagraniem z płyty CD, Budzenie radiem, Wyłącznik czasowy
- **Zegar:** Na wyświetlaczu głównym
- **Typ wyświetlacza:** FTD
- **zasilanie Eco Power Standby:** 1 W
- **Wskaźniki:** Tryb PRZYCIEMNIONY

Akcesoria

- **Akcesoria w zestawie:** Przewód zasilający sieciowy, Antena zakresu UKF/ŚR., Podręcznik użytkownika
- **Pilot zdalnego sterowania:** 21-przyciskowy

Wymiary

- **Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.):** 200 x 310 x 235 mm
- **Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.):** 615 x 414 x 417 mm
- **Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.):** 265 x 310 x 330 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 13 kg

Zasilanie

- **Zasilanie:** 200–240 V, 50 Hz
- **Pobór mocy w trybie gotowości:** < 1 W

Zalety produktu

2x10 W RMS / 2x20 W mocy muzycznej

Głośnik Bass Reflex

Zmieniacz na 3 płyty CD WMA/MP3

30 godzin muzyki MP3-CD

Magnetofon dwukasetowy

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCI)

Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.



Data wydania 2007-12-07

Wersja: 3.0

12 NC: 9073 100 12134
EAN: 87 10895 85248 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com